

Информационные технологии для вашего бизнеса

ТΜ

## **ДОКУМЕНТАЦИЯ**

Система тестирования, анализа и диагностики коммуникационных объектов и сетей "МЕТРОЛОГ"

#metrolog-05-34

Полное руководство пользователя

## Information Technology Services<sup>™</sup> OOO "ИНФОТЕХНОСЕРВИС"

03061, Киев, ул. Героев Севастополя, 39 тел. +380(44) 387-65-86, 404-81-19 e-mail: its@its.kiev.ua http://metrolog.net.ua/

## Содержание

1	Общ	ие положения	6
	1.1	Отличие документа от его предыдущей версии	6
2	Общ	ая информация о Системе "МЕТРОЛОГ"	7
	2.1	Назначение Системы "МЕТРОЛОГ"	7
	2.2	Архитектура Системы "МЕТРОЛОГ"	7
	23		Q
	2.3.1	Оперативный режим	9
	2.3.2	Режим детальной диагностики	9
	2.3.3	Пакетный режим	9
	2.3.4	Режим заданий	9
	2.3.5	Анализ и диагностика	10
	2.4	Клиентское программное обеспечение Системы "МЕТРОЛОГ"	10
	2.5	Инсталляция клиентского программного обеспечения Системы "МЕТРОЛОГ"	10
3	Запу	ск программы, открытие главной формы, изменение языка интерфейса	11
4	Эксп	ресс измерения	13
	4.1	Назначение формы "Экспресс измерения"	13
	4.2	Использование формы "Экспресс измерения"	13
	4.2.1	Запуск формы "Экспресс измерения"	13
	4.2.2	Информационная строка	14
	4.2.3	Групповой тест	14
	4.2	2.3.1 Проведение измерения	14
	4.2	2.3.2 Таблица результатов измерения	14
	4.2	2.3.3 Область Журнал команд	16
	4.2.4	Базовое тестирование ADSL	10
	4.4	2.4.1 Проведение оазового тестирования ADSL	10
	425	Расширенное тестирование ADSL	10
	4.2	2.5.1 Провеление расширенного тестирования ADSL	17
	4.2	2.5.2 Таблица результатов расширенного тестирования ADSL	18
	4.2	2.5.3 Детализация по параметрам	18
		4.2.5.3.1 Форма "Детализация по параметру Таблица бит/тон"	19
		4.2.5.3.2 Форма "Детализация по параметру Полный результат, который возвращается	
		прибором" 19	•
	120	4.2.5.3.3 Форма "Детализация по параметру Таблица соотношения сигнал/шум по тону"	20
	4.2.6	Ооласть История измерении	21
	4.2.7	Переход в форму "Диализ состояния телефона"	22
	4.2.8	Особенности режима "Экспресс измерения"	22
	4.2.1	0 Возможности параллельных измерений	22
5	Дета	льная диагностика	23
	5.1	Назначение формы "Детальная диагностика"	23
	52	Использование формы "Петальная диагностика"	23
	5.2.1	Запуск формы "Детальная диагностика"	23
	1	J I I 7	

Полное руководство пользователя Системы "МЕТРОЛОГ"

#### ООО "ИНФОТЕХНОСЕРВИС"

тел.: +380(44) 387-65-86, 404-81-19

e-mail: its@its.kiev.ua, http://metrolog.net.ua/

	522 Контроль абонентской линии	24
	5.2.3 История измерений абонентской линии	26
6	Анализ результатов измерений	27
	6.1 Форма "Анализ результатов измерений"	27
	6.1.1 Назначение формы "Анализ результатов измерений"	27
	6.1.2 Использование формы "Анализ результатов измерений"	27
	6.1.2.1 Запуск формы "Анализ результатов измерений" в режиме анализа результатов	
	группового теста	27
	6.1.2.2 Запуск формы "Анализ результатов измерений" в режиме анализа результатов ADSL	, 10
	Группового теста	20
	6124 Фильтрания результатов измерений	29
	6.1.2.4.1 Параметры фильтра	
	6.1.2.4.2 Дополнительные параметры фильтрации	34
	6.1.2.4.3 Фильтрация по спискам и построение таблицы отношения списков	37
	6.1.2.4.4 Итоговые данные по периодам	39
	6.1.2.5 Сортировка результатов измерений	39
	6.1.2.6 Гистограмма "Частота состояний"	40
	6.1.2.7 Анализ с помощью диаграммы Парето	41
	6.1.2.8 Распределение и отношение параметров	43
	6.1.2.8.1 Построение таблицы распределения	43
	6.1.2.8.2 Построение графика распределения	44
	6129 Печать анализа результатов измерения	45
	6.1.3 Перехол к анализу ланных из таблиц результатов измерений	
	6.2 Форма "Мониторинг измерении по состояниям"	4/
	6.2.1 Назначение формы "Мониторинг измерении по состояниям"	4/
	6.2.2 Использование формы мониторинг измерений по состояниям	47 47
	6222 Основные понятия системы мониторинга измерений	
	6.2.2.3 Отображение итоговых ланных мониторинга.	
	6.2.2.3.1 Ввод параметров запроса	48
	6.2.2.3.2 Отображение результатов запроса в количественном представлении или в процен	гах
	49	
	6.2.2.3.3 Отображение результатов запроса в режимах "Диагностические состояния"или	
	"Аналитические состояния"	50
	6.2.2.3.4 Отображение результатов запроса в виде графика	50
	6.2.2.4 Отображение детальных данных мониторинга	51
	6.2.2.5 Отооражение изменении состоянии	
	6.2.2.0 Отображение детальных данных изменения состоянии	55 54
	6.2.2.7 Печать дегальных данных мониторинга	54
	6.3 Форма "Анализ состояния телефона"	54
	6.3.1 Назначение формы "Анализ состояния телефона"	54
	0.5.2 использование формы Анализ состояния телефона"	
7	Объектная молель	
,		57
	7.1 Пазничение объектной мобели, основные опребеления	
	7.2 Запуск формы "Объектная модель"	57
	7.3 Основные приёмы работы со списками и группами списков	58
	7.3.1 Просмотр и редактирование существующих списков и групп списков	58
	<i>1.3.2</i> Обновление отображения информации в форме	59
	7.3.4 Перемениение описка или группы)	
	7.3.4 перемещение списка или группы из одного раздела в другои	00
	7.5.5 — Попользование опнека в пескольких разделах перархии	

#### ООО "ИНФОТЕХНОСЕРВИС"

тел.: +380(44) 387-65-86, 404-81-19

e-mail: its@its.kiev.ua, http://metrolog.net.ua/

	7.3.6	Удаление списка или группы	60
	7.3.7	Сохранение изменений в списках или группах	60
	7.3.8	Комбинирование списков (создание списка на основе других списков)	60
	7.4	Переход из формы "Объектная модель" в форму "Анализ результатов измерений"	63
8	Обно	вление справочников	64
9	Шаб	лоны, правила, значения	65
	0.1	Popua "Podaumunooguus uugõzouoo dugumnoo"	65
	9.1	Форми Теоиктирование шаолонов фильтров	
	9.1.1	Использование формы "Редактирование шаблонов фильтров"	
	92	Форма "Правила диагностики"	68
	921	Назначение формы "Правила лиагностики"	68
	9.2.2	Использование формы "Правила диагностики"	
	9.	2.2.1 Просмотр правил диагностики	69
	9.2	2.2.2 Создание и удаление правил диагностики	69
	9.2.3	Особенности применения правил диагностики	71
	9.3	Форма "Редактирование шаблонов распределений"	71
	9.3.1	Редактирование шаблонов	
	9.3.2	Создание нового шаблона	71
	9.3.3	Добавление значения в шаблон	72
	9.3.4	Удаление шаблона распределений	72
	9.3.5	Удаление значения из шаблона	72
	9.3.6	Сохранение изменений	72
	9.4	Базовые значения	72
1(	) Пака	ти ій раччим пиариалтики/измараний	74
п	) Пако 10-1	нави режим диагностики/измерсний	74 74
	10.1	пазничение пикетного режими оиигностики/измерении	/4
	10.2	Создание нового пакета	74
	10.2.	Создание нового пакета "с нуля"	
	10.2.	2 Создание нового пакета на основе уже существующего пакета	
	10.2.	Загрузка пакетов	
	10.3	Использование пакетов	77
	10.3.	Отображение списка пакетов	77
	10.3.	2. Выполнение пакетного измерения	79
	10.3.	В Просмотр информации о ходе выполнения пакетного измерения и повторное выпо	олнение
	паке	ного измерения	
	10.3.	Просмотр и анализ результатов пакетного измерения	
11	l Зада	ния	
	111	Создание нового задания	83
	11.1	Создание нового задания	83
	11.1.	2 Создание нового задания на основе уже существующего задания	
	11.2		0.4
	11.2	Гаоота с заоаниями	
	11.2.	отооражение списка задании	ð4 02
	11.2.	2 21 Измерение намера по залачию	
	11	.2.2.1 поморение помора по заданию	
12	2 При	мы работы с типичными элементами интерфейса	
	12.1	Приёмы работы с таблицами	89
	12.1.	Перемещение столбцов таблицы	
	12.1.	2 Скрытие и отображение столбцов таблицы	
	12.1.	В Отображение полной информации в столбцах	89

#### ООО "ИНФОТЕХНОСЕРВИС"

тел.: +380(44) 387-65-86, 404-81-19

e-mail: its@its.kiev.ua, http://metrolog.net.ua/

	1	2.1.3.1 Включение горизонтальной полосы прокрутки	89
	1	2.1.3.2 Отображение всплывающих подсказок	90
	12.1	4 Сортировка данных в таблицах	90
	12.2	Удобный способ ввода дат	90
	12.3	Удобный способ выбора списка	
	12.4	Удобный способ ввода названия пакета	
	12.5	Поиск фрагмента текста в больших текстовых полях	
	12.6	Комментарии к результатам измерений	
	12.7	Информация о номере текущей строки и общем количестве строк	93
13	Сер	вис	95
	131	Хосты	95
	13.1	1 Релактирование хостов	95
	13.1	2 Номерная ёмкость хостов	96
	1	3 1 2 1 Создание просмотр удаление и редактирование номерных ёмкостей хостов	96
	1	3122 Просмотр актуальных номерных ёмкостей хостов	
	13.1	<ol> <li>Получение информации о состоянии сервисов хостов</li></ol>	
	13.2	Загрузка информации по ADSL	101
	133		101
	13.5	1 Назнанение формы "Редактирование типов уостов"	101
	13.3	<ol> <li>Использование формы Тедиктирование типов хостов "</li></ol>	102
	15.5	2 Пепользование формы Тедактирование типов хостов	102
	1	3.3.2.2 Релактирование, созлание и улаление типов хостов	
	13.4	Журнал операций	
14	Tex	ническая поддержка и помощь	
	14 1	Περεςωτικα υμφορωσιμαι οδ ομαίδιε ε στυρκόν τρεγμαμεριού ποδδεργονα	105
	11.1	Пересовки информации об ошибке в служоу технической пообержки	105
	14.2	Сохранение информации во вшиоке оля авминистратора	100
	14.3	использование справочнои системы (помощи)	10/
	14.4	Информация о программе	107

## 1 Общие положения

Этот документ содержит руководство пользователя Системы измерений, анализа и диагностики абонентских линий "МЕТРОЛОГ" (Система "МЕТРОЛОГ").

Документ предназначен для конечных пользователей Системы "МЕТРОЛОГ".

В документе раскрывается предназначение, архитектура, принципы функционирования, особенности применения Системы "МЕТРОЛОГ", а также детально изложены правила пользования Системой "МЕТРОЛОГ".

## 1.1 Отличие документа от его предыдущей версии

В текущую версию документа внесены такие изменения и дополнения:

 внесены изменения в раздел "Создание, просмотр, удаление и редактирование номерных ёмкостей хостов"

## 2 Общая информация о Системе "МЕТРОЛОГ"

## 2.1 Назначение Системы "МЕТРОЛОГ"

Общее назначение Системы "МЕТРОЛОГ" состоит в информационном обеспечении данными измерений и диагностики состояния абонентских линий предприятий электросвязи и телекоммуникационных компаний.

Внедрение Системы "МЕТРОЛОГ" позволяет решить следующий перечень задач предприятия, которые связаны с измерениями, анализом, диагностикой, сохранением, мониторингом данных измерений и диагностики состояния абонентских линий:

- Создать единый корпоративный информационный ресурс данных (корпоративный источник информации) результатов измерений, анализа, диагностики и мониторинга состояния абонентских линий на уровне предприятия
- Создать интегрированную и унифицированную систему измерений, анализа и диагностики параметров абонентских линий для разных типов АТС, наладить процессы оперативных и пакетных режимов измерений, обеспечить сохранение результатов измерения в едином хранилище базы данных (Хранилище данных)
- Обеспечить анализ, диагностику и мониторинг состояния абонентских линий для предупреждения возможных повреждений и прекращения предоставления услуг
- Обеспечить данными измерений и диагностики всех потребителей информации (соответствующие службы/персонал предприятия) с помощью удобных и мощных средств для выполнения оперативных измерений, формирования запросов к Хранилищу данных и формирования справок и отчетов.
- Обеспечить данными измерений и диагностики корпоративные информационные системы предприятия с помощью стандартных и разнообразных интерфейсов доступа до Хранилища данных и средств оперативного измерения.
- Интегрировать существующие распределённые системы измерений в единый корпоративный информационный ресурс данных на уровне предприятия с прозрачным доступом всех потребителей информации к Хранилищу данных и способов оперативного измерения.

## 2.2 Архитектура Системы "МЕТРОЛОГ"

Система "МЕТРОЛОГ" создана на основе технологии J2EE (Java 2 Enterprise Edition), которая является стандартом для создания корпоративных распределённых многозвенных систем.

Архитектура Системы "МЕТРОЛОГ" и модель функционирования системы приведены на рисунке (Рисунок 1).

Полное руководство пользователя Системы "МЕТРОЛОГ"

#### ООО "ИНФОТЕХНОСЕРВИС"

тел.: +380(44) 387-65-86, 404-81-19

e-mail: its@its.kiev.ua, http://metrolog.net.ua/



Рисунок 1. Архитектура интегрированной системы диагностики и измерений абонентских линий

Основными компонентами Системы "МЕТРОЛОГ" являются:

- Электронные ATC разных типов (Alcatel, MT-20, EWSD)
- Средства измерений аналоговых АТС (КРОСС-М, ПИТ-801)
- Интеграционные серверы (сервисы) измерений для каждого из типов АТС
- Главный сервер приложений (Application server) измерений, анализа и диагностики
- Централизованное хранилище данных результатов измерений и диагностики
- Клиентское программное обеспечение Системы "МЕТРОЛОГ".

Система "МЕТРОЛОГ" состоит из:

1. Сети нижнего уровня средств измерений:

- Электронные АТС разных типов (Alcatel, MT-20, EWSD) средства измерений.
- Средства измерений аналоговых АТС (КРОСС-М, ПИТ-801).
- Интеграционные серверы (сервисы) измерений для каждого типа АТС, главная функция которых получить от Главного сервера измерений, анализа и диагностики команды на измерения, выполнить соответствующие команды к измерений (электронные ATC, КРОСС-М, ПИТ-801), получить средствам обработать Главный результат, И передать его на сервер измерений. Интеграционные серверы (сервисы) могут быть настроены для взаимодействия с существующими системами измерений/диагностики, при условии наличия программных интерфейсов к последним.

- 2. Верхний уровень интегрированной системы измерений, анализа и диагностики:
  - Главный сервер приложений (Application server) системы измерений, анализа и диагностики.
  - Централизованное хранилище данных результатов измерений и диагностики База данных результатов измерений и диагностики, в котором сохраняются результаты всех измерений и диагностики. Данное хранилище может использоваться как источник информации для анализа и мониторинга состояния абонентских линий на уровне предприятия.
  - Клиентское программное обеспечение измерений, анализа и диагностики состояния абонентских линий.

## 2.3 Режимы процессов измерений, анализа и диагностики

Система "МЕТРОЛОГ" поддерживает следующие режимы процессов измерений, анализа и диагностики абонентских линий:

#### 2.3.1 Оперативный режим

Оперативный режим измерений, анализа и диагностики предусматривает проведение оперативных измерений конкретного номера телефона, оперативного анализа параметров абонентской линии, диагностики состояния абонентской линии. Службами эксплуатации в основном используется данный режим (например, операторами бюро ремонта при заявлении абонента о повреждении).

#### 2.3.2 Режим детальной диагностики

Режим детальной диагностики предусматривает расширенный набор функций проведения оперативных измерений конкретного номера телефона, предоставляет возможность общения с абонентом, прослушивания зуммера, проверки номеронабирателя, получение характеристик абонента и т.д. Данный режим используется, например, диспетчерскими службами бюро ремонта в процессе устранения повреждений.

#### 2.3.3 Пакетный режим

Пакетный режим измерения, анализа и диагностики предусматривает проведение диагностики и измерений заданного количества номеров по определённой процедуре и последовательности. Данный режим может использоваться для поточного анализа и мониторинга технического состояния абонентских линий. Применение пакетного режима позволит обеспечить возможности повреждений абонентских линий.

#### 2.3.4 Режим заданий

Режим заданий является универсальным режимом функционирования системы, который предусматривает обработку Заданий на выполнение процессов измерения и диагностики в асинхронном режиме. В обобщённом виде Задание включает заданный перечень оборудования, для которого необходимо выполнить заданный перечень процедур измерения и диагностики. Выполнение процедур задания может проводиться в автоматизированном режиме, или проводиться определенными работниками соответствующих служб (диспетчерскими бюро ремонта, кабельными, станционными).

#### 2.3.5 Анализ и диагностика

Система "МЕТРОЛОГ" имеет мощные средства анализа и диагностики результатов измерений, сохраненных в Хранилище данных. Для анализа данных применяются эффективные механизмы фильтрации и сортировки данных, формирования отчётов, возможности формирования запросов к внешним источникам (например, запросы на получение линейных данных). Модуль диагностики определяет состояние абонентской линии или оборудования. Диагностика может проводиться как на уровне каждого из параметров, так и на уровне теста в целом.

### 2.4 Клиентское программное обеспечение Системы "МЕТРОЛОГ"

Система "МЕТРОЛОГ" имеет клиентское программное обеспечение, которое позволяет пользователям системы:

- выполнять оперативные измерения и диагностику параметров абонентских линий;
- проводить детальную диагностику состояния абонентских линий
- выполнять запросы к Хранилищу данных, получать результаты, формировать отчёты
- проводить анализ и диагностику состояния абонентских линий
- выполнять пакетные измерения
- проводить настройку правил диагностики
- проводить настройку фильтров для анализа информации и выполнения сортировки данных.

Клиентское программное обеспечение загружается со служебного WEB-сайта Системы "МЕТРОЛОГ" по корпоративной сети и автоматически устанавливается на компьютере пользователя.

В случае внесения изменений в клиентское программное обеспечение при запуске программы исполняется автоматическое обновление версии программного обеспечения на компьютере пользователя.

Информацию о текущей версии и сервере можно получить, если в меню Помощь выбрать команду О программе.

## 2.5 Инсталляция клиентского программного обеспечения Системы "МЕТРОЛОГ"

Инсталляция клиентского программного обеспечения выполняется согласно правилам, которые изложены в документе "Инструкции по инсталляции клиентского программного обеспечения Системы "МЕТРОЛОГ"".

# 3 Запуск программы, открытие главной формы, изменение языка интерфейса

На рабочем столе найдите и запустите ярлык Вимірювання 💵

Появится окно Вход для пользователей (Рисунок 2).

Вход для пользователей		×
	Метролог. Система диагностики и измерений Пользователь Аdmin Пароль Сервер Мetrolog Серверы	

Рисунок 2. Окно Вход для пользователей

В строке Пользователь введите логин пользователя.

В строке Пароль введите пароль.

В строке **Сервер** выберите нужный сервер. **Обратите внимание!** При установке клиентского программного обеспечения устанавливается сервер по умолчанию. Его адрес прописан в конфигурации системы и рядовой пользователь не может его изменить. Если этот адрес будет изменён в конфигурации, то в клиентском программном обеспечении эти изменения отобразятся при следующем включении. Если пользователь использует в работе серверы с другими адресами, он может создать для этого соответствующие строки, и сможет выбирать нужный сервер при входе в систему. Для редактирования списка серверов следует нажать кнопку **Серверы** и в открывшейся форме добавить или удалить нужную строку.

После того, как все необходимые для входа в систему данные введены, нажмите кнопку **ОК** или нажмите клавишу **ENTER** на клавиатуре для дальнейшей загрузки программы.

На экране появится окно **ИЗМЕРЕНИЯ.** Главная форма (Рисунок 3). Кнопки и меню этой формы предназначены для выполнения всех необходимых операций (как эти операции выполняются, изложено в следующих разделах данного руководства пользователя).

ООО "ИНФОТЕХНОСЕРВИС"

Полное руководство пользователя Системы "МЕТРОЛОГ"

тел.: +380(44) 387-65-86, 404-81-19 e-mail: its@its.kiev.ua, http://metrolog.net.ua/



Рисунок 3. Главная форма

Пользователь может изменить язык интерфейса, выбрав украинский или русский язык. Для этого нужно в меню Система выбрать команду Языки, а после этого выбрать необходимый язык.

Обратите внимание! Язык интерфейса не изменится сразу после выбора языка в меню Система. Для того, чтобы эти изменения состоялись нужно сразу же после выбора языка закрыть программу, а потом открыть снова – язык интерфейса изменится и будет оставаться таким до тех пор, пока пользователь не изменит его на другой язык.

## 4 Экспресс измерения

## 4.1 Назначение формы "Экспресс измерения"

Форма Экспресс измерения предназначена для оперативного проведения диагностики и измерений по конкретному номеру телефону.

Для проведения измерения нужно ввести номер телефона абонента.

Функциональные возможности формы:

- Групповое тестирование:
  - Получение показателей, на основе которых проводится диагностика.
  - Оценка состояния в виде обобщающего диагноза отлично, хорошо, повреждено, неудовлетворительно, некорректно. Разные типы оценок оформлены разными цветами.
- Tестирование ADSL:
  - Получение показателей, на основе которых проводится диагностика ADSL.
- Информирование оператора о предыдущих измерениях этого же номера. Это может быть полезным проведения сравнительного анализа и получение выводов про общее состояние линии.
- Предоставление оператору информации, которая поступает со станции во время выполнения команд контроля абонентской линии.
- Возможность быстрого и простого перехода к режиму детальной диагностики, если проведение экспресс измерение не предоставляет достаточного количества информации.

В заголовке окна формы Экспресс измерения во время выполнения измерения отображается номер телефона, который измеряется. Кроме этого, до тех пор пока измерение длится, рядом с номером отображается звёздочка \*. После того, как измерение выполнено, звёздочка исчезает. Это позволяет пользователю видеть - в какой форме какой номер меряется; где измерение ещё длится, а где уже закончилось. Когда много форм свёрнуты на панели задач, эта функция оказывается особенно удобной.

## 4.2 Использование формы "Экспресс измерения"

#### 4.2.1 Запуск формы "Экспресс измерения"

Для запуска формы Экспресс измерения используйте один из следующих способов:

- комбинация клавиш SHIFT+F1 (если надо открыть новую форму) или ALT+F1 (если надо перейти к форме, которая была открыта ранее);
- в главной форме программы нажмите кнопку Экспресс измерения Выполнить
   Экспресс измерения Быполнить
- выберите в меню Измерения команду Экспресс измерения.

После этого на экране откроется окно Экспресс измерения.

#### 4.2.2 Информационная строка

В форме Экспресс измерения рядом с кнопкой Измерение во время выполнения измерения появляется информационная строка (например, MT-20 - 245 Mt20 AD5L Iskratel.32), которая содержит следующую информацию:

- Хост (в примере МТ-20 245)
- Тип АТС (в примере Mt20)
- Установлен ли ADSL (в примере ADSL, если ADSL не установлен этот компонент отсутствует)
- Если ADSL установлен тип ADSL (в примере Iskratel.32)

#### 4.2.3 Групповой тест

Для выполнения группового тестирования в форме Экспресс измерения следует зайти на вкладку **Групповой тест**.

#### 4.2.3.1 Проведение измерения

В поле **Номер телефона** введите код город и номер, для которого необходимо выполнить экспресс-измерение.

В поле Состояние линии не нужно вводить никаких данных – информация в этом поле появится после выполнения измерения.

Для начала процесса измерения после введения номера телефона нажмите кнопку Измерение или нажмите клавишу ENTER на клавиатуре. В результате, если процесс измерения прошел успешно, окно примет приблизительно такой вид, который показан на рисунке (Рисунок 4).

🕹 2422111 Экспресс измерения - Dev										
A 4 C										
	N9 телефона 044	7 2422111		мерение	VT-20 - 242 Mt20					
pymosoй tect ADSL ADSL pacuapentain										
Состояние линии Вільна										
Дата AC~A/E AC~B/E AC~A/B DC=A/	E DC=B/E DC=A/B	RA/E RB/E R	A/B CA/E C	B/E CA/B	Диагностика	№ обор.	Стан лінії			
28.0 0 0 0	0	00	8	0.5	ОК, Електронний ап	2-5-7	Вільна			
Журнал команд										
L0 R = 10 HM							<b>▲</b>			
L7 R = 1016 KOHM										
L8 R = 0.5 MICF							<b>_</b>			
История измерений										
⊽ Дата АС~ АС АС	DC DC DC=A/B	RA/E RB/E	RA/B C	A/E CB/E	СА/В Диагнос	Пользов	лд			
19.05.2009 16: 0 0	0 0	<u> </u>			0.5 ОК, Еле	Dev	Дані ві			
14.05.2009 13: 0 0	0 0	0			0.5 ОК, Еле	Dev	Дані ві…			
13.05.2009 15: 0 0	0 0	0 0			0.5 ОК, Еле	Dev	Дані ві			
12.05.2009 14: 0 0	0 0	œ	0		0.5 ОК, Еле	Dev	Дані ві			
1/4							К-во 1			

Рисунок 4. Окно Экспресс измерения с результатами группового теста

#### 4.2.3.2 Таблица результатов измерения

В верхней половине окна находится таблица результатов - область со столбцами, в которых и отображены полученные результаты измерения (Рисунок 5).

#### ООО "ИНФОТЕХНОСЕРВИС"

тел.: +380(44) 387-65-86, 404-81-19

e-mail: its@its.kiev.ua, http://metrolog.net.ua/

Дата	AC~A/E	AC~B/E	AC~A/B	DC=A/E	DC=B/E	DC=A/B	R A/E	R B/E	R A/B	C A/E	C B/E	C A/B	Диагнос	№ обор.	Стан лінії
05.02	0,2	0,2	0,1	-0,4	0,5	-0,9	ω	œ	1 800			1,13	сторон	60-2-0-7	Вільна

#### Рисунок 5. Таблица результатов измерения

По результатам измерений Система "МЕТРОЛОГ" выдаёт диагностическую оценку каждого из параметров, полученных в результате измерений. Общая оценка состояния абонентской линии (диагностика), формируется по "худшим" значениям параметров. Если в результате измерения получены несколько параметров с одинаковым типом оценки, то общая оценка формируется методом объединения одинаковых оценок.

Разные типы оценок оформлены разными цветами, что делает информацию более наглядной. Это значительно упрощает процесс оценки ситуации и позволяет быстрее сделать выводы относительно состояния линии.

#### Значения цветов в столбцах таблицы результатов:

Белый	отлично
Зеленый	хорошо
Желтый	удовлетворительно
Оранжевый	неудовлетворительно
Красный	плохо, есть повреждения
Розово-фиолетовый	значение параметра некорректно
Серый (темнее)	обозначаются столбцы, содержащие общую информацию, которая
	не оценивается и не влияет на общую диагностику
Серый (светлее)	параметры, которые могут быть оценены в принципе, но на данный
,	момент по ним диагностика не выполняется

#### Значения столбцов в таблице результатов

Дата	дата измерения
AC~A/E	переменное напряжение между парой А и землей (L1)
AC~B/E	переменное напряжение между парой В и землей (L2)
AC~A/B	переменное напряжение между парой А и В
DC=A/E	постоянное напряжение между парой А и землей (L3)
DC=B/E	постоянное напряжение между парой В и землей (L4)
DC=A/B	постоянное напряжение между парой А и В
R A/E	сопротивление между парой А и землей (L5)
R B/E	сопротивление между парой В и землей (L6)
R A/B	сопротивление между парой А и В (L7)
C A/E	ёмкость между парой А и Е
C B/E	ёмкость между парой В и Е
C A/B	ёмкость между парой А и В (L8)
Диагностика	оценка состояния линии
Состояние линии	состояние линии на момент выполнения измерения

	<ol> <li>Вид таблицы можно редактировать. Основные приёмы редактирования структуры таблицы и работы с ней детально изложены в разделе "Приёмы работы с таблицами" этого руководства.</li> </ol>
Дополнительная информация	2. Как устанавливаются и редактируются правила диагностики рассказывается в разделе "Форма "Правила диагностики"" этого руководства.
	3. К каждой строке с результатами измерений можно добавить комментарий. Детальная информация о комментариях приведена в разделе "Комментарии к результатам измерений".

#### 4.2.3.3 Область Журнал команд

Область Журнал команд содержит информацию, которую выдаёт станция при выполнении команд.

 Для просмотра области Журнал команд используйте вертикальную полосу прокрутки.

 Дополнительная информация

 Команд используйте вертикальную полосу прокрутки.

 Если требуется изменить размеры области Журнал команд наведите стрелку мыши на тонкую черную линию между областями Журнал команд и История измерений (при этом стрелка мыши превратится в двойную черную стрелку) и, удерживая левую кнопку мыши, переместите нижнюю границу области Журнал команд.

 Если нужно, чтоб область Журнал команд не отображалась в форме, сделайте клик правой кнопкой мыши на линии, с помощью которой делалось перемещение. Чтоб вернуть область – повторно выполните такие же действия.

#### 4.2.4 Базовое тестирование ADSL

Для того, чтоб выполнить базовое тестирование ADSL следует в форме Экспресс измерения перейти на вкладку ADSL.

#### 4.2.4.1 Проведение базового тестирования ADSL

В поле № телефона введите код города и номер, для которого необходимо выполнить тестирование.

Для начала процесса тестирования после введения номера телефона нажмите кнопку

**Измерение** или нажмите клавишу ENTER на клавиатуре. В результате, если процесс тестирования прошел успешно, окно примет приблизительно такой вид, который показан на рисунке (Рисунок 6).

<mark>- 1</mark> 244	2447778 Экспресс измерения - Dev																							
	№ телефона 044 💌 2447778 💽 Измерение МТ-20 - 245 Mt20 AD5L Iskratel.48																							
Группс	вой тест	ADSL	ADSL pac	ширенн	ый																			
Дата	Порт	Ім'я	Режим	Profile	binProf	Обл	Призначе	Тип	Тип	STA	DS	US	DS	US	DS	US	PO	DS	US-ILD	PM	Диаг	Nº o…	Max	Max
26	18	40	ADSL	N6	All	Eq	In service	AD	Is	Ac	4	608	32	20	22	25	20	6	5	L	Нор	192	11	1
1	18	4	AD	N	Al	E	In ser	A	I	A	2		31	20	25	15	20	6	7	L	Но	19	1	1
Истор	ия измере	ений																						
$\nabla$	Дата		Порт	1	ім'я	Режим	Profile	binProl	F O	бладн	Призна	и Т	ип пос.	. 1	Гип	STAT	E-CUR	DS-	RATE	US-RA1	TE DS-	ATT	US-ATT	
26.05	.2009 17	:05:02	18	40	70X	ADSL2	N608/	All BIN.	E	quipped	In serv	rice /	ADSL2	Isk	rat	Active	:		4 896	60	)8	32	20	
26.05	.2009 16	:05:28	18	403	70X	ADSL2	N608/	All BIN.	E	quipped	In serv	rice /	ADSL2	Isk	rat	Active			4 896	60	)8	32	20	
26.05	.2009 15	:04:50	18	403	70X	ADSL2	N608/	All BIN.	E	quipped	In serv	rice /	ADSL2	Isk	rat	Active	•		4 896	60	)8	32	20	
26.05	26.05.2009 14:04:38 18 4070X ADSL2 N608/ All BIN Equipped Out of Iskrat Handshake Marker																							
2/17																							К	во 1

Рисунок 6. Окно Экспресс измерение с результатами базового тестирования ADSL

#### 4.2.4.2 Таблица результатов базового тестирования ADSL

В верхней половине окна находится таблица результатов - область со столбцами, в которых и отображены полученные результаты измерения.

n	~	~	
Знячения	столонов	в тяблине	DESVILTATOR:
Jila leilin	стоноцов	Diaominiqu	pesymbiatobi

Дата	Дата проведения измерения
Порт	Порт
Ім'я	Имя порта
Режим	Тип (режим) обмена
Profile	Имя скоростного профиля
binProf	Имя частотного профиля

Полное руководство пользователя Системы "МЕТРОЛОГ"

#### ООО "ИНФОТЕХНОСЕРВИС"

тел.: +380(44) 387-65-86, 404-81-19

e-mail: its@its.kiev.ua, http://metrolog.net.ua/

Обладнання	Оборудование											
Призначений стан	Назначенное состояние линии											
Тип послуги	Тип услуги											
Тип	Тип DSLAM											
STATE-CUR	Текущее состояние линии											
DS-RATE	Скорость нисходящего потока, на которой сейчас подсоединён модем											
Max-DS-RATE	Максимальная скорость нисходящего потока, вычисляемая DSLAMom по											
	характеристикам линии (максимальная скорость, на которой модем может											
	цсоединиться)											
US-RATE	Скорость восходящего потока, на которой сейчас подсоединён модем											
Max-US-RATE	Максимальная скорость восходящего потока, вычисляемая DSLAMom по											
	характеристикам линии (максимальная скорость, на которой модем может											
	подсоединиться)											
DS-ATT	Затухание в нисходящем потоке											
US-ATT	Затухание в восходящем потоке											
DS-SNR	Соотношение сигнал/шум в нисходящем потоке											
US-SNR	Соотношение сигнал/шум в восходящем потоке											
POWER	Выходная мощность в нисходящем потоке											
DS-ILD	Задержка перемежения в нисходящем потоке											
US-ILD	Задержка перемежения в восходящем потоке											
PM	Состояние уровня мощности											
Діагностика	Общая диагностическая оценка по результатам измерений											

Дополнительная информация 1. Вид таблицы результатов можно редактировать. Основные приёмы редактирования структуры таблицы и работы с ней детально изложены в разделе "Приёмы работы с таблицами" этого руководства.

2. К каждой строке с результатами измерений можно добавить комментарий. Детальная информация о комментариях приведена в разделе "Комментарии к результатам измерений".

#### 4.2.5 Расширенное тестирование ADSL

Для того, чтоб выполнить расширенное тестирование ADSL следует в форме Экспресс измерения перейти на вкладку ADSL расширенный.

#### 4.2.5.1 Проведение расширенного тестирования ADSL

В поле № телефона введите код города и номер, для которого необходимо выполнить тестирование.

Для начала процесса тестирования после введения номера телефона нажмите кнопку

**Измерение** или нажмите клавишу ENTER на клавиатуре. В результате, если процесс тестирования прошел успешно, окно примет приблизительно такой вид, который показан на рисунке (Рисунок 7).

ООО "ИНФОТЕХНОСЕРВИС"

тел.: +380(44) 387-65-86, 404-81-19

e-mail: its@its.kiev.ua, http://metrolog.net.ua/

🕂 2447778 Экст	іресс изм	ерения -	Dev									_			×			
					Nº 1	гелефона	044 💌	2447778		🔁 Изме	ерение	MT-20 - 245 Mt20 AD5L Iskratel.48						
Групповой тест	ADSL AD	SL расшир	енный															
Дата	DS-RATE	US-RATE	DS-ATT	US-ATT	DS-SNR	US-SNR	Max-DS-R	Max-US	Резул	BPT	SNR	Диагностика Nº обо						
28.05.2009 1	4 896	608	32	20	17	25	11 680	1 344		*		Нормальна лінія (ds), Нормальний сигнал	192.168.225.11:		18			
История измерен	ий																	
🗸 Дата	DS-RATE	US-RATE	DS-ATT	US-ATT	DS-SNR	US-SNR	Max-DS-R	Max-US	Резу	BPT	SNR	Диагностика	Пол	лд				
27.05.2009	4 896	608	32	20	19	25	11 680	1 344		*		Нормальна лінія (ds), Нормальний сигнал	Dev	Да	•			
27.05.2009	4 896	608	32	20	19	25	11 680	1 344				Нормальна лінія (ds), Нормальний сигнал	Dev	Да				
27.05.2009	4 896	608	32	20	17	25	11 680	1 344		*		Нормальна лінія (ds), Нормальний сигнал	Dev	Да	-			
26.05.2009	4 896	608	32	20	22	25	11 936	1 344		*		Нормальна лінія (ds)	Dev	Да				
22.05.2009	2 464	608	32	20	25	25	13 184	1 344		-		Нормальна лінія (ds)	idia	Ла	1			
1/10														К-во	1			

Рисунок 7. Окно Экспресс измерение с результатами расширенного тестирования ADSL

#### 4.2.5.2 Таблица результатов расширенного тестирования ADSL

В верхней половине окна находится таблица результатов - область со столбцами, в которых и отображены полученные результаты измерения.

Дата	Дата проведения измерения
DS-RATE	Скорость нисходящего потока, на которой сейчас подсоединён модем
Max-DS-RATE	Максимальная скорость нисходящего потока, вычисляемая DSLAMom по
	характеристикам линии (максимальная скорость, на которой модем может
	подсоединиться)
US-RATE	Скорость восходящего потока, на которой сейчас подсоединён модем
Max-US-RATE	Максимальная скорость восходящего потока, вычисляемая DSLAMom по
	характеристикам линии (максимальная скорость, на которой модем может
	подсоединиться)
DS-ATT	Затухание в нисходящем потоке
US-ATT	Затухание в восходящем потоке
DS-SNR	Соотношение сигнал/шум в нисходящем потоке
US-SNR	Соотношение сигнал/шум в восходящем потоке
Диагностика	Общая диагностическая оценка по результатам измерений
Результат	Полный текст результата, который возвращается прибором
BPT	Количество бит на тон (на частоту)
SNR	Соотношение сигнал/шум на тон (на частоту)
№ оборудования	Номер оборудования

#### Значения столбцов в таблице результатов:

	1. Вид таблицы результатов можно редактировать. Основные приёмы редактирования
_	структуры таблицы и работы с ней детально изложены в разделе "Приёмы работы с
Дополнительная	таблицами" этого руководства.
информация	2. К каждой строке с результатами измерений можно добавить комментарий. Детальная информация о комментариях приведена в разделе "Комментарии к результатам измерений".

#### 4.2.5.3 Детализация по параметрам

Расширенный тест ADSL позволяет получить детализированную информацию по трём параметрам: **Результат** (полный текст результата, который возвращается прибором), **ВРТ** (Количество бит на тон (на частоту)), **SNR** (соотношение сигнал/шум на тон (на частоту)).

Для того, чтобы открыть окно формы с детализированной информацией, следует воспользоваться одним из следующих способов:

1. выполнить двойной клик левой кнопкой мыши на ячейке того параметра, для

которого нужно посмотреть детализацию;

- 2. выделить любую ячейку в строке измерения и нажать клавишу F4 на клавиатуре;
- 3. на любой ячейке в строке измерения кликнуть правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать команду Детально.

Обратите внимание! При использовании 2 и 3 способов форма детализации откроется для того параметра (из тех, для которых доступна детализация), столбец которого первым расположен в таблице (первым из параметров с детализацией). Например: если в таблице параметры, по которым доступна детализация, расположены в таком порядке – BPT, SNR, Результат, значит при использовании 2 или 3 способа, откроется форма с детализацией по параметру BPT, а если, например, так – Результат, BPT, SNR, то откроется форма с детализацией по параметру Результат.

#### 4.2.5.3.1 Форма "Детализация по параметру Таблица бит/тон"

В форме Детализация по параметру Таблица бит/тон (Рисунок 8) отображаются детализированные данные по параметру **ВРТ**.



#### Рисунок 8. Графики распределения битов в тонах

На вкладке **График** построен синий график, показывающий количество бит в тонах нисходящего потока, и красный график, показывающий количество бит в тонах восходящего потока.

Приёмы работы с графиком:

- для увеличения масштаба определённого участка графика не отпуская левую кнопку мыши выделить нужный участок;
- для возвращения к базовому масштабу не отпуская левую кнопку мыши на любом месте графика провести стрелкой мыши влево – масштаб уменьшится.

На вкладке **Таблица** в цифровом виде представлены те данные, которые отображены на графиках. Если на графике выделить какую-то точку, то во вкладке **Таблица** будет выделена строка, которая содержит значения, соответствующие этой точке.

## 4.2.5.3.2 Форма "Детализация по параметру Полный результат, который возвращается прибором"

В форме Детализация по параметру Полный результат, который возвращается

тел.: +380(44) 387-65-86, 404-81-19

e-mail: its@its.kiev.ua, http://metrolog.net.ua/

прибором (Рисунок 9) отображается детализированные данные по параметру Результат.

Texct     Детализация по параже IDNResponse: Smart Class ADSL2+ Manufacturer: Actema / JDSU       [CUSTOMER] Company: ???3 Person:
IDENCE     Детализация по параже       IDKResponse: Smart Class ADSL2+     Manufacturer: Actema / JDSU       [CUSTOMER]     Company: ???3       Person:     [SUPPLIER]       Company: ???3     ???3       Person:     [COMMENTS]       Date:     Comment 1: "Network Union Headquarter, Room 07-318"       Comment 2: "No. 172, leads to Room 07-111"     Comment 3: Everything seems to be okay.       [RESULT STORE NAME     4432873       DATE     2-3-2007       TIME     (h/m/s) 10 : 26 : 30       MODEM STATE     SHOW/TIME       FRAMING MODE     ADSL2+       US CONN RATE     2468 K       US MARGIN     31 dB       US MARGIN     31 dB       US MARGIN     31 dB       US MARGIN     24 48       US MAR RATE     21212 K
[CUSTOMER]         Company:       ???3.         Person:
[SUPPLIER]         Company:       ???3         Person:
[COMMENTS]         Date:         Comment 1: "Network Union Headquarter, Room 07-318"         Comment 2: "No. 172, leads to Room 07-111"         Comment 3: Everything seems to be okay.         [RESULTS]         RESULT STORE NAME       4432673         DATE       2-32007         TIME       (hm/s) 10: 28: 30         MODEM STATE       SHOWTIME         FRAMING MODE       ADSL2+         US CONN RATE       607 K         US MARGIN       26 dB         DS ATTEN       3 dB         US MARGIN       31 dB         US MARGIN       24 dK         US MAR ATE       624 K
Image: Image shows a start star
RESULT STORE NAME         4432673           DATE         2-3-2007           TIME         (h/m/s)           MODEM STATE         SHOWTIME           FRAMING MODE         ADSL2+           US CONN RATE         607 K           DS CONN RATE         2468 K           US MARGIN         26 dB           DS MARGIN         3 dB           US ATTEN         4 dB           US MARTE         624 K           DS MARATE         624 K           DS MARTE         21212 K
US CAPACITY "0,97" DS CAPACITY "0,11" RESYNC COUNT 2 LOS ERRORS 0 LOF ERRORS 0 LOF ERRORS 0

Рисунок 9. Детализация по параметру Результат



4.2.5.3.3 Форма "Детализация по параметру Таблица соотношения сигнал/шум по тону"

#### Рисунок 10. Детализация по параметру SNR

В зависимости от возможностей прибора на вкладке **График** может быть построен один общий график для обоих потоков или два графика (один для восходящего потока, другой для нисходящего). График показывает уровень соотношения сигнал/шум для каждого

тона.

Приёмы работы с графиком:

- для увеличения масштаба определённого участка графика не отпуская левую кнопку мыши выделить нужный участок;
- для возвращения к базовому масштабу не отпуская левую кнопку мыши на любом месте графика провести стрелкой мыши влево – масштаб уменьшится.

На вкладке **Таблица** в цифровом виде представлены те данные, которые отображены на графиках. Если на графике выделить какую-то точку, то во вкладке **Таблица** будет выделена строка, которая содержит значения, соответствующие этой точке.

#### 4.2.6 Область История измерений

Область История измерений содержит информацию о результатах измерений, которые происходили в прошлом.

Область История измерений содержит в основном те же столбцы, что и таблица результатов измерений той вкладки, к которой относится область История измерений.

В таблице **История измерений** также, как и в таблицах результатов измерений, используются разные цвета, которые помогают пользователю проще оценить результаты. Детально значения цветов и принцип их использования в диагностической оценке описаны в разделе "Таблица результатов измерения".

 Дополнительная информация
 Под горизонтальной полосой прокрутки размещена строка описания состояния таблицы. В левой части строки состояния таблицы отображается: номер строки, на которой установлен курсор и общее количество записей в истории измерений.

 При отображении надписи "(частично)" рядом с цифрами количества загруженных записей – это означает, что были загружены не все записи и при пролистывании строк таблицы следующие записи будут догружены.

 В правой части строки состояния отображается вспомогательная информация.

Для того, чтоб сохранить результат текущего измерения и иметь в будущем возможность

просмотреть эти результаты в журнале, нажмите кнопку **Сохранить измерение** или нажмите комбинацию клавиш **CTRL+S** на клавиатуре. **Обратите внимание!** Если измерение не было выполнено по техническим причинам (например, линия занята), то сохранить этот результат будет невозможно.

Если необходимо обновить состояние области История измерений нажмите кнопку

Обновить историю измерений или нажмите клавишу F5 на клавиатуре. Эту кнопку можно также использовать, если необходимо просмотреть историю измерений для данного номера, но самого измерения проводить не требуется. В таком случае после того, как в поле Номер телефону введен номер, следует нажать не кнопку Измерение, а кнопку Обновить историю измерений. Кроме этого, для того чтоб не выполнять измерение для введенного номера, а только загрузить историю измерений, можно нажать комбинацию клавиш ALT+ENTER.

Дополнительная информация 1. Основные приёмы редактирования структуры таблицы История измерений и работы с ней детально изложены в разделе "Приёмы работы с таблицами" этого руководства.

2. К каждой строке с результатами измерений можно добавить комментарий. Детальная информация о комментариях приведена в разделе "Комментарии к результатам измерений".

#### 4.2.7 Переход в форму "Детальная диагностика"

Кнопка Детальная диагностика момера, для которого проводилось экспресс измерение. Правила использования этой формы описаны ниже в разделе "Детальная диагностика".

#### 4.2.8 Переход в форму "Анализ состояния телефона"

Кнопка Анализ состояния телефона А открывает одноименную форму для номера, для которого проводилось экспресс измерение. Правила использования этой формы описаны ниже в разделе "Форма "Анализ состояния телефона"".

#### 4.2.9 Особенности режима "Экспресс измерения"

В связи с тем, что количество портов доступа к электронным АТС и количество средств КРОСС-М для измерения аналоговых АТС ограничены, при большом количестве запросов на измерения, эти запросы будут расположены в очередь. Если эта очередь слишком большая, оператор может получить окно с сообщением об ошибке. В таком случае рекомендуется повторить запрос на измерения.

#### 4.2.10 Возможности параллельных измерений

Параллельно можно проводить несколько измерений. Для этого из главной формы необходимо открыть форму Экспресс измерения, ввести в ней номер телефона и запустить выполнение измерения. Сразу после этого из главной формы снова запустить форму Экспресс измерения и снова начать измерения. Таким образом, можно запустить несколько форм, в которых измерения будут выполняться параллельно.

Во время того, как выполняется измерение, на заголовке формы отображается номер телефона, который меряется и символ "звёздочка" (\*). Когда измерение закончено, символ "звёздочка" исчезает. Благодаря этому, даже когда все открытые формы свёрнуты в виде кнопок на панели задач Windows, всегда видно – в какой форме какой номер меряется и где измерение закончено, а где ещё выполняется (Рисунок 11).

👧 Metrolog И	<b>-^</b> 2342111 ∋	≁*2422111
--------------	---------------------	-----------

Рисунок 11. Формы "Экспресс измерения", свёрнутые в виде кнопок на панели задач

## 5 Детальная диагностика

## 5.1 Назначение формы "Детальная диагностика"

Форма Детальная диагностика предоставляет возможность провести измерения для одного номера телефона и тщательную диагностику состояния абонентской линии.

Для проведения измерения необходимо ввести номер абонента.

Основные функциональные возможности формы:

- Отображение списка команд контроля абонентской линии, специфических для каждого типа станции. Выполнением команд руководит оператор.
- Отображение информации, которая поступает от станции после выполнения команды.
- Возможность активации и деактивации номера телефона рабочего места оператора.
   Это необходимо при выполнении дополнительных режимов измерений и диагностики, которые требуют монопольного доступа к порту станции и двухсторонней связи с абонентом.
- Специальные поля, в которых по мере выполнения команд отображаются наиболее важные результаты измерений и диагностики: параметры состояния линии и абонента (состояние линии, блокировки, тип набора, категория); параметры состояния соединения (состояние, сторона А, сторона В); информация о дополнительных услугах (№ услуги, название услуги).
- Таблица текущих результатов измерений (показатели постоянного и переменного напряжения, сопротивления, ёмкости, диагностическая оценка).
- Отображение истории результатов измерений. Это может быть использовано для анализа текущих результатов в сравнении с прошлыми результатами.
- Сохранения результатов измерения.

## 5.2 Использование формы "Детальная диагностика"

#### 5.2.1 Запуск формы "Детальная диагностика"

Для запуска формы **Детальная** диагностика можно использовать один из следующих способов:

- комбинация клавиш SHIFT+F2 (если нужно открыть новую форму) или ALT+F2 (если нужно перейти к форме, которая была открыта ранее);
- нажмите кнопку Детальная диагностика Выполнить
   детальная диагностика
   выполнить
- выберите в меню Измерения команду Детальная диагностика.

После этого откроется форма Детальная диагностика. Вид формы с результатами измерения изображен на рисунке (Рисунок 12):

Полное руководство пользователя Системы "МЕТРОЛОГ"

#### ООО "ИНФОТЕХНОСЕРВИС"

тел.: +380(44) 387-65-86, 404-81-19

e-mail: its@its.kiev.ua, http://metrolog.net.ua/

2342111	Детальн	ая диа	гностик	ca - Adn	nin											_ 🗆 ×		
№ телефона	a 044	- 23	842111		Подлючен	ние	1					Hor	мер телефон	ia /	A	ктивация		
Контроль аб	бонентской	линии	История	— я измере	ний абонен	нтски	— ой лини	и										
Состояние	е линии и аб	бонента	•				Co	стояние соед	инения		A	ополнителью	ные услуги-					
Состояние линии Вільна/Вільна								остоание не		ина	- 11	№ услуги	і Назва	Акт				
COCTOMIN		Jondy							ас этедна		_	0	Навед	ення до	. 🔽 🔺			
Блок	Блокировка							торона А				8	Скоро	чений н	V			
Тип	набора То	он.	к	атегори	я 3	_	1    с	торона Б			- 1	3	Завер	шення в	V			
												59	Конфе	еренцзв'		<b>_</b>		
Дата	AC~A/E	AC~4	B/E AC	I∼A/B	DC=A/E	D	I=B/E	DC=A/B	R A/E	R B/E	R A/B	C A/E	C B/E	C A/B	Диагно	№ обор.		
06.02	0,2		0,2	0,1	-0,5		0,4	-0,8	ω	ω	1 800	)		1,13	сторо	60-2-0-7		
1 Тестування абонентсь						Ħ	R	D/L A/B	, assanne			1 800 KOM						
Nº	№ команды Название команды								Название	•		Значение						
	2 Запит характеристик						R	A/B				1 800 KOM						
		3	Характер	ристики	з`єдн		C	A/B				1,13 мкФ						
		4	Стан ліні	ĩ			C	тан лінії				Вільна						
		5	Розпочат	ти тесту	вання	H	Запит	характерист	ик абонен	ту								
						Ĥ	харак:	теристики ар	онента									
						닏		оновии наоір										
						E	QN:	60-3	2-0-7		T	EST ACCE	SS: EXI	ERN				
						I.,		A/:	в		A/-	3 	_+	B/G				
						D	c .	-0.3	3 V		-0.	5 V		+0.4	v			
						A	с	Ο.	1 V		0.3	2 V		0.2	v			
						R		1.	B MOHM	н	11.	) MOHM	н	11.0 N	IOHM			
						c		1.1	3 MF			MF			MF			
						#:	## 06	-02-2008	12:56:	23 Admir	n MEVT	-30005:	Начато в	ыполнен	ие коман	нды		
🔂 Coxpa	анить	<b>D</b>	бновить										Conp	отивление	шлейфа			

Рисунок 12. Форма Детальная диагностика

#### 5.2.2 Контроль абонентской линии

Для того, чтобы открыть вкладку Контроль абонентской линии нажмите на закладку с таким же названием.

В поле **Номер телефона** <sup>№</sup> телефона 044 **№** 2342111 введите код города и номер и нажмите кнопку **Подключение** или нажмите клавишу **ENTER** на клавиатуре.

После этого в области Команды контроля абонентской линии появится список команд (для каждого типа АТС список команд будет разный). Например, как на рисунке (Рисунок 13).

Команды контроля абоне	нт	ской линии
№ команды		Название команды
	1	Тестування абонентсь
	2	Запит характеристик
	3	Характеристики з`єдн
	4	Стан лінії
	5	Розпочати тестування

Рисунок 13. Список команд контроля абонентской линии

Чтобы запустить любую команду из этого списка выполните на строке этой команды двойной клик левой кнопкой мыши или выделите эту команду и нажмите клавишу **ENTER** на клавиатуре.

Команды с номерами от 1 до 10 (включительно) можно запускать такой комбинацией клавиш: **СTRL+номер команды**. Для ввода номера команды используются цифры 1–0 (нуль используется для команды № 10). Например, CTRL+1 выполнит команду № 1, CTRL+0 выполнит команду № 10.

Команды с номерами от 11 до 20 (включительно) можно запускать такой комбинацией клавиш: **ALT+номер команды**. Для ввода номера команды используются цифры 1–0 (нуль используется для команды № 20). Например, ALT+4 выполнит команду № 14, CTRL+0 выполнит команду № 20.

При выполнении нескольких команд нужно активировать телефон рабочего места оператора. Для этого введите номер этого телефона в поле **Номер телефону** Номер телефона С Активация

и нажмите кнопку Активация или комбинацию клавиш CTRL+ENTER. Такая процедура позволяет получить монопольный доступ к нужному порту станции и предоставляет возможность выполнения дополнительных режимов измерений и диагностики, которая требует двухсторонней связи с абонентом. Отключить режим активации можно, нажав кнопку Деактивация или комбинацию клавиш CTRL+ENTER.

	В режиме активации происходит монопольное использование каналов порта АТС и в
	это время никто не может провести измерение по данному порту доступа к АТС.
ОБРАТИТЕ	
риимание!	В связи с этим, чтоб не мешать работать другим пользователям и освободить порт

В связи с этим, чтоб не мешать работать другим пользователям и освободить порт доступа к АТС, <u>обязательно следует отключить режим активации</u> сразу после того, как необходимые действия выполнены.

Если команда выполнена, в правой части области **Команды контроля абонентской** линии появляются результаты выполнения команды. Например, как на рисунке (Рисунок 14).

N9 команды	Название команды			Название					Значение			T
ne konangor	Тестуранна абонентсь	비는	_	K D/L			w KOM		Shahonno			4,
				R A/B			1 800 KC	Ом				
				C A/B			1,13 мкФ	Þ				
				Стан лінії			Вільна					
			3an	ит характеристик абоненту								٦
	гозночати тестування		Xap	актеристики абонента								
				Тоновий набір					V			
												_
		E	QN:	60-2-0-7		TE	ST ACC	ESS: E	XTERN			
				A/B		A/G			B/G			
		11-	+		+			+				
		D	С	-0.8 V		-0.5	v		+0.4	v		
		A	.с	0.1 V		0.2	v		0.2	v		
		R	l.	1.8 MOHM	н	11.0	MOHM	Н	11.0	MOHM		
		c		1.13 MF			MF			MF		
		#	##	N6-02-2008 12:56:23	Admin	MEVT-	30005:	Начато	выполн	ение	команлы	
		"										
												_

Рисунок 14. Область Команды контроля абонентской линии

Правая часть области Команды контроля абонентской линии состоит из двух отделений:

 верхнее отделение содержит названия команд, названия тестов и результаты выполненного измерения. Если около названия нажать на поле "+" – раскроется список параметров, которые тестировались и будут отображены их значения.  нижнее отделение содержит также информацию о результатах выполнения команд контроля и дополнительную информацию, которая появляется по мере выполнения команд, в таком виде, как поступает непосредственно из измерителя.

В области Команды контроля абонентской линии можно изменять размер частей этой области. Для этого необходимо установить стрелку мыши на граничную линию между частями – стрелка превратится в двойную чёрную стрелочку – и, удерживая кнопку мыши, перемещать границу вправо или влево, вниз или вверх - так, чтоб необходимая часть области стала такого размера как требуется. Также есть возможность скрыть или отобразить одну из частей области: Для того, чтоб скрыть левую часть (где находится перечень команд), следует выполнить клик левой кнопкой мыши на граничной линии между левой и правой частями области – всю площадь области займет правая часть. Для того, чтобы Дополнительная вернуться к стандартному состоянию следует выполнить клик левой кнопкой мыши информация на левой границе области. Для того, чтоб скрыть правую часть (где находится информация, которая получена от станции после выполнения команды), необходимо удерживать клавишу CTRL и при этом выполнить клик левой кнопкой мыши на граничной линии между частями области – всю площадь области займёт левая часть. Для того, чтоб вернуться к стандартному состоянию необходимо удерживать клавишу CTRL и при этом выполнить клик левой кнопкой мыши на правой границе области. Также можно сменить вид правой части области: скрыть или отобразить верхнюю или нижнюю части, или сменить их размер.

По мере выполнения команд контроля абонентской линии некоторые наиболее важные технические параметры будут отображены в полях областей Состояние линии и абонента, Состояние соединения, Дополнительные услуги (если напротив услуги установлена "галочка" – услуга активирована, если нет – неактивирована) и Сопротивление шлейфа, а также в таблице результатов текущего измерения, которая детально описана в разделе "Экспресс измерения" этого руководства.

При необходимости можно сохранить данные измерения. Для этого нажмите кнопку Сохранить. После сохранения информации об измерениях будет занесена в историю измерений.

#### 5.2.3 История измерений абонентской линии

Для того, чтобы пересмотреть историю измерений, в окне Детальная диагностика перейдите на вкладку История измерений абонентской линии - для этого нажмите закладку с таким же названием.

Эта вкладка содержит область Текущие результаты измерений, в которой находится таблица результатов, и область История результатов измерений, которые уже были детально описаны в разделе "Экспресс измерения".

Чтобы отобразить историю измерений или обновить историю измерений, нажмите кнопку Обновить.

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!** К строке с результатами измерений можно добавить комментарий. Детальная информация о комментариях приведена в разделе "Комментарии к результатам измерений".

## 6 Анализ результатов измерений

### 6.1 Форма "Анализ результатов измерений"

#### 6.1.1 Назначение формы "Анализ результатов измерений"

Основные функциональные возможности формы Анализ результатов измерений:

- Отображение истории результатов измерений за интересующий период времени и по разным типам тестов. Это могут быть результаты измерений: по одному номеру телефона; по диапазону номеров телефона; по одному номеру оборудования; по диапазону номеров оборудования; по списку (номеров или оборудования), по списку пакетов.
- Отображение в таблице значений всех измеряемых параметров.
- Разные режимы фильтрации результатов измерения для большего удобства и повышения эффективности анализа.
- Сортировка данных в таблице результатов по разным признакам.
- Возможность построения графиков для упрощения процесса анализа результатов.

#### 6.1.2 Использование формы "Анализ результатов измерений"

## 6.1.2.1 Запуск формы "Анализ результатов измерений" в режиме анализа результатов группового теста

Для запуска формы **Анализ результатов измерений** в режиме анализа результатов группового теста, можно использовать один из следующих способов:

- комбинация клавиш SHIFT+F3 (если нужно открыть новую форму) или ALT+F3 (если нужно перейти к форме, которая была открыта раньше);
- нажмите кнопку Анализ результатов измерений Выполнить Анализ результатов измерений Выполнить на главной форме;
- выберите в меню Анализ команду Анализ результатов измерений.

Откроется форма, которая изображена на рисунке (Рисунок 15). По умолчанию форма открывается с выбранным видом тестов **Групповой тест** (в поле Тест).

Полное руководство пользователя Системы "МЕТРОЛОГ"

#### ООО "ИНФОТЕХНОСЕРВИС"

тел.: +380(44) 387-65-86, 404-81-19

e-mail: its@its.kiev.ua, http://metrolog.net.ua/

	пезульта	тов измег	ений - Dev	,															
Параметр		4																	
No				c				cord cours											
№ телеф	рона   Диап	азон телеф	онов   № о	борудовани	ія   диапазо	эн оборудов Т	зания   Спи	сок ј спис	ок пакетов			1	🧮 Период	c 29.0	7.2008 00:0	0:00 💌 no 🛛	7.08.2008	00:00:00	
ШР402-:	11				🔻	]								, 					_
												Tei	т	Групові	ий тест				
													кет измерени	и јосе					<u></u>
Зона	№ тел.	№ обл.	Дата	AC~A/E	AC~B/E	AC~A/B	DC=A/E	DC=B/E	DC=A/B	R A/E	R B/E	R A/B	C A/E	C B/E	C A/B	Діагностика	Кори	лд	X
044	4028368	1110	29.07	0	0	0	0	0	0	œ	00	0			0,056	ОК, Електр	vbig	402	
044	4020358	1070	29.07	0	0	0	0	0	0	00	00	00			1,294	ОК, Звичай	Dev	402	
044	4020364	1070	29.07	0	0	0	0	0	0	00	00	0			1,02	ОК, Звичай	Dev	402	
044	4020366	10/0	29.07	0	U	U	U	0	U	00	138,4	00			1,502	(Земля L6)	Dev	402	븓
044	4020368	1070	29.07			0	0	0	0	~ ~	00	56,8			2,1/3	падмірне с	Dev	402	-
044	4020372	1070-	29.07	0	0	0	0	0							1 426	ОК Звицай	Dev	402	H
044	4020376	1070	29.07	0	0	0	0	0	0						0.573	ОК, Електр	Dev	402	F
044	4020378	1070	29.07	0	0	0	0	0	0	151.1	00	0			0.631	(Земля L5)	Dev	402	÷.
044	4020380	1070	29.07	0	0	0	0	0	0	0	00	00			1,892	ОК, Звичай	Dev	402	Ê
044	4020382	1070	29.07	0	0	0	0	0	0	944,7	00	00			1,011	(Земля L5)	Dev	402	
∩44	4020384	1070-	29.07	0	n (	n	n	0	. n	m	m	m			1 967	∩К Звицай	Dev	402	
Использ все изг Шаблон Не фил	зовать для мерения по п ны фильтров пьтровать ределами ф	анализа номеру в ильтра						Y											
- [-] Доі	<b>толнитель</b> ючить филе	ные пара этр	метры фил	льтрации−				-											

Рисунок 15. Форма Анализ результатов измерений в режиме анализа результатов группового теста

## 6.1.2.2 Запуск формы "Анализ результатов измерений" в режиме анализа результатов ADSL группового теста

Для запуска формы **Анализ результатов измерений ADSL** в режиме анализа результатов ADSL группового теста можно использовать один из следующих способов:

- нажмите кнопку Анализ результатов измерений ADSL Выполнить Анализ результатов измерений ADSL
   Выполнить на главной форме;
- выберите в меню Анализ команду Анализ результатов измерений ADSL.

Откроется форма, которая изображена на рисунке (Рисунок 16). По умолчанию форма открывается с выбранным видом тестов **ADSL групповой тест** (в поле Тест).

Полное руководство пользователя Системы "МЕТРОЛОГ"

#### ООО "ИНФОТЕХНОСЕРВИС"

тел.: +380(44) 387-65-86, 404-81-19

e-mail: its@its.kiev.ua, http://metrolog.net.ua/

🖟 Ана	лиз резуль	ьтатов	измерений - Dev														_ 🗆 ×
	<u>a</u> []	-	N I														
· <u> </u>			·														
Парам	етры запрос	:a															
Nº Te	лефона Д	иапазон	телефонов   № об	борудова	ния   Диа	пазон обору	/довани	я Спис	ж   Списон	к пакетов			F				<b>FO</b>
				-								ЕЗ Перио,	α εμ	1.01.2008	8 00:00:00	■ no  31.12.2009 23:59	:59 💌
Nº T	елефона [О	44 💌	]   244///8								Ter	-т	Envr	ювий тег	т		¥.
											Па	кет измере	ний Все				
													,				
Зона	№ тел.	Nº o	Дата	AC~A/E	AC~B/E	AC~A/B D	C=A/E	DC=B/E	DC=A/B	R A/E	R B/E	R A/B	C A/E	C B/E	⊂ A/B	Диагностика	X
044	2447778	24	27.05.2009 1	0	0		0	0		~ ~		~ ~			0.9	ОК, Електроннии	
044	2447778	24	27.04.2009 1	0	0		0	0		~ ~		~ ~			0.9	ОК, ЕЛЕКТРОННИЙ	
044	2447778	24-	24.02.2009 1	0	0		0	0							1	ОК, Ввичайний ап	
044	2447778	24	20.02.2009 1	0	0		0	0			00				1	ОК, Звичайний ап	
044	2447778		28.07.2008 1	0	0		0	0			- 00				0.9	ОК, Електронний	Ē
044	2447778		02.07.2008 1	0	0		0	0		00					0.9	ОК, Електронний	
044	2447778	24	02.07.2008 1	0	0		0	0		œ	00	00			0.9	ОК, Електронний	
044	2447778	24	09.04.2008 1	0	0		0	0		00	00				0.9	ОК, Електронний	
044	2447778	24	28.03.2008 1	0	0		0	0		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~					0.9	ОК, Електронний	
044	2447778	24	13.03.2008 1	0	0		0	0		00					0.9	ОК, Електронний	
044	2447778	24	12.03.2008 0	0	0		0	0							0.9	ОК, Електронний	<u>_</u>
044	244/7/8	24	21.02.2008 1	0	U			0		~~~~~		~~~~			0.9	ОК, Електроннии	
044	244///0	24	03.01.2008 1	0	0		0	0							0.9	ок, слектроннии	
1/15																К-вс	0 Сумма О
Обши	е фильтры	Фильтр	ация по спискам						Част	ота состо:	аний	1	Диаграм	ма Парет	o	Отношения списк	ов
- I-1	Парамотр								Пар	раметры				Итогов	ые данны	е по периодам	
1-1	nahawe i hi	ы филь							Распредел	ение Гр	афик расп	ределения	Отно	иения пар	раметров		
Tec	т		🔽 Только вы					- II à	Іапаметр	1				- Пара	метр 2-		
Гр	уповий тест						-		apaiserp	·				Tiapa	sorp z		
Исп	ользовать д	иля аналі	иза				_	Г	Тараметр	AC^	·A/B		-	Параг	нетр	AC~A/B	-
L Leo	измерения		DV				Ŧ		Шаблон	∏o :	начениям		-	Шабл	юн	По значениям	-
	Snoun u drumu :	TROTIONO	P7					-     F	Parnnezene	,			_	Parne	елеление	,	_
	лопы филь	Thop													_		
I He	фильтрова	ть							ЗНа	чение		Название			значен	ие Пазвание	·
	Ва пределам	и фильт	pa														
- [-1	Лополнит	ельные	параметры фи	ьтраци													
	Action in the	CHEMBIC	indpanci por qua														
	Включить ф	фильтр															
							-										

Рисунок 16. Форма Анализ результатов измерений в режиме анализа результатов ADSL группового теста

#### 6.1.2.3 Отображение результатов измерений

В верхней части формы находится область **Параметры запроса**. В поля этой области введите информацию, необходимую для отображения истории измерений и анализа результатов.

В поля области **Период** введите начальную дату и конечную дату периода, который необходимо проанализировать.

Дополнительная информация Для удобства ввода дат можно использовать способ, описанный в разделе "Удобный способ ввода дат" этого руководства пользователя.

При необходимости в поле **Тест** из списка можно выбрать именно тот вид теста, результаты которого нужно проанализировать.

Тест Всі 💽

Если выбран режим Все, то будут показаны результаты всех видов тестов.

Если необходимо просмотреть результаты определенного пакетного измерения введите данные о нужном пакете в поле **Пакет измерений**.

Пакет измерений Все .... 💌

Детальна информация о работе с пакетами приведена в разделе "Пакетный режим диагностики/измерения".

Следующим шагом введите номер или диапазон номеров телефона или номер или диапазон номеров оборудования.

Если нужно проанализировать результаты измерений для одного номера телефона

выберите вкладку № телефону и введите нужный номер (Рисунок 17).

№ телефона | Диапазон телефонов | № оборудования | Диапазон оборудования | № телефона | 044 💌

#### Рисунок 17. Вкладка № телефону

Если нужно проанализировать результаты измерений для диапазона номеров телефона выберите вкладку **Диапазон телефонов** и введите первый и последний номер диапазона (Рисунок 18).

№ телефона	Диапазон телефонов	№ оборудования	Диапазон оборудования
Диапазон с 🛛	044 💌	по	

#### Рисунок 18. Вкладка Диапазон телефонов

Если нужно проанализировать результаты измерений для одного номера оборудования выберите вкладку № оборудования и введите номер оборудования (Рисунок 19).

Human Hannes	онов   не сооружевании   дианазон осорудов	ания
№ оборудования		

#### Рисунок 19. Вкладка № оборудования

Если нужно проанализировать результаты измерений для диапазона номеров оборудования выберите вкладку Диапазон оборудования и введите первый и последний номера диапазона (Рисунок 20).

№ телефона	Диапазон телефонов	Nº оборудования	Диапазон оборудования
Диапазон с 🛛	по		

#### Рисунок 20. Вкладка Диапазон оборудования

Если нужно проанализировать результаты измерений для номеров согласно списка номеров или списка оборудования, выберите вкладу **Список** и введите название списка (Рисунок 21).

№ телефона	Диапазон телефонов	№ оборудования	Диапазон оборудования	Список

#### Рисунок 21. Вкладка Список

Дополнительная информация Детальная информация о работе со списками приведена в разделе "Работа со списками".

Если нужно проанализировать результаты измерений нескольких пакетов, выберите вкладку Список пакетов (Рисунок 22) и в текстовом поле введите список номеров пакетов (через запятую, через пробел или отделяя номера клавишей Enter).

ООО "ИНФОТЕХНОСЕРВИС"

тел.: +380(44) 387-65-86, 404-81-19

e-mail: its@its.kiev.ua, http://metrolog.net.ua/

№ телефона | Диапазон телефонов | № оборудования | Диапазон оборудования | Список | Список пакетов 61890, 61891, 61892

Рисунок 22. Вкладка Список пакетов

Дополнительная информация Если закладка нужной вкладки не полностью отображена и это создаёт неудобства, есть возможность сместить положение закладки воспользовавшись кнопками прокрутки .

После того, как все параметры запроса введены, нажмите кнопку Выполнить запрос на

поиск данных — или нажмите клавишу F5 на клавиатуре.

После выполнения запроса в основной части формы отобразится таблица с результатами запроса. Эта таблица содержит информацию из истории измерений, т.е. проанализировать можно только те измерения, которые раньше были сохранены при проведении.

Если выбранные данные будут включать в себя результаты измерений по разным видам тестов, то таблица будет иметь общий вид (Рисунок 23).

Зона	№ тел.	№ обл.	Дата	Тест	Діагностика	Користувач	лд	X
044	2447778	24-1-106	03.01.2008 14:13:02	Груповий тест	ОК, Електронний	Admin	Дані відсутні.	
044	2447778	24-1-106	21.02.2008 14:24:51	Груповий тест	ОК, Електронний	Admin	Дані відсутні.	
044	2447778	24-1-106	12.03.2008 09:52:24	Груповий тест	ОК, Електронний	Dev	Дані відсутні.	
044	2447778	24-1-106	13.03.2008 11:59:00	Груповий тест	ОК, Електронний	a676	Дані відсутні.	
044	2447778	24-1-106	28.03.2008 15:56:42	Груповий тест	ОК, Електронний	Dev	Дані відсутні.	
044	2447778	24-1-106	09.04.2008 12:05:29	Груповий тест	ОК, Електронний	Admin	Дані відсутні.	
044	2447778	24-1-106	02.07.2008 17:17:50	Груповий тест	ОК, Електронний	Dev	Дані відсутні.	
044	2447778		02.07.2008 17:24:28	Груповий тест	ОК, Електронний	Dev	Дані відсутні.	
044	2447778		28.07.2008 15:53:32	Груповий тест	ОК, Електронний	Dev	Дані відсутні.	
044	2447778		28.07.2008 15:53:32	Характеристики а		Dev	Дані відсутні.	
044	2447778	192.168.225.11	19.02.2008 13:15:32	ADSL груповий тест	Нормальна ліня (ds)		Дані відсутні.	
044	2447778	192.168.225.11	20.02.2008 06:15:32	ADSL груповий тест	Нормальна ліня (ds)		Дані відсутні.	
044	2447778	192.168.225.11	21.02.2008 00:15:33	ADSL груповий тест	Нормальна ліня (ds)		Дані відсутні.	
044	2447778	192.168.225.11	22.02.2008.04:15:35	ADSI гоуповий тест	Honmanьна ліня (ds)		Лані відсутні.	

Рисунок 23. Общий вид таблицы с результатами измерений (выбраны разные виды тестов)

Если же выбраны результаты измерений по одному виду тестов (например, по групповому тесту или по ADSL групповому тесту), то таблица будет содержать колонки с результатами данного теста (Рисунок 24 и Рисунок 25).

Зона	№ тел.	№ обл.	Дата	AC~A/E	AC~B/E	AC~A/B	DC=A/E	DC=B/E	DC=A/B	R A/E	R B/E	R A/B	C A/E	C B/E	C A/B	Діагн	Корис	лд	X
044	2447	24-1	03.0	0	0		0	0		œ	ω	ω			0,9	OK,	Admin	Дані	
044	2447	24-1	21.0	0	0		0	0		00	œ	œ			0,9	OK,	Admin	Дані	
044	2447	24-1	12.0	0	0		0	0			œ	œ			0,9	OK,	Dev	Дані	
044	2447	24-1	13.0	0	0		0	0		8	œ	œ			0,9	ОК,	a676	Дані	
044	2447	24-1	28.0	0	0		0	0		00		ω			0,9	OK,	Dev	Дані	
044	2447	24-1	09.0	0	0		0	0		œ	ω	ω			0,9	ОК,	Admin	Дані	
044	2447	24-1	02.0	0	0		0	0		00	ω	ω			0,9	ОК,	Dev	Дані	
044	2447		02.0	0	0		0	0		00	ω	ω			0,9	OK,	Dev	Дані	
044	2447		28.0	0	0		0	0		ω	œ	8			0,9	ОК,	Dev	Дані	

Рисунок 24. Таблица с результатами измерений (групповой тест)

з	№ тел.	Nº	Порт	Ім'я	Режим	Profile	binProf	06	При	Тип	Тип	ST	DS	US-RATE	Дата	DS	US	DS	US	P	DS	U	PM	Диаг	п	3	<
	278	19	26	1	AD	60	All BIN	Eq	In	G.dmt	I	A	2	608	01.11.2	10	8	37	20	19	4	4		Відм		[	
	278	19	26	1	AD	60	All BIN	Eq	In	G.dmt	I	A	2	608	01.11.2	10	8	37	20	19	4	4		Відм		··· [	
	278	19	26	1	AD	60	All BIN	Eq	In	G.dmt	I	A	2	608	01.11.2	11	8	38	20	19	4	4		Відм		··· [	
	278	19	26	1	AD	60	All BIN	Eq	In	G.dmt	I	A	2	608	01.11.2	11	8	38	19	19	4	4		Hop		[	1
	278	19	26	1	AD	60	All BIN	Eq	In	G.dmt	I	A	2	608	01.11.2	10	8	38	19	19	4	4		Нор		[	
	278	19	26	1	AD	60	All BIN	Eq	In	G.dmt	I	A	2	608	01.11.2	11	8	38	19	19	4	4		Нор		··· [	12
	278	10	26	1	AD.	60	All RTN	Fa	In	G drot	т	0	2	808	01 11 2	10	8	37	10	10	4	4		Hop			
1из	23																										

Рисунок 25. Таблица с результатами измерений ADSL

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!** К строке с результатами измерений можно добавить комментарий. Детальная информация о комментариях приведена в разделе "Комментарии

e-mail: its@its.kiev.ua, http://metrolog.net.ua/

#### к результатам измерений".

#### Значения столбцов в таблице результатов группового теста

Зона	код города
№ тел.	номер телефона
№ обл.	номер оборудования
Дата	дата измерения
AC~A/E	переменное напряжение между парой А и землей (L1)
AC~B/E	переменное напряжение между парой В и землей (L2)
AC~A/B	переменное напряжение между парами А и В
DC=A/E	постоянное напряжение между парой А и землей (L3)
DC=B/E	постоянное напряжение между парой В и землей (L4)
DC=A/B	постоянное напряжение между парами А и В
R A/E	сопротивление между парой А и землей (L5)
R B/E	сопротивление между парой В и землей (L6)
R A/B	сопротивление между парами А и В (L7)
C A/E	ёмкость между парой А и Е
C B/E	ёмкость между парой В и Е
C A/B	ёмкость между парами А и В (L8)
Діагностика	оценка состояния линии
Стан лінії	состояние линии на момент выполнения измерения
Користувач	пользователь, который выполнял измерения
ЛД	линейные данные
X	поле, в котором можно отметить – печатать строку таблицы или нет. Отметка
	устанавливается и снимается левой кнопкой мыши или нажатием клавиши ПРОБЕЛ
	(при использовании пробела сначала следует перейти на строку, в которой нужно
	установить отметку). Если не отмечена ни одна строка, то будут напечатаны ВСЕ
	результаты.

#### Значения столбцов в таблице результатов измерений ADSL

Зона	Код города
№ тел.	Номер телефона
№ обл.	Номер оборудования
Дата	Дата проведения измерений
Порт	Порт
Ім'я	Имя порта
Режим	Тип (режим) обмена
Profile	Имя скоростного профиля
binProf	Имя частотного профиля
Обладнання	Оборудование
Призначений стан	Назначенное состояние линии
Тип послуги	Тип услуги
Тип	Тип
STATE-CUR	Текущее состояние
DS-RATE	Скорость нисходящего потока, на которой сейчас подсоединён модем
Max-DS-RATE	Максимальная скорость нисходящего потока, вычисляемая DSLAMom по
	характеристикам линии (максимальная скорость, на которой модем может
	подсоединиться)
US-RATE	Скорость восходящего потока, на которой сейчас подсоединён модем
Max-US-RATE	Максимальная скорость восходящего потока, вычисляемая DSLAMoм по
	характеристикам линии (максимальная скорость, на которой модем может
	подсоединиться)
DS-ATT	Затухание в нисходящем потоке
US-ATT	Затухание в восходящем потоке

#### ООО "ИНФОТЕХНОСЕРВИС"

тел.: +380(44) 387-65-86, 404-81-19

e-mail: its@its.kiev.ua, http://metrolog.net.ua/

DS-SNR	Соотношение сигнал/шум в нисходящем потоке
US-SNR	Соотношение сигнал/шум в восходящем потоке
POWER	Исходная мощность в нисходящем потоке
DS-ILD	Задержка перемежения в нисходящем потоке
US-ILD	Задержка перемежения в восходящем потоке
PM	Состояние уровня мощности
Диагностика	Общая диагностическая оценка по результатами измерения
Пользователь	Логин пользователя, который выполнял измерения
ЛД	Линейные данные
X	Поле, в котором можно отметить - печатать строку таблицы или нет. Отметка устанавливается и снимается левой кнопкой мыши или нажатием клавиши ПРОБЕЛ (при использовании пробела сначала следует перейти на строку, в которой надо установить отметку). Если не отмечена ни одна строка, то печатаются ВСЕ результаты.

#### 6.1.2.4 Фильтрация результатов измерений

Для более удобного восприятия информации есть возможность с помощью фильтрации отобрать только те результаты измерений, которые необходимо исследовать на данный момент.

Для установления параметров фильтрации предназначены вкладки Общие фильтры, Фильтрация по спискам и Итоговые данные по периодам.

Разные инструменты фильтрации можно использовать как отдельно, так и в комбинации.

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!** Если запрос выполняется слишком долго, то возможно допущены какие-то ошибки в задании параметров запроса или фильтрации. В этом случае следует остановить фильтрацию, проверить все условия и выполнить запрос повторно.

#### 6.1.2.4.1 Параметры фильтра

Область Параметры фильтра (Рисунок 26) находится во вкладке Общие фильтры и содержит основные параметры для фильтрации:

- [-] Параметры фильтра	•
Тест	🔽 Только выбраный
Груповий тест	×
Использовать для анализа	
все измерения по номеру	
Шаблоны фильтров	
Не фильтровать 💽	
🔲 За пределами фильтра	

Рисунок 26. Область Параметры фильтра

Значения элементов в области Параметры фильтра:

Тест	собственно фильтрация по типу теста, для которой необходимо выбрать тип теста и
	которая выполняется при установленном флажке Только выбранный (он
	установлен по умолчанию). Тогда в таблице результатов будут отображены только
	результаты выбранного вида тестов. При подобной фильтрации выполняется
	повторный запрос данных из базы данных, на выполнение которого может
	потребоваться некоторое время
	переключение режима отображения таблицы результатов (для того, чтобы список
	работал в этом режиме, следует снять флажок Только выбранный). Например,
	если в поле Тест выбран режим Групповой тест, то таблица результатов будет
	выглядеть как для группового теста. При этом остальные тесты (если они есть в
	общей выборке), также будут отображены в таблице, но ячейки тех столбцов,
	которые не актуальны для этих видов тестов, будут оставаться пустыми.

#### ООО "ИНФОТЕХНОСЕРВИС"

тел.: +380(44) 387-65-86, 404-81-19

e-mail: its@its.kiev.ua, http://metrolog.net.ua/

	Переключение значений в этом поле <b>Тест</b> не требует повторного запроса данных из
	базы, и поэтому не приводит к потерям времени на ожидание результатов
Использовать для	Список применяется для того, чтобы выбрать – какие измерения отображать для
анализа	дальнейшего анализа. Элементы списка:
	- все измерения по номеру;
	- последнее измерение по номеру;
	- худшее измерение по номеру;
	- измерение с аналитическим состоянием
Шаблоны фильтров	Список позволяет задать режим фильтрации с помощью сохранённых шаблонов
	фильтров. В текстовом поле рядом с открывающимся списком фильтров
	отображается формула, которая описывает условие фильтрации. Сами шаблоны
	создаются в форме Редактирование шаблонов фильтров, которая открывается с
	помощью команды Шаблоны фильтров меню Анализ в Главной форме.
За пределами	Если выбрать какой-то фильтр и при этом установить режим За пределами
фильтра	фильтра, то будет получен обратный результат – результаты, которые
	соответствуют условиям фильтра. НЕ булут отображаться

#### 6.1.2.4.2 Дополнительные параметры фильтрации

Область Дополнительные параметры фильтрации (Рисунок 27) находится во вкладке Общие фильтры и предоставляет возможность расширить возможности фильтрации.

[-] Дополнительные параметры фильтрации	
🔽 Включить фильтр	
p.line.RAE>100	•

#### Рисунок 27. Область Дополнительные параметры фильтрации

В текстовом поле следует ввести формулу, описывающую условие фильтрации, установить флажок **Включить фильтр**. После этого фильтр отберёт те результаты, которые соответствуют заданному условию.

При создании формул для задания условий фильтрации следует использовать такие операторы, функции и константы:

Операторы		
-	инвертирование	
!	логическое инвертирование	
*	умножение	
/	деление	
%	остаток от деления	
+	сложение	
-	вычитание	
<	меньше	
>	больше	
<=	меньше или равно	
>=	больше или равно	
=	равно	
!=	неравно	
AND	И	
OR	или	
?:	формат выражения с использованием этих операторов таков:	
	логическое выражение ? значение если истина : значение если ложь	
Функции	Функции	
nvl	у функции два аргумента, если первый имеет значение null, то	
	функция возвращает значение второго параметра, если первый	
	параметр не null, то функция возвращает значение первого параметра	

Полное руководство пользователя Системы "МЕТРОЛОГ"

#### ООО "ИНФОТЕХНОСЕРВИС"

тел.: +380(44) 387-65-86, 404-81-19

e-mail: its@its.kiev.ua, http://metrolog.net.ua/

sin	синус
cos	косинус
round	округляет до целого
floar	ближайшее целое которое меньше или равно параметру
Константы	
true	истина
false	ложь
null	нет значения
"строка"	текст
число	число
	если дробное, то дробная часть отделяется точкой, например 1.2
Идентификаторы	
PRECONCLUSION	диагноз
STATE	состояние

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!** Если один из операндов null, то результат операции тоже null. Исключения составляют И, ИЛИ, = и != - они во всех случаях работают как обычно, но если оба операнда null, то обычный результат, а если один из них null, то в результате всегда null. Это сделано для того, чтобы значения null минимально влияли на результат.

Когда в формулах используются имена параметров, их следует записывать с префиксом вначале, например, d.line.acAE.

Значения префиксов:

- d. состояние параметра
- с. диагноз для параметра (текст)
- р. значение параметра

При составлении формул следует использовать такие имена параметров:

Имя параметра	Полное название
line.acAE	Напряжение переменное между парой А и землей (L1)
line.acBE	Напряжение переменное между парой В и землей (L2)
line.acAB	Напряжение переменное между парой А и парой В
line.dcAE	Напряжение постоянное между парой А и землей (L3)
line.dcBE	Напряжение постоянное между парой В и землей (L4)
line.dcAB	Напряжение постоянное между парой А и парой В
line.RAE	Сопротивление изоляции между парой А и землей (L5)
line.RBE	Сопротивление изоляции между парой В и землей (L6)
line.RAB	Сопротивление изоляции между парой А и землей В (L7)
line.CAE	Ёмкость между парой А и землей
line.CBE	Ёмкость между парой В и землей
line.CAB	Ёмкость между парой А и землёй В (L8)
line.resistanceLoop	Сопротивление шлейфа
line.currentLoop	Ток шлейфа
line.fuAE	Частота напряжения между парой А и землей
line.fuBE	Частота напряжения между парой В и землёй
line.fuAB	Частота напряжения между парой А и парой В
line.lineState	Состояние линии
dial.dialType	Тип набора (тоновый набор или нет (1-тоновый; 0-импульсный))
dial.rotaryTimeImpulse	Длительность импульса (время размыкания)

#metrolog-05-34

Полное руководство пользователя Системы "МЕТРОЛОГ"

#### ООО "ИНФОТЕХНОСЕРВИС"

тел.: +380(44) 387-65-86, 404-81-19

e-mail: its@its.kiev.ua, http://metrolog.net.ua/

dial.rotaryTimePause	Длительность паузы (время замыкания)
dial.rotaryPulseRatio	Импульсный коэффициент (импульс/(импульс+пауза)*100)
dial.rotaryDialSpead	Скорость набора
dial.rotarySeriaPause	Межсерийная пауза
dial.firstFault	Первый сбойный импульс
dial.dialNumbers	Декодированные цифры кнопок номеронабирателя при частотном (тоновом наборе)
dial.minTimeSignl	Минимальная длительность посылки сигнала при частотном (тоновом) наборе
dial.minTimePause	Минимальная длительность паузы между сигналами при частотному (тоновому) наборе
dial.lowDFreq	Отклонение нижней частоты от номинала при частотном (тоновом) наборе
dial.hiDFreq	Отклонение верхней частоты от номинала при частотном (тоновом) наборе
dial.lowUFreq	Уровень нижней частоты при частотном (тоновом) наборе
dial.hiUFreq	Уровень верхней частоты при частотном (тоновом) наборе
abon.dialTone	Наличие услуги тоновый набор (1-да; 0-нет)
abon.category	Категория АОН
abon.addServices	Дополнительные услуги
adsl.stateCur	Текущее состояние линии
adsl.dsRate	Скорость нисходящего потока
adsl.usRate	Скорость восходящего потока
adsl.maxDsRate	Максимальная скорость нисходящего потока
adsl.maxUsRate	Максимальная скорость восходящего потока
adsl.dsAtt	Затухание в нисходящем потоке
adsl.usAtt	Затухание во восходящем потоке
adsl.dsSnr	Соотношение сигнал/шум в нисходящем потоке
adsl.usSnr	Соотношение сигнал/шум во восходящем потоке
adsl.power	Исходная мощность в нисходящем потоке
adsl.dsIDL	Задержка перемежения в нисходящем потоке
adsl.usIDL	Задержка перемежения во восходящем потоке
adsl.pm	Состояние уровня мощности
st.sourceCurrent	Ток источника питания
st.sourceVoltage	Напряжение питания станции
st.signalLevel	Уровень сигнала станции
st.signalFrequency	Частота сигнала станции
adsl.port	Порт
adsl.name	Имя
adsl.mode	Режим
adsl.profile	Profile
adsl.binProf	binProf
adsl.equip	Оборудование
adsl.stateOP	Назначенное состояние
adsl.service	Тип услуги
adsl.type	Тип устройства
abon.address	Адрес абонента
abon.blocking	Блокировка абонента

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Области Параметры фильтра и Дополнительные параметры фильтрации по умолчанию полностью отображены в окне формы. При
необходимости эти области можно свернуть и они будут скрыты. Для этого следует нажать [-] рядом с названием области. Когда область свёрнута, то рядом с её названием отображается [+] – если нажать на него, то область будет полностью отображена.

### 6.1.2.4.3 Фильтрация по спискам и построение таблицы отношения списков

Вкладка **Фильтрация по спискам** (Рисунок 28) позволяет отфильтровать результаты запроса, выбрав результаты измерений номеров, относящихся к тому или иному списку. Кроме этого, в этой вкладке находятся инструменты, позволяющие построить таблицу отношения списков.

Обшие фильтры Фильтрация по спискам											
🔲 За пределами фильтра 🔲 % измерений 🔲 % списка 🖳 🔩											
Х название Отли Хорошо Удов Неудо Повр Некор Всего Изм Г									7		
🔲 МГ - ШР408-15	17	0	0	0	2	0	92	19			
Г МГ - ШР408-15	25	2	0	0	0	0	80	27			
Г МГ - ШР408-15	2	12	0	0	3	0	90	17			
Г МГ - ШР408-15	8	9	0	0	2	0	94	19			
Г МГ - ШР408-15	7	5	0	0	4	0	91	16			
Г МГ - ШР408-15	6	1	0	0	0	0	45	7			
🔲 РП - ШР408-15	13	2	0	0	1	0	71	16			
🔲 РП - ШР408-15	14	1	0	0	1	0	90	16			
🔲 РП - ШР408-15	7	5	0	0	0	0	52	12			
🔲 РП - ШР408-15	3	9	0	0	5	0	89	17			
🔲 РП - ШР408-15	2	5	0	0	3	0	53	10			
🔲 РП - ШР408-15	6	6	0	0	0	0	83	12			
🔲 РП - ШР408-15	20	1	0	0	1	0	54	22			
🔲 Итого	130	58	0	0	22	0	984	210			
									•		
1/14						ŀ	(ількісті	ь О Сума	10		

Рисунок 28. Вкладка Фильтрация по спискам

В область **Фильтрация по спискам** можно добавить сразу несколько списков, и попеременно включать или отключать фильтрацию по одному или нескольким выбранным спискам, сравнивая результаты.

Для того, чтобы выполнить фильтрацию по нужному списку следует установить флажок в столбце **X** в строке этого списка. В результате в таблице результатов измерений останутся только данные по номерам из отмеченного списка. Если флажок установлен в нескольких строках, то фильтрация производится по нескольким спискам одновременно.

Если в области **Фильтрация по спискам** установить флажок **За пределами фильтра**, то будет получен обратный результат – результаты, которые соответствуют условиям фильтра, НЕ будут отображаться, т.е. останутся результаты только по тем номерам, которые не относятся к выбранным спискам.

Для добавления списков в область **Фильтрация по спискам** предназначена кнопка после нажатия которой открывается форма **Списки**, работа с которой детально описана в разделе "Удобный способ выбора списка" данного руководства пользователя.

Для того чтоб удалить какой-то из выбранных списков, следует выделить его строку и нажать клавишу **Delete** на клавиатуре.

По умолчанию значения в таблице результатов на вкладке отображаются в абсолютных единицах. Но при необходимости их можно отобразить в процентах. Для того, чтобы отобразить процент от общего количества проведенных измерений по списку, следует установить флажок % измерений. Для того, чтобы отобразить процент от количества номеров в списке – соответственно флажок % списка.

X	включена	включена ли фильтрация по этому списку							
Название	название с	писка							
Отлично	сколько из	мерений в спи	ске и	меют диагн	юстическу	ю оценку "Отлично"			
Хорошо	сколько из	мерений в спи	ске и	меют диагн	юстическу	ю оценку "Хорошо"			
Удовлетворительно	сколько	олько измерений в списке имеют диагностическую оценку							
	"Удовлетв	орительно"							
Неудовлетворительно	сколько	измерений	В	списке	имеют	диагностическую	оценку		
	"Неудовле	творительно"							
Повреждение	сколько из	колько измерений в списке имеют диагностическую оценку "Повреждение"							
Некорректно	сколько из	мерений в спи	ске и	меют диагн	юстическу	ю оценку "Некоррект	но"		
Всего	Всего изме	ерений в списк	e						

Значения полей в таблице во вкладке Фильтрация по спискам:

Кроме средств фильтрации, вкладка **Фильтрация по спискам** содержит инструменты для построения таблицы отношения списков. Для того, чтобы проанализировать отношение одних списков к другим, следует сначала отобразить исследуемые списки во вкладке Фильтрация по спискам. Затем выделить те списки, которые будут размещены в колонках таблицы, и нажать кнопку **Добавить в качестве колонок в отношения списков** 

таблицы, и нажать кнопку ----- Добавить в качестве колонок в отношения списков объектов. Затем выделить те списки, которые будут отображены в строках таблицы, и

нажать кнопку **Добавить в качестве строк в отношения списков объектов**. В результате во вкладке **Отношения списков** будет построена таблица, пример которой показан на рисунке (Рисунок 29).

Параметры Итоговые данные го пери	иодам 🛛 Частота состояний 🗍 Диаграмма	Парето Отношения списков			
	(	Этношения списков объектов			
O' HETHTL					
	MC - UIP408-15=408 - 209	MF - ШР408-15=408 - 213	МГ - ШР408-15=455 - 273	МГ · ШР408-15=455 - 274	
РП - ЦР408-15=00 - Р-00 (0-8); брань ТV (9)	7	1	1	3	
opulo is (s)	6 0 0 0 1 0	1 0 0 0 0	0 1 0 0 0	3 0 0 0 0 0	
РП · ШР408-15=01 - Р-100	10	3	0	1	
	9 0 0 0 1 0	3 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 1 0 0 0	
PT LIP100 15-02 P 200 (0 6,0 9);	1	3	0	4	
Salac(/)	1 0 0 0 0 0	3 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 4 0 0 0	
РП - ШР408-15=03 - Р-300	0	1	8	3	
	0 0 0 0 0	1 0 0 0 0	2 5 0 0 1 0	0 2 0 0 1 0	
РП · ШР408-15=08 - Р-400	0	1	4	2	
	0 0 0 0 0 0	1 0 0 0 0	0 2 0 0 2 0	0 1 0 0 1 0	
РП - ШР408-15=10 - Р-600	0	7	3	1	
	0 0 0 0 0	5 2 0 0 0 0	0 3 0 0 0 0	0 1 0 0 0	
PT - UP408-15=11 - P-700 (0-4) PU-	1	11	1	5	
зов, ни ос (3,9); нш зов (6-8)	1 0 0 0 0	11 0 0 0 0	0 1 0 0 0	5 0 0 0 0 0	
Всього	19	27	17	19	
	17 0 0 0 2 0	25 2 0 0 0 0	2 12 0 0 3 0	8 9 0 0 2 0	
4					
0/8			-		

### Рисунок 29. Вкладка Отношения списков объектов

Для того, чтобы удалить из таблицы список или несколько списков, которые используется в качестве колонок, следует выделить любую ячейку (или несколько ячеек) в тех колонках которые нужно удалить и нажать комбинацию клавиш **Ctrl+Delete** на клавиатуре, или нажать правую кнопку мыши и в открывшемся контекстном меню выбрать команду **Удалить колонки**.

Для того, чтобы удалить из таблицы список или несколько списков, которые используется в качестве строк, следует выделить любую ячейку (или несколько ячеек) в тех строках которые нужно удалить и нажать клавишу **Delete** на клавиатуре, или нажать правую кнопку мыши и в открывшемся контекстном меню выбрать команду Удалить строки.

Для того, чтобы подготовить вкладку для создания таблицы на основе других списков, следует нажать кнопку **Очистить**.

### 6.1.2.4.4 Итоговые данные по периодам

Для того, чтобы просмотреть итоговые результаты измерений, сгруппированные по периодам времени (час, день, неделя, месяц, квартал, год), следует перейти на вкладку **Итоговые данные по периодам** (Рисунок 30).

A	Итоговые данные по периодам   Частота состояний   Диаграмма Парето    день 💽													
X	Х Дата Отлично Хорошо Удовлетво Неудовлет Повреждение Всего													
	06.08.2008 00:00	362	62	0	0	63	487							
	05.08.2008 00:00	357	63	0	0	68	488							
	04.08.2008 00:00	352	61	0	0	73	486							
	03.08.2008 00:00	0	0	0	0	0	0							
	02.08.2008 00:00	0	0	0	0	0	0							
	01.08.2008 00:00	350	58	0	0	80	488							
	31.07.2008 00:00	355	60	0	0	73	488							
	30.07.2008 00:00	348	56	0	0	83	487							
	29.07.2008 00:00	349	61	0	0	79	489							

#### Рисунок 30. Область Итоговые данные по периодам

Вкладка Итоговые данные по периодам выполняет двойную функцию:

- позволяет пользователю увидеть, были ли измерения по интересующему его периоду времени, если были то увидеть их итоги;
- позволяет выполнить фильтрацию и в главной таблице результатов отобразить только те измерения, которые были проведены во время того периода, по которому выполнена фильтрация.

Значения столбцов в таблице Итоговые данные по периодам:

X	включена ли фильтрация по периоду. Если флажок установлен в нескольких							
	троках, то фильтрация производится по нескольким периодам одновременно							
Дата	Дата начала периода (например, если период "месяц", то дата – первое число							
	месяца, если период "квартал", то дата – первое число квартала и т.д.)							
Отлично	сколько измерений в списке имеют диагностическую оценку "Отлично"							
Хорошо	сколько измерений в списке имеют диагностическую оценку "Хорошо"							
Удовлетворительно	колько измерений в списке имеют диагностическую оценку							
	"Удовлетворительно"							
Неудовлетворительно	сколько измерений в списке имеют диагностическую оценку							
	"Неудовлетворительно"							
Повреждение	колько измерений в списке имеют диагностическую оценку "Повреждение"							
Некорректно	сколько измерений в списке имеют диагностическую оценку "Некорректно"							
Всего	Всего измерений в заданном периоде времени							

### 6.1.2.5 Сортировка результатов измерений

Для сортировки данных нужно на заголовке столбца выполнить клик левой кнопкой мыши - включается режим сортировки (на заголовке появляется стрелка). Если стрелка вверх – сортировка по возрастанию (от меньшего к большему), если стрелка вниз – сортировка по убыванию (от большего к меньшему). Сортировку можно включить в нескольких столбцах одновременно, тогда будет выполнена комбинированная сортировка в той последовательности, в которой находятся столбцы с установленным режимом сортировки.

Чтоб отключить сортировку, нужно нажать на заголовок столбца ещё 1-2 раза, <u>чтоб</u> исчезла стрелочка.

Сортировка по столбцам "Диагностика" и "ЛД" выполняется при полной загрузке записей из базы данных. Для того, чтоб выполнять сортировку вручную по этим столбцам нужно:

- выполнить двойной щелчок на поле в левом нижнем углу формы (при наведении на это поле курсора мыши отображается подсказка "Двойной щелчок, чтобы увидеть все строки") – все строки результата будут загружены из базы данных;
- выполнить сортировку по нужным столбцам, как описано выше.

При сортировке по столбцу "Диагностика" отсортированный результат отображается таким образом: 1-ый порядок сортировки – по состоянию (по цвету), 2-ой порядок сортировки – по тексту.

### 6.1.2.6 Гистограмма "Частота состояний"

Для того, чтоб увидеть результаты измерений в виде гистограммы, следует перейти на вкладку **Частота состояний**. При переходе на вкладку, для тех данных, которые отображены в таблице результатов, будет автоматически построена гистограмма **Частота состояний** (Рисунок 31 и Рисунок 32). При большом количестве данных построение графика может занять некоторое время.



Рисунок 31. Гистограмма состояний (при выбранном одном виде тестов)



Рисунок 32. Гистограмма состояний (при выбранных нескольких видах тестов)

Гистограмма Частота состояний позволяет не только визуально оценить количество

разных диагностических состояний в общих результатах измерения, но и выполняет функции инструмента фильтрации. Если выделить столбец, обозначающий какое-то состояние, например **Хорошо**, то в таблице результатов отобразятся только строки, в которых диагностическая оценка измерения – **Хорошо**.

Для выделения столбца следует выполнить на нём щелчок левой кнопкой мыши. Для снятия выделения – такой же щелчок на выделенном столбце. Выделение другого столбца автоматически снимает выделение со всех ранее выделенных.

Для того, чтоб выделить несколько столбцов одновременно, следует выполнять на них щелчки, удерживая клавишу CRTL. Если есть несколько выделенных столбцов, и нужно отменить выделение для одного из них, на нём также следует выполнить щелчок левой кнопкой мыши, удерживая клавишу CRTL.

После того, как выделены все необходимые столбцы, фильтр отберёт результаты, соответствующие состояниям, которые обозначены этими столбцами.

### 6.1.2.7 Анализ с помощью диаграммы Парето

Для состояний, которые вызывают интерес в процессе анализа, можно построить диаграмму Парето, на которой отображены причины возникновения данного состояния. В данном случае причины - это те измеренные параметры, диагностическая оценка которых воспринимается как проблемная.

Анализ Парето ранжирует отдельные параметры, и представляет их в порядке убывания частоты, с которой они встречаются. Кроме этого на диаграмме строится график "Кумулятивный процент", который позволяет увидеть и в первую очередь устранить те причины, которые вызывают наибольшее количество проблем. Если подвести указатель мыши к точке на графике кумулятивного процента, то всплывёт числовое значение процента.

Для того, чтобы построить диаграмму Парето, следует перейти на вкладку Диаграмма Парето. При переходе на вкладку, для тех данных, которые отображены в таблице результатов, будет автоматически построена диаграмма Парето (Рисунок 33). При большом количестве данных построение графика может занять некоторое время.



Рисунок 33. Диаграмма Парето (отображены параметры с диагностическим состоянием Повреждение)

Пользователь имеет возможность выбирать, параметры с какими диагностическими состояниями отображать на диаграмме Парето. По умолчанию диаграмма строится для

состояний Неудовлетворительно и Повреждение, но при необходимости в области Состояния слева от диаграммы, можно установить флажки, соответствующие другим нужным состояниям, и вид диаграммы изменится (Рисунок 34).



Рисунок 34. Диаграмма Парето (отображены параметры с диагностическим состоянием Хорошо, Неудовлетворительно, Повреждение)

Пользователь может управлять тем, какой кумулятивный процент отображается. По умолчанию отображаются все 100%. Но если на диаграмме много столбцов, то можно отображать только те, которые представляют наибольший интерес для анализа, например те, накопительный процент которых составляет 85%. Для того, чтобы отображать только эти столбцы и скрыть остальные, можно воспользоваться двумя способами:

- ввести нужное значение отображаемого кумулятивного процента в поле Отображать % слева от диаграммы (для того, чтобы вернуть полное отображение ввести 100);
- удерживая клавишу CTRL, щелкнуть левой кнопкой мыши на той точке графика, которая соответствует нужному отображаемому проценту (для того, чтобы вернуть 100-процентное отображение следует удерживая клавишу CTRL, щелкнуть левой кнопкой мыши на последней точке графика).

Диаграмма Парето позволяет не только визуально представить информацию, но и выполняет функции инструмента фильтрации. Если выделить столбец, обозначающий какой-то параметр, например DC=A/E (стороннє (-) L3), то в таблице результатов отобразятся только строки, в которых содержится такой диагноз для этого параметра.

Для выделения столбца следует выполнить на нём щелчок левой кнопкой мыши. Для снятия выделения – такой же щелчок на выделенном столбце. Выделение другого столбца автоматически снимает выделение со всех ранее выделенных.

Для того, чтоб выделить несколько столбцов одновременно, следует выполнять на них щелчки, удерживая клавишу CRTL. Если есть несколько выделенных столбцов, и нужно отменить выделение для одного из них, на нём также следует выполнить щелчок левой кнопкой мыши, удерживая клавишу CRTL.

### 6.1.2.8 Распределение и отношение параметров

Существует возможность выполнять анализ результатов измерений с помощью вкладки **Параметры** (Рисунок 35), которая предназначена для построения таблиц и графиков распределения параметров измерения, отслеживания зависимостей между параметрами.

В данном случае под параметрами подразумевается вся информация, которая относится к произведенному измерению (все значения, которые отображены в таблице результатов запроса формы **Анализ результатов измерений**).

Параметры Итог	овые данные г	по периодам   Частота состояний	й   Диаграмма Паре	то	
Распределение	График расп	ределения Отношения парама	тров		
Параметр 1			Параметр 2—		
Параметр	US-RATE	<b>~</b>	Параметр	X	▼
Шаблон	ADSL - US-Rate	е розподіл 💽	Шаблон	По значениям	<b>*</b>
Распределение			Распределение		
Значе	ение	Название	Знач	нение	Название
0		0			
200		0-200			
400		200-400			
800		400-800			
1200		0.8M-1.2M			
2500		1.2M-2.5M			
5000		2.5M-5M			

### Рисунок 35. Вкладка Параметры

**Распределение** – это частота попадания параметра в определённый интервал. Эти интервалы задаются в специально созданных шаблонах распределений (детальная информация о создании и редактировании шаблонов приведена в разделе **Форма "Редактирование шаблонов распределений"** этого руководства пользователя).

Области **Параметр 1** и **Параметр 2** одинаковы по набору полей. Эти области могут использоваться отдельно (при отображении таблицы распределения и графика распределения) и вместе (при отображении таблицы отношения параметров). Когда области используются отдельно, они выполняют одинаковые функции.

### 6.1.2.8.1 Построение таблицы распределения

Для построения таблицы распределения следует вначале активизировать одну из областей параметров (для этого нужно выполнить клик левой кнопкой мыши на любом поле нужной области - название активной области станет выделенным).

В активной области в списке поля **Параметр** выбрать параметр, который нужно исследовать, потом в поле **Шаблон** выбрать шаблон, по которому будет выполняться анализ распределения параметра. **Обратите внимания!** Можно не выбирать шаблон из тех, что созданы ранее, а создать шаблон оперативно (без сохранения его для дальнейшего использования). Для этого в списке шаблонов следует выбрать элемент **!Новый**, а для добавления строк шаблона выполнить клик правой кнопкой мыши на столбике **Значение** или **Название** и в контекстном меню выбрать команду **Добавить**, после чего ввести нужные значения.

После того, как выбраны параметр и шаблон, нужно нажать кнопку Распределение Распределение

Таблица распределения открывается на отдельной вкладке (Рисунок 36). Можно открыть сразу несколько таблиц для исследования разных параметров.

Параметры Итоговые данные по периодам Частота состояний	Диаграмма Парето 🙁 Распределение по US-RATE
Распределени	ie no US-RATE
Название	Значение
0	0
0-200	0
200-400	0
400-800	495
0.8M-1.2M	11
1.2M-2.5M	0
2.5M-5M	0
Итого	506
1/0	K no 0 Currun 0
1/8	K-BOUCYMMa U

### Рисунок 36. Таблица распределения

В таблице в столбце **Название** указаны названия интервалов распределения, а в столбце **Значение** – количество значений параметра в соответствующем интервале.

При использовании любого вида фильтрации при смене данных, которые отображаются в таблице результатов запроса, автоматически соответственно изменяются данные в таблице распределения.

Для того, чтобы закрыть таблицу распределения следует нажать кнопку 🖾 на названии вкладки, на которой находится таблица.

### 6.1.2.8.2 Построение графика распределения

Для построения графика распределения следует сначала активизировать одну из областей параметров (для этого нужно выполнить клик левой кнопкой мыши на любом поле нужной области, название активной области станет выделенным).

В активной области в списке поля **Параметр** выбрать параметр, который нужно исследовать, потом в поле **Шаблон** выбрать шаблон, по которому будет выполняться анализ распределения параметра. **Обратите внимание!** Можно не выбирать шаблон из тех, что созданы ранее, а создать шаблон оперативно (без сохранения его для дальнейшего использования). Для этого в списке шаблонов следует выбрать элемент **!Новый**, а для добавления строк шаблона выполнить клик правой кнопкой мыши на столбце **Значение** или **Название** и в контекстном меню выбрать команду **Добавить**, после чего ввести нужные значения.

После того, как выбраны параметр и шаблон, нужно нажать кнопку График распределения

Таблица распределения откроется на отдельной вкладке (Рисунок 37). Можно открыть сразу несколько таблиц для исследования разных параметров.

### ДОКУМЕНТАЦИЯ

### ООО "ИНФОТЕХНОСЕРВИС"

тел.: +380(44) 387-65-86, 404-81-19

Полное руководство пользователя Системы "МЕТРОЛОГ"

e-mail: its@its.kiev.ua, http://metrolog.net.ua/



Рисунок 37. График распределения

При использовании любого вида фильтрации при смене данных, которые отображаются в таблице результатов запроса, автоматически соответственно изменяются данные на графике распределения.

Для того, чтобы закрыть график распределения следует нажать кнопку 🗵 на названии вкладки, на которой находится график.

### 6.1.2.8.3 Отношение параметров

Для построения таблицы отношения параметров нужно в каждой из обоих областей **Параметр 1** и **Параметр 2** в списке поля **Параметр** выбрать параметр, который нужно исследовать, потом в поле **Шаблон** выбрать шаблон, по которому будет выполняться анализ распределения параметра (Рисунок 38). **Обратите внимание!** Можно не выбирать шаблон из тех, что созданы ранее, а создать шаблон оперативно (без сохранения его для дельнейшего использования). Для этого в списке шаблонов следует выбрать элемент **!Новый**, а для добавления строк шаблона выполнить клик правой кнопкой мыши на столбце **Значение** или **Название** и в контекстном меню выбрать команду **Добавить**, после чего ввести нужные значения.

	Частота состо Пар-	ояний I.	Диаграмма Парето 🗍	× P	'acr	ределение по R Итоговые да	: А/В   нные по периода	× Распределение по R A/B	
1	Распределение	График распре,	деления 📗 Отношения парама	тров					
LL L	Тараметр 1				ן רך	араметр 2—			
	Параметр 🛛	US-RATE		-	ſ	Тараметр	US-ATT		-
	Шаблон 🛛	ADSL - US-Rate p	озподіл	-	l	Шаблон	ADSL - ATT posn	оділ	-
	Распределение				F	распределение			
	Знач	ение	Название			Зна	чение	Название	
	0		0			0		0	
	200		0-200			30		0-30	
	400		200-400			50		30-50	
	800		400-800			65		50-65	
	1200		0.8M-1.2M			120		65-120	
	2500		1.2M-2.5M						
	5000		2.5M-5M						

Рисунок 38. Вкладка Параметры с полями, заполненными для построения таблицы отношения параметров

После того, как в обоих областях выбраны параметр и шаблон, нужно нажать кнопку Отношения параметров.

Таблица отношения параметров откроется на отдельной вкладке (Рисунок 39). Можно открыть сразу несколько таблиц для исследования разных параметров.

T	Параметры 🛛 Итоговые данные по периодам 🛛 Частота состояний 🗍 Диаграмма Парето 🛛 🗵 US-RATE/US-ATT 🗋									
l	Отношения параметров US-RATE и US-ATT									
l	1	\ 400-800 0.8M-1.2M Итого								
l	0-30	498	11	509						
l	Итого	498	11	Итого						
l										

### Рисунок 39. Таблица отношения параметров

Названия столбцов в этой таблице соответствуют названиям из шаблона области **Параметр 1**, а названия строк соответствуют названиям из шаблона в области **Параметр 2**.

При использовании любого вида фильтрации при смене данных, которые отображаются в таблице результатов запроса, автоматически соответственно изменяются данные в таблице отношения параметров.

Для того, чтоб закрыть таблицу отношения параметров следует нажать кнопку 🖾 на названии вкладки, на которой находится график.

### 6.1.2.9 Печать анализа результатов измерения

Для того, чтоб распечатать данные по анализу результатов измерений необходимо нажать

кнопку Печать результатов измерений 🕮 или нажать комбинацию клавиш CTRL+P.

После этого откроется окно программы Adobe Acrobat Reader (в том случае если используется операционная система Windows) или программа XPDF (если используется операционная система UNIX). В обоих случаях с помощью этих программ предоставляется возможность просмотреть и распечатать результаты или сохранить их в текстовом документе.

Обратите внимание на то, что для печати информация выводится в таком виде, как была в форме. Поэтому если пользователь отменит отображение некоторых столбцов или сменит порядок их расположения, то именно такой вид таблицы будет представлен для печати.

### 6.1.3 Переход к анализу данных из таблиц результатов измерений

Существует быстрый способ перехода к форме анализа данных из таблиц, в которых отображаются результаты измерений (например, в форме Экспресс измерения, Детальная диагностика, Мониторинг измерений и т.д.). Для этого на любой строке таблицы с данными, которые нужно проанализировать, следует выполнить щелчок правой кнопкой мыши и в открывшемся контекстном меню выбрать команду Анализировать.

Откроется форма Анализ результатов измерений и в ней сразу будут отображены все данные из той таблицы результатов, из которой выполнен переход в форму анализа. Обратите внимание! При переходе к анализу из таблиц с данными, форма Анализ результатов измерений открывается в неполном виде – в ней отсутствует область Параметры запроса (выбор номеров, периода дат и пакета). Т.е. в таком виде форма предназначена только для анализа конкретных данных, которые находились в таблице результатов.

### 6.2 Форма "Мониторинг измерений по состояниям"

### 6.2.1 Назначение формы "Мониторинг измерений по состояниям"

Форма Мониторинг измерений по состояниям предоставляет пользователю такие возможности:

- просмотр результатов мониторинга, который определяет состояние абонентской сети за определённый период времени в рамках указанного диапазона дат;
- просмотр детальных данных мониторинга;
- просмотр результатов сравнительного анализа данных мониторинга (выбранный снимок сравнивается с предыдущим);
- просмотр детальных данных изменений состояний.

### 6.2.2 Использование формы "Мониторинг измерений по состояниям"

### 6.2.2.1 Запуск формы "Мониторинг измерений по состояниям"

Для запуска формы **Мониторинг измерений по состояниям** можно использовать один из следующих способов:

- нажмите кнопку Мониторинг измерений по состояниям Выполнить Мониторинг измерений по состояниям
   Выполнить на главной форме;
- выберите в меню Анализ команду Мониторинг измерений.

Откроется форма, которая изображена на рисунке (Рисунок 40):



Рисунок 40. Форма Мониторинг измерений по состояниям

### 6.2.2.2 Основные понятия системы мониторинга измерений

Мониторинг измерений выполняется посредством формирования снимков (snapshot,

### снимок состояния).

Снимки формируются с заданной периодичностью (например, ежечасно или ежесуточно). Снимок содержит информацию о состоянии всех цифровых абонентских линий за соответствующий период.

В зависимости от выбранного режима запроса информация может быть представлена в количественном виде (или в процентах), в режимах "Диагностические состояния" или "Аналитические состояния".

Диагностические состояния формируются по такому принципу:

- анализируются все измерения, проведенные во время диагностического периода (например, за сутки или за час перед снимком, в зависимости от типа снимка);
- определяется наихудшее состояние за этот период;
- это состояние принимается в качестве диагностического состояния.

Например: с 9:00 по 10:00 проведено 3 измерения: первое и второе измерение - с диагностической оценкой "отлично", третье с диагностической оценкой "удовлетворительно". Из этих двух категорий худшей является "удовлетворительно", т.е. в качестве диагностического состояния за этот период принимается состояние " удовлетворительно".

**Обратите внимание!** Если во время диагностического периода не было проведено ни одного измерения, диагностическое состояние устанавливается такое же, как предыдущее диагностическое состояние этой линии, т.е. снимок наследует это состояние из предыдущего снимка.

Аналитические состояния формируются по такому принципу:

- анализируются все измерения, проведенные за аналитический период (аналитический период – 24 часа перед снимком);
- определяется состояние, которое за этот период встречалось чаще, чем другие состояния;
- это состояние принимается в качестве диагностического состояния.

Например: с 9:00 по 10:00 проведено 3 измерения: первое и второе измерение - с диагностической оценкой "отлично", третье с диагностической оценкой "удовлетворительно". Из этих двух категорий чаще встречалось состояние "отлично", т.е. в качестве аналитического состояния за этот период принимается состояние "отлично".

**Обратите внимание!** Если во время аналитического периода не было проведено ни одного измерения, аналитическое состояние устанавливается такое же, как предыдущее аналитическое состояние этой линии, т.е. снимок наследует это состояние из предыдущего снимка.

### 6.2.2.3 Отображение итоговых данных мониторинга

### 6.2.2.3.1 Ввод параметров запроса

Для просмотра результатов мониторинга за определённый период времени в списке в левой верхней части формы следует выбрать нужный тип мониторинга (например, **Виміри за годину ADSL моніторингу**).

В полях с и по ввести первую и последнюю даты диапазона дат. Для удобного введения

дат можно воспользоваться кнопкой Период.

Если требуется просмотреть результаты мониторинга только по номерам из определённого списка, следует выбрать его в поле Список. Детальная информацию о выборе списка изложена в разделе "Отображение результатов измерений" в одном из блоков "Дополнительная информация".

После того, как все параметры запроса введены, нажмите кнопку Выполнить запрос на

поиск данных или нажмите клавишу F5 на клавиатуре. Результаты запроса будут отображены в области Итоговые данные мониторинга (Рисунок 41).

-Итоговые данные монитор	оинга								
Дата	Отлично	Хорошо	Удовл	Неуд	Повре	Всего	Некорре	И	
11.03.2009 00:00:00	7980	40476	5879	2330	1620	58	261		
10.03.2009 00:00:00	8006	40329	5895	2320	1661	58	249		
09.03.2009 00:00:00	8033	40399	5761	2357	1573	58	249		
08.03.2009 00:00:00	8074	40415	5724	2375	1508	58	254		
07.03.2009 00:00:00	8149	40542	5580	2379	1474	58	206		
06.03.2009 00:00:00	8027	40368	5728	2344	1561	58	240		
05.03.2009 00:00:00	8010	40413	5717	2343	1500	58	208		
04.03.2009 00:00:00	7989	40385	5681	2337	1594	58	55		
03.03.2009 00:00:00	7928	40301	5692	2293	1742	57	0		
02.03.2009.00+00+00	7706	sanan	6810	2181	2048	57	0		
1/11							К-во О (	Сумма	30

Рисунок 41. Итоговые данные мониторинга

### Значения столбцов:

Дата	Дата выполнения измерений				
Отлично	количество номеров в состоянии "отлично"				
Хорошо	количество номеров в состоянии "хорошо"				
Удовлетворительно	количество номеров в состоянии "удовлетворительно"				
Неудовлетворительно	количество номеров в состоянии "неудовлетворительно"				
Повреждено	количество номеров в состоянии "повреждено"				
Некорректно	количество номеров в состоянии "некорректно"				
Всего	какое количество номеров было включено в снимок состояния				
Измерений	для какого количества номеров было выполнено измерение				

# 6.2.2.3.2 Отображение результатов запроса в количественном представлении или в процентах

Если на панели инструментов не установлен флаг **в процентах,** то результат запроса будет отображен в режиме, установленном по умолчанию - распределение результатов по состоянию будет показано в количественном представлении, как изображено на рисунке (Рисунок 41).

Соответственно, если установить флаг в **процентах**, то результат запроса будет отображен в процентах. Флаг в **процентах** можно устанавливать или снимать как перед выполнением запроса, так и после этого. Представление результата в процентах изображено на рисунке (Рисунок 42).

### ДОКУМЕНТАЦИЯ

Полное руководство пользователя Системы "МЕТРОЛОГ"

### ООО "ИНФОТЕХНОСЕРВИС"

тел.: +380(44) 387-65-86, 404-81-19

e-mail: its@its.kiev.ua, http://metrolog.net.ua/

Дата	Отлично	Хорошо	Удовле	Неудов	Повреж	Всего	Некоррек	Измерений
11.03.2009 00:0	13.63%	69.14%	10.04%	3.98%	2.77%	100	0.45%	88.45%
10.03.2009 00:0	13.69%	68.99%	10.08%	3.97%	2.84%	100	0.43%	88.52%
09.03.2009 00:0	13.76%	69.21%	9.87%	4.04%	2.69%	100	0.43%	84.86%
08.03.2009 00:0	13.84%	69.26%	9.81%	4.07%	2.58%	100	0.44%	81.74%
07.03.2009 00:0	13.97%	69.50%	9.57%	4.08%	2,53%	100	0.35%	83.14%
06.03.2009 00:0	13.78%	69.28%	9.83%	4.02%	2.68%	100	0.41%	87.35%
05.03.2009 00:0	13.77%	69.45%	9.82%	4.03%	2,58%	100	0.36%	87.86%
04.03.2009 00:0	13.76%	69.58%	9.79%	4.03%	2.75%	100	0.09%	88.25%
03.03.2009 00:0	13.68%	69.52%	9.82%	3.96%	3.00%	100	0.00%	88.20%
02.03.2009 00:0	13.32%	67.56%	11.78%	3.77%	3.54%	100	0.00%	88.49%
01.03.2009 00:0	13.29%	67.61%	11.68%	3.69%	3.70%	100	0.00%	84.71%
1/11					К-е	ю О Сумма О		

Рисунок 42. Результаты запроса представленные в процентах

# 6.2.2.3.3 Отображение результатов запроса в режимах "Диагностические состояния" или "Аналитические состояния"

Если на панели инструментов не установлен флаг **Аналитические состояния,** то результат запроса будет отображен в режиме, установленном по умолчанию – в режиме "Диагностические состояния".

Соответственно, если установить флаг Аналитические состояния, то результат запроса будет отображен в режиме "Аналитические состояния". Флаг Аналитические состояния можно устанавливать или снимать как перед выполнением запроса, так и после этого.

### 6.2.2.3.4 Отображение результатов запроса в виде графика

Для большей наглядности данные из таблицы **Итоговые данные мониторинга** также представлены в виде графика, который вместе с отображением результатов запроса автоматически строится на вкладке **График** (Рисунок 43).



### Рисунок 43. График, построенный по результатам запроса

Приёмы работы с графиком:

- для увеличения масштаба определённого участка графика не отпуская левую кнопку мыши выделить нужный участок;
- для возвращения к базовому масштабу не отпуская левую кнопку мыши на любом месте графика провести стрелкой мыши влево – масштаб уменьшится.

В правой части вкладки **График** находится таблица, столбцы которой имеют следующие значения:

Категория	название категории диагностики
Среднее	среднее арифметическое
σ	стандартное отклонение
Х	установлен флаг в строке соответствующей категории – категория отображается на
	графике, снят флаг – не отображается

### 6.2.2.4 Отображение детальных данных мониторинга

Существует несколько вариантов просмотра детальных данных мониторинга:

- просмотр детальной информации по конкретному снимку в целом (по всем типам состояний);
- просмотр детальной информации по конкретному снимку по определённому типу состояния (или по нескольким типам).

Для просмотра детальных данных следует на строке нужного снимка выполнить двойной клик левой кнопкой мыши.

	Если двойной клик на строке снимка выполнен на ячейке, которая относится к столбцу Дата, Всего или Измерений – будут отображены детальные данные по всем категориям.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!	Если двойной клик на строке снимка выполнен на ячейке, которая относится к столбцу <b>Отлично, Хорошо, Удовлетворительно, Неудовлетворительно, Повреждено</b> или <b>Некорректно</b> – будут отображены детальные данные только по соответствующей категории (например, если двойной клик был выполнен на ячейке из столбца <b>Хорошо</b> , то будут отображены только те результаты из этого снимка, в которых состояние – "хорошо").
	Если нужно отобразить результаты нескольких категорий (например "отлично" и "хорошо"), нужно в строке конкретного снимка выделить ячейки соответствующих столбцов (в примере – Отлично и Хорошо) и нажать клавишу Enter.

Нужный результат будет отображен в нижней части формы на вкладке Детальные данные мониторинга (Рисунок 44).

График	рафик Детальные данные мониторинга 31.01.2008 00:00:00 Детальные данные смен состояний 31.01.2008 00:00:00									
Зона	№ тел.	№ обор.	Дата	Состояние	Кол. в состоя	Аналит.сост	Достоверность	Порт	Iм's	
044	4626814	192.168.226.46	31.01.2008 07:22:02	Отлично	23	Отлично	100,00%	24	1111 ADSL Pc 🔺	
044	4627170	192.168.226.243	31.01.2008 09:17:36	Отлично	19	Отлично	100,00%	1/0/38		
044	4627333	192.168.226.42	31.01.2008 07:21:46	Отлично	23	Отлично	100,00%	18	1111 ADSL Pc	
044	4627470	192.168.226.41	31.01.2008 00:21:48	Отлично	5	Отлично	100,00%	27	1111 ADSL Pc	
044	4628788	192.168.226.46	19.11.2007 05:26:01	Отлично	7	Отлично	0,00%	18	1111 ADSL Pc	
044	4628848	192.168.226.243	31.01.2008 10:13:28	Отлично	1	Отлично	100,00%	0/0/37		
044	4630230	192.168.226.46	31.01.2008 07:21:54	Отлично	23	Отлично	100,00%	07	1111 ADSL Pc	
044	4630260	192.168.226.41	31.01.2008 00:21:32	Отлично	3	Отлично	100,00%	06	1111 ADSL Pc	
044	4631257	192.168.226.44	31.01.2008 15:21:54	Отлично	3	Отлично	100,00%	32	1111 ADSL Pc	
044	4631490	192.168.226.42	31.01.2008 15:21:39	Отлично	5	Отлично	3/3,00%	11	1111 ADSL Pc	
044	4632200	192.168.226.46	31.01.2008 07:21:52	Отлично	23	Отлично	100,00%	04	1111 ADSL Pc	
044	4632427	192.168.226.46	31.01.2008 07:21:57	Отлично	23	Отлично	100,00%	09	1111 ADSL Pc	
044	4633981	192.168.226.243	31.01.2008 09:13:37	Отлично	22	Отлично	100,00%	0/0/40	_	
• •										
1из 40(	частично)									

Рисунок 44. Отображение детальных данных мониторинга

Зона	Код города			
№ тел.	Номер телефона			
№ обл.	Номер оборудования			
Дата	Дата проведения измерений			
Порт	Порт			
Имя	Имя порта			
Режим	Тип (режим) обмена			
Profile	Имя профиля скорости			
binProf	Имя частотного профиля			
Оборудование	Оборудование			
Назначенное	Назначенное состояние линии			
состояние				
Тип услуги	Тип услуги			
Тип	Тип			

### ДОКУМЕНТАЦИЯ

Полное руководство пользователя Системы "МЕТРОЛОГ"

### ООО "ИНФОТЕХНОСЕРВИС"

тел.: +380(44) 387-65-86, 404-81-19

e-mail: its@its.kiev.ua, http://metrolog.net.ua/

Стан	Диагностическое состояние						
Кол. в состоянии	Количество диагностических состояний в аналитическом периоде (в данном случае						
	аналитический период: 24 часа перед текущим снимком или 24 часа перед снимком,						
	из которого это состояние унаследовано из-за отсутствия "свежих" измерений)						
Аналит. состояние	Аналитическое состояние (аналитический период – 24 часа перед текущим снимком)						
Достоверность	Доля аналитического состояния в общем количестве измерений за аналитический						
	период. Если подвести курсор мыши к ячейке, то отобразится подсказка: например						
	3/5, что означает – аналитическое состояние определено по трём измерениям из пяти.						
STATE-CUR	Текущее состояние линии						
DS-RATE	Скорость нисходящего потока, на которой сейчас подсоединён модем						
Max-DS-RATE	Максимальная скорость нисходящего потока, вычисляемая DSLAMom по						
	характеристикам линии (максимальная скорость, на которой модем может						
	подсоединиться)						
US-RATE	Скорость восходящего потока, на которой сейчас подсоединён модем						
Max-US-RATE	Максимальная скорость восходящего потока, вычисляемая DSLAMom по						
	характеристикам линии (максимальная скорость, на которой модем может						
	подсоединиться)						
DS-ATT	Затухание в нисходящем потоке						
US-ATT	Затухание в восходящем потоке						
DS-SNR	Соотношение сигнал/шум в нисходящем потоке						
US-SNR	Соотношение сигнал/шум в восходящем потоке						
POWER	Исходящая мощность в нисходящем потоке						
DS-ILD	Задержка перемежения в нисходящем потоке						
US-ILD	Задержка перемежения в восходящем потоке						
PM	Состояние уровня мощности						
Диагностика	Общая диагностическая оценка по результатам измерения						
Пользователь	Логин пользователя, который выполнил измерение						
ЛД	Линейные данные						
X	поле, в котором можно отметить – печатать рядок таблицы или нет. Флаг						
	устанавливается и снимается левой кнопкой мыши или нажатием клавиши ПРОБЕЛ						
	(при использовании пробела сначала следует перейти на строку, в которой нужно						
	установить флаг). Если не отмечена ни одна строка, то печатаются ВСЕ результаты.						

Кроме этого есть особенность в отображении дат – серым цветом дата обозначена, если это "свежее" измерение, выполненное в текущем мониторинге; зелёным цветом обозначены даты измерений, которые проведены не позднее, чем за 30 дней до текущего мониторинга; красным цветом показаны "старые" измерения, проведенные позднее чем за 30 дней до текущего мониторинга.

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!** К строке с результатами измерений можно добавить комментарий. Детальная информация о комментариях приведена в разделе "Комментарии к результатам измерений".

К этой таблице результатов могут быть применены все приёмы работы с таблицами, которые детально описаны в разделе "Приёмы работы с таблицами" этого руководства пользователя.

**ОБРАТИТЕ** Если в таблице результатов, которая отобразилась на вкладке Детальные данные мониторинга, выполнить двойной клик на строке конкретного номера телефона, откроется форма Анализ результатов измерений с информацией об измерениях этого номера за последний месяц.

### 6.2.2.5 Отображение изменений состояний

Для того, чтоб увидеть как изменились состояния в нужном "снимке" по сравнению с предыдущим, следует выполнить следующее: в области Итоговые данные мониторинга на нужном "снимке" выполнить один клик левой кнопкою мыши – в области Смена текущего состояния в сравнении с предыдущим отобразится таблица, в которой представлены изменения состояний (Рисунок 45).

Сиена текущего состояния в сравнении с предыдущим									
Состояние из\в	Отлично	Хорошо	Удовлетворительно	Неудовлетворительно	Повреждение	Некорректно	Bcero		
Отлично	0	477	90	6	15	14	602		
Хорошо	432	0	1129	58	197	112	1928		
Удовлетворительно	85	1165	0	16	251	32	1549		
Неудовлетворительно	4	61	16	0	84	10	175		
Повреждение	31	199	247	94	0	37	608		
Некорректно	7	128	32	9	18	0	194		
Bcero	559	2030	1514	183	565	205	5056		

#### Рисунок 45. Таблица, в которой представлены изменения состояний

В примере, который отображен на Рисунок 45 можно отследить такие изменения состояний в сравнении с предыдущим снимком:

Состояние из \ в	Отлично	Хорошо	Удовлетвори-	Неудовлетвори-	Повреждения	Некорректно	Всего
			тельно	тельно			
Оглично		из "отлично" в "хорошо" 477 номеров	из "отлично" в "удовлетворительно" 90 номеров	из "отлично" в "неудовлетворительно" 6 номеров	из "отлично" в "повреждение" 15 номеров	из "отлично" в "некорректно" 14 номеров	всего из "отлично" в другие состояния 602 номера
Хорошо	из "хорошо" в "отлично" 432 номера		из "хорошо" в "удовлетворительно" 1129 номеров	из "хорошо" в "неудовлетворительно" 58 номеров	из "хорошо" в "повреждение" 197 номеров	из "хорошо" в "некорректно" 112 номеров	всего из "хорошо" другие состояния 1928 номеров
Удовлетворительно	изменения	отслеживаю	отся по такой же схе	еме			
Неудовлетворительно							
Повреждение							
Некорректно			-		r	r	
BCCTO	всето номеров которые изменили своё состояние на "отлично" -	всего номеров которые изменили своё состояние на "хорошо" - 2020	всего ножеров которые изменили своё состояние на "удовлетворительно" - 1514	изменили своё состояние на "неудовлетворительно" - 183	всего померов которые изменили своё состояние на "повреждение" - 565	всто номеров которые изменили своё состояние на "некорректно" - 205	номеров которые изменили своё состояние - 5056

### 6.2.2.6 Отображение детальных данных изменения состояний

Если необходимо пересмотреть детальную информацию о номерах, которые изменили своё состояние, следует выполнить двойной клик на нужной ячейке, которая указывает количество изменившихся номеров.

В нижней части формы на вкладке Детальные данные изменений состояний отобразится таблица результатов (Рисунок 46)

График	рафик Детальные данные мониторинга 26.01.2008 00:00:00 Детальные данные скен состояний 26.01.2008 00:00:00														
Зона	№ тел.	№ обор.	Дата	Состо	Состоя	Кол	Аналит.сос	Аналит	Достове	Порт	Ім'я	Режим	Profile	binProf	0
044	2570082	192.168.232.250	26.01.2008 01:16	Хоро	Неудо	20	Хорошо		100,00%	1/0/18		G992.5			-
044	2574590	192.168.232.250	26.01.2008 17:17	Хоро	Неудо	2	Хорошо	Неудо	50,00%	1/0/25		G992.5			
044	2578486	192.168.232.250	26.01.2008 01:19	Хоро	Неудо	5	Хорошо		100,00%	1/0/46		G992.5			
044	2579680	192.168.232.185	26.01.2008 07:13	Хоро	Неудо	4	Хорошо		100,00%	20	2570I0	ADSL2	96/160	All BIN	E
044	044 2842575 192.168.232.248 26.01.2008 01:15 Xopo Heydo 23 Xopowo 100,00% 1/0/10 G992.5														
٩.															
1из 35( ч	1// 35( частично)														

#### Рисунок 46. Детальные данные изменений состояний

Значения столбцов в этой таблице результатов детально описано в разделе "Отображение детальных данных мониторинга".

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! К строке с результатами измерений можно добавить

e-mail: its@its.kiev.ua, http://metrolog.net.ua/

комментарий. Детальная информация о комментариях приведена в разделе "Комментарии к результатам измерений".

К этой таблице результатов могут быть применены все приёмы работы с таблицами, которые детально описаны в разделе "Приёмы работы с таблицами" этого руководства пользователя.

```
        ОБРАТИТЕ
        Если в таблице результатов, которая отобразилась на вкладке Детальные данные смен состояний, выполнить двойной клик на строке конкретного номера телефона, откроется форма Анализ результатов измерений с информацией об измерениях этого номера за последний месяц.
```

### 6.2.2.7 Печать детальных данных мониторинга

Печать анализа результатов измерения выполняется так же, как и в форме "Анализ результатов измерений" (информация об этом представлена в разделе "Печать анализа результатов измерений").

### 6.2.2.8 Сохранение в файле детальных данных мониторинга

Кроме возможности распечатать детальные данные, форма предоставляет возможность сберечь результаты запроса в файле.

Для этого нужно или на панели инструментов нажать кнопку Сохранить результаты

запроса в файл — или нажать комбинацию клавиш CTRL+S на клавиатуре. В открывшемся диалоговом окне выполнить стандартные действия для сохранения файла.

В результате будет создан файл с расширением .txt, в котором информация представлена в виде таблицы, в которой значение столбцов соответствует значению столбцов в таблице детальных данных, которая отображается в форме "Мониторинг изменений по состояниям" (подробное описание приведено в разделе "Отображение детальных данных мониторинга" данного руководства пользователя).

В сохранённом файле все измеренные значения параметров отображаются в таком же виде, как они отображаются в форме, кроме значений в столбцах Состояние, Состояние из, Аналит.состояние, Аналит.состояние из. В таблице формы в этих столбцах значения состояний представлены в текстовом виде (Невстановлено, Відмінно, Добре, Задовільно, Незадовільно, Пошкодження), а в сохранённом файле эти же состояния представлены в виде цифровых обозначений (0, 1, 2, 3, 4, 5) в таком соответствии:

0	Невстановлено
1	Відмінно
2	Добре
3	Задовільно
4	Незадовільно
5	Пошкодження
6	Невизначено

### 6.3 Форма "Анализ состояния телефона"

### 6.3.1 Назначение формы "Анализ состояния телефона"

Форма "Анализ состояния телефона" предоставляет пользователю такие возможности:

 просмотр результатов последних измерений по заданному номеру телефона за заданный период времени;

- просмотр истории измерений по заданному номеру телефона за заданный период времени;
- просмотр гистограммы "Частота состояний", на которой отображено количество состояний разных категорий за сутки, за неделю, за период.

### 6.3.2 Использование формы "Анализ состояния телефона"

Для запуска формы **Анализ состояния телефона** выберите в меню **Анализ** команду **Анализ по телефону**.

В поле № телефона ввести код города и номер телефона.

В полях С и **По** ввести первую и последнюю даты диапазона дат. Для удобного ввода дат можно воспользоваться кнопкой **Период**.

После того, как все параметры запроса введены, нажмите кнопку Выполнить запрос на

поиск данных 📖 или нажмите клавишу F5 на клавиатуре.

Форма с отображенными результатами запроса показана на Рисунок 47.



Рисунок 47. Форма Анализ состояния телефона

В области **Последние измерения** отображаются последние измерения, которые выполнялись для заданного номера в заданный период. Отображается по одному измерению каждого типа (групповой тест и ADSL групповой тест), если такие измерения проводились.

В области **История измерений** отображаются результаты всех измерений по этому номеру за заданный период времени для выбранного типа теста. Например, если установить курсор на строку с результатами ADSL группового теста, то отобразится история измерений параметров цифровой абонентской линии ADSL.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! К строке с результатами измерений можно добавить

тел.: +380(44) 387-65-86, 404-81-19

e-mail: its@its.kiev.ua, http://metrolog.net.ua/

комментарий. Детальная информация о комментариях приведена в разделе "Комментарии к результатам измерений".

На панели инструментов формы находятся кнопки **Провести измерения** и **Детальная** диагностика , при нажатии которых открываются соответственно формы "Экспресс измерения" и "Детальная диагностика" и можно выполнить соответствующие измерения.

На гистограмме **Частота состояний** отображается частота состояний всех категорий для выбранного типа теста (Рисунок 48).



Рисунок 48. Гистограмма Частота состояний

Над каждым столбцом указано количество состояний, а на шкале Вероятность состояния отображена доля стану.

Информация на гистограмме группируется по трём временным группам:

- Сутки частота состояний всех категорий за 24 часа перед последним измерением (включая последние измерения);
- Неделя частота состояний всех категорий за неделю перед последним измерением (включая последнее измерение);
- Период частота состояний всех категорий за весь заданный период времени.

## 7 Объектная модель

### 7.1 Назначение объектной модели, основные определения

Объектная модель предназначена для создания, просмотра, редактирования и удаления списков и групп списков.

Список – это перечень объектов (например, телефонных номеров).

В Системе "МЕТРОЛОГ" списки используются в анализе результатов измерения и предназначены для выборки результатов измерений именно тех номеров, которые входят в список.

На основе списка можно создать пакет измерения.

Используя объектную модель можно создавать иерархические структуры списков, которые могут быть использованы при решении различных задач анализа состояния объектов телефонной сети.

Например, могут быть созданы иерархии списков по следующим признакам: по территориальной принадлежности (по регионам); по времени; по номерной ёмкости; по кабельным сооружениям; по типам абонентов (по предприятиям).

Компоненты объектной модели:

	Список	Простой список, перечень объектов. По типу элементов списка (объектов, описанных
		в списке), в настоящий момент в Системе "МЕТРОЛОГ" существует три типа
		списков:
		• DSLAM (список может состоять из отдельных IP-адресов или диапазонов IP-
		адресов DSLAM);
		• Номера (список может состоять из отдельных номеров или диапазонов номеров
		телефонов);
		<ul> <li>Тип DSLAM (список может состоять из названий типов DSLAM).</li> </ul>
Ē.	Составной	Список, составленный из нескольких списков (подчиненных). Составной список
للب	список	включает в себя все элементы, которые содержатся в его подчиненных списках. В
		составной список могут входить как простые, так и другие составные списки.
j.	Группа	Папка, в которой хранятся объекты, логически связанные тем или иным образом. В
		группу могут входить простые и составные списки и другие группы

В работе с объектной моделью используются также следующие понятия:

Раздел	Объект в иерархии, который содержит подчиненные объекты. Разделом может являться список, составной список и группа. <b>Обратите внимание!</b> Элементы подчинённых списков не включаются в список-раздел, которому эти списки полчинены
	Наличие рядом с объектом значка "+" или "-" показывает что этот объект является разделом ("+" – раздел закрыт, "-" – раздел открыт)
Подчиненный	Объект (список, составной список, группа) который находится в составе какого-либо
объект	раздела. Раздел в свою очередь также может являться подчиненным объектом по
	отношению к другому разделу.

### 7.2 Запуск формы "Объектная модель"

Для запуска формы Объектная модель (Рисунок 49) выберите в меню Анализ команду Объектная модель.

### ДОКУМЕНТАЦИЯ

Полное руководство пользователя Системы "МЕТРОЛОГ"

### ООО "ИНФОТЕХНОСЕРВИС"

тел.: +380(44) 387-65-86, 404-81-19

e-mail: its@its.kiev.ua, http://metrolog.net.ua/

👫 Объектная модель - Dev	
A G 🛯 🎓 👔	
Иерархия	Параметры списка
🔄 Корневая группа	Happaniae V 456 - 1 /TE 500x2x0 5) (2008-10-09)
🕀 💼 Номерна ємність	Hasbanne (K +30 - 1 (H - 300x2x0,3) (2000-10-05) Mg. [1859
🗄 🚞 Списки DSLAM	Тип Номери 💽 Количество 265
🗄 🚞 Списки Бізнес абонентів	Составной 🗖 Создал Деу
🖃 🔄 Тимчасова оперативна група	
Эагальна група	Описание /л.Нестерова 3 "інст.механіки крос УАТС", (3-4) - пр.Перемоги 52/2 ДОСААФ
	Элементы списка
Писки номерної смності по кабелям	4565315
	4566163
E	4563430
	4569599
😟 💼 💼 MK 456 - 1	4562068
MK 456 - 1 (TF 500x2x0,5) (20	4562065
	4560220
MK 456 - 12 (TTTT 100×2×0,5)(	4567232
MK 456 - 19 (TTTT 100×2×0,5)(	4564207
MK 456 - 2 (11 600x4x0,5)(20	4569351
MK 456 - 9 (TEE 100/2/0 5)(20	4607251 4562464
□ MK 450 - 9 (Hin 100x2x0,5)(2 □ - → ATC 458	4561280
МК 458 - 85 (ТПП 900x2x0.32)	4663025
МК 458 - 86 (ТПП 700×2×0,32)	4564165
— 🛅 МК 458 - 87 (ТПП 600×2×0,32)	4656392
	- Durit
— <u>М</u> К 458 - 92 (ТПП 900×2×0,32	
MK 458 - 93 (TNT 400x2x0,4)(	Пути
	/ тимчасова оперативна група/Списки номерної ємності по кабелям/ЦТП 1/КРОСС 456,4
	/ имчасова оперативна прупа/списки номерногемност по каселямущ ПП/КРОСС 456,459,459, (Тимчасова оперативна група/ППП 1/Магістральні кабелі по АТС 456 (456,459,459,459)

Рисунок 49. Форма Объектная модель

# 7.3 Основные приёмы работы со списками и группами списков

### 7.3.1 Просмотр и редактирование существующих списков и групп списков

Все списки и группы списков объектной модели представлены в виде иерархической структуры в области **Иерархия** формы **Объектная модель**.

Для того, чтобы открыть раздел иерархии следует нажать значок 🖻 слева от названия раздела. Для того, чтобы закрыть открытый раздел следует нажать значок 🖻 слева от названия раздела.

Для того, чтобы просмотреть содержимое списка следует найти его в иерархии и выделить. В правой части формы будут отображены параметры, элементы списка и пути.

Название	Название списка (задаётся пользователем, который создал список; может быть					
	использован английский, украинский, русский языки)					
Тип	Тип списка (DSLAM, номера, тип DSLAM) – задаётся пользователем, который создал					
	список					
Описание	Описание списка (дополнительная информация о списке, вносится пользователем,					
	создавшим список)					
Создал	Пользователь, который создал список (определяется автоматически)					
Создано	Дата создания списка (определяется автоматически)					
Составной	Отметка о том, является ли список составным					
Ид.	Идентификатор списка, однозначно обозначающий список (названия списков могут					
	повторяться, а идентификатор является уникальным)					
Количество	Количество номеров в списке					
Путь	Полное описание места расположения списка или группы в иерархии, состоит из					
	последовательного (начиная от корня) перечисления разделов, в которых находится					

Значение полей в области Параметры списка:

Полное руководство пользователя Системы "МЕТРОЛОГ"

тел.: +380(44) 387-65-86, 404-81-19

e-mail: its@its.kiev.ua, http://metrolog.net.ua/

объект. 1	Например							
/Списки	номерної	ємності	по	кабелям/ЦТП	1/KPOCC	456,455,458/	/ATC	456

В области Элементы списка отображаются элементы списка в зависимости от его типа. Это или номера телефонов, или номера DSLAMoв или названия типов DSLAMoв.

В области **Пути** отображаются пути, указывающие на место нахождения списка в иерархии. Если таких путей несколько, это значит, что список используется в нескольких разделах одновременно. Если выполнить двойной щелчок на пути, то список будет выделен в соответствующем разделе иерархии.

### 7.3.2 Обновление отображения информации в форме

В некоторых случаях, для того, чтобы увидеть результат выполненных действий (например, после комбинирования списков) необходимо выполнить повторный запрос на отображение данных в форме.

Для обновления отображения информации в форме следует нажать кнопку Выполнить

запрос на поиск данных 🔛 или клавишу F5 на клавиатуре.

Создание списка "с нуля"	<ul> <li>Перед созданием нового списка следует определиться – в каком разделе иерархии он будет находиться. Затем в этом разделе выделить список такого же уровня, как требуется создать, и нажать кнопку Добавить 100 на панели инструментов или F7 на клавиатуре.</li> <li>Новый список следует выделить и в правой части формы ввести все необходимые параметры списка (название, тип, описание, является ли список составным) и элементы списка.</li> <li>После того, как необходимые параметры и элементы списка введены, следует выполнить сохранение. Для этого нажать кнопку Сохранить 100 на панели инструментов.</li> </ul>			
Создание	Создание нового списка на основе ранее созданного списка – это частный случай			
списка на	комбинирования списков. В этом случае выбирается не несколько списков для			
основе ранее	комбинирования, а выбирается один – тот список, на основе которого создаётся новый.			
созданного	Детальная информация о комбинировании списков приведена в разделе			
списка	"Комбинирование списков".			
Создание	• Выделить раздел (список или группу), к которому будет относиться новый			
подчиненного	полнинённый список и нажать кнопку. Лобавить полнинённый объект			
списка	<ul> <li>Полученный полчиненный объект спелует выделить и в правой части формы ввести</li> </ul>			
	все необходимые параметры списка (название, тип списка, описание, является ли			
	список составным) и элементы списка.			
	• После того, как необходимые параметры списка введены, следует выполнить			
	сохранение. Для этого нажать кнопку Сохранить 📖 на панели инструментов.			
Создание	<ul> <li>Перед созданием новой группы следует определиться – в каком разделе иерархии она</li> </ul>			
группы	будет находиться. Затем в этом разделе выделить группу (или список) такого же			
	уровая, как пробустся создать, и нажать кнопку добавить — на пансли инструментов или F7 на клариатуре			
	ипструментов или г / на клавиатуре. Созланный объект спелует выленить в правой насти формы выбрать тип – Группа и			
	- созданным объем следует выделить, в правой части формы выорать тип – труппа и ввести название группы и описание			
	вости название группы и онисание. После того как необхолимые параметры группы ввелены следует выполнить			
	• после того, как неооходимые параметры группы введены, следует выполнить			

### 7.3.3 Создание объекта (списка или группы)

тел.: +380(44) 387-65-86, 404-81-19

e-mail: its@its.kiev.ua, http://metrolog.net.ua/

	сохранение. Для этого нажать кнопку Сохранить 🔲 на панели инструментов.
Создание подчиненной группы	<ul> <li>Выделить раздел (список или группу), к которому будет относиться новая подчинённая группа, и нажать кнопку Добавить подчинённый объект .</li> <li>Полученный подчиненный объект следует выделить, в правой части формы выбрать тип – Группа и ввести название группы и описание.</li> <li>После того, как необходимые параметры группы введены, следует выполнить сохранение. Для этого нажать кнопку Сохранить на панели инструментов.</li> </ul>

### 7.3.4 Перемещение списка или группы из одного раздела в другой

Для перемещения объекта (списка или группы) из одного раздела в другой, следует выделить объект и перетацить его на название нужного раздела.

### 7.3.5 Использование списка в нескольких разделах иерархии

Любой список при необходимости можно использовать в одновременно в нескольких разделах иерархии. Отличить такой список можно по значку на иконке списка **Обратите внимание!** Внося изменения в такой список в одном из разделов, следует помнить, что он обновляется глобально и во всех остальных разделах, где размещается этот список, также будут отображены эти изменения.

Для того чтобы использовать список в другом разделе, следует выделить его, и удерживая клавишу CTRL перетащить на название того раздела, в котором нужно использовать список.

### 7.3.6 Удаление списка или группы

Для удаления объекта (списка или группы) следует выделить объект и нажать кнопку

Удалить список 🔟 или нажать клавишу F8.

### 7.3.7 Сохранение изменений в списках или группах

После добавления, удаления или редактирования списков необходимо сохранить внесённые в объектную модель изменения. Для этого следует нажать кнопку Сохранить

### 7.3.8 Комбинирование списков (создание списка на основе других списков)

Есть три вида комбинирования списков:

- объединение элементы исходных списков суммируются;
- пересечение множества элементов списка пересекаются и остаются только те, что встречаются во всех пересекающихся списках;
- разность множества элементов списка вычитаются.

Есть возможность комбинировать как списки одного типа, так и списки разных типов.

### В таблице приведены варианты типичных комбинаций двух списков:

Тип списка 1	Тип списка 2	Тип списка в результате	Пример
Объелинени	ие	b pesynblate	
Номера	Номера	Номера	1 список: 4220000, 4220001
			2 список: 4220002, 4220004
			Результат: 4220000, 4220001, 4220002, 4220004
Номера	DSLAM	Номера	1 список: 4220000, 4220001
			2 список: 192.168.230.6. 192.168.255.7
			Результат: 4220000, 4220001 + все номера, которые относятся к
			DSLAM 192.168.230.6 + все номера, которые относятся к DSLAM
			192.168.230.7
Номера	Тип	Номера	1 список: 4220000, 4220001
1	DSLAM	1	2 список: Iskratel.48
			Результат: 4220000, 4220001 + все номера, которые относятся к
			устройствам DSLAM типа Iskratel.48
DSLAM	DSLAM	DSLAM	1 список: 192.168.232.243
			2 список: 192.168.230.7
			Результат: 192.168.230.6, 192.168.255.7
DSLAM	Тип	Номера	1 список: 192.168.232.243
	DSLAM	1	2 список: Iskratel.48
			Результат: все номера, которые относятся к DSLAM 192.168.232.243
			+ все номера, которые относятся к устройствам DSLAM типа
			Iskratel.48
Тип	Тип	Тип	1 список: Huawei.48
DSLAM	DSLAM	DSLAM	2 список: Iskratel.48
			Результат: Huawei.48, Iskratel.48
Пересечени	e		
Номера	Номера	Номера	1 список: 4220000, 4220001, 4229990, 4229999
1	1	1	2 список: 4229990, 4229999, 4220002, 4220004
			Результат: 4229990, 4229999
Номера	DSLAM	Номера	1 список: 4090000-4091000
1		1	2 список: 192.168.226.246 (к прибору относятся номера из диапазона
			4090000-4099999 и номера других диапазонов)
			Результат: 4090072, 4090161, 4090424, 4090696, 4090960, 4090967 (в
			список-результат попадут только те номера, которые есть в обоих
			исходных списках)
Номера	Тип	Номера	1 список: 2340842, 2340771, 2340903, 2340943, 2341085 (в списке есть
1	DSLAM	1	номера, относящиеся к разным типам DSLAM)
			2 список: Iskratel.48
			Результат: 2340842, 2340771, 2340943 (в список-результат попадут
			только номера, которые относятся к приборам DSLAM типа
			Iskratel.48)
DSLAM	DSLAM	DSLAM	1 список: 192.168.226.86, 192.168.224.243
			2 список: 192.168.230.7, 192.168.226.86
			Результат: 192.168.226.86
DSLAM	Тип	Номера	1 список: 192.168.226.86, 192.168.224.243, 192.168.224.141 (в списке
	DSLAM	1	есть устройства разных типов)
			2 список: Huawei.48
			Результат: все номера, которые относятся к DSLAM 192.168.232.243
			(это устройство типа Huawei.48)
Тип	Тип	Тип	1 список: Huawei.48, MBan.32
DSLAM	DSLAM	DSLAM	2 список: MBan.32, Iskratel.48
			Результат: MBan.32
Разность (в	ычитание)	•	

### ДОКУМЕНТАЦИЯ

Полное руководство пользователя Системы "МЕТРОЛОГ"

### ООО "ИНФОТЕХНОСЕРВИС"

тел.: +380(44) 387-65-86, 404-81-19

e-mail: its@its.kiev.ua, http://metrolog.net.ua/

		1			
Номера	Номера	Номера	1 список: 4220000, 4220001, 4229990, 4229999		
			2 список: 4229990, 4229999, 4220002, 4220004		
			Результат: 4220000, 4220001, 4220002, 4220004		
Номера	DSLAM	Номера	1 список: 4090000-4091000		
			2 список: 192.168.226.246 (к прибору относятся номера из диапазона		
			4090000-4099999 и номера других диапазонов)		
			Результат: в список-результат попадут все номера из обоих списков,		
			кроме номеров 4090072, 4090161, 4090424, 4090696, 4090960,		
			4090967, которые есть в обоих исходных списках		
Номера	Тип	Номера	1 список: 2340842, 2340771, 2340903, 2340943, 2341085 (в списке есть		
	DSLAM		номера, относящиеся к разным типам DSLAM)		
			2 список: Iskratel.48		
			Результат: 2340903, 2341085 (в список-результат попадут только		
			номера, которые не относятся к устройствам DSLAM типа Iskratel.48)		
DSLAM	DSLAM	DSLAM	1 список: 192.168.226.86, 192.168.224.243		
			2 список: 192.168.230.7, 192.168.226.86		
			Результат: 192.168.224.243, 192.168.230.7		
DSLAM	Тип	Номера	1 список: 192.168.226.86, 192.168.224.243, 192.168.224.141 (в списке		
	DSLAM		есть устройства разных типов)		
			2 список: Huawei.48		
			Результат: все номера, которые не относятся к DSLAM		
			192.168.232.243 (это устройство типа Huawei.48)		
Тип	Тип	Тип	1 список: Huawei.48, MBan.32		
DSLAM	DSLAM	DSLAM	2 список: MBan.32, Iskratel.48		
			Результат: Huawei.48, Iskratel.48		

Для того, чтобы выполнить комбинирование списков, следует сначала выделить раздел, в котором будет находиться создаваемый список, а затем нажать кнопку Создать новый

список на основе других 🖆. Откроется форма Комбинирование списков (Рисунок 50).

🦟 Комбинирование списков 🛛 🛛 🗵				
Раздел	Тестова група			
Название	test-234			
Тип	Номера	<b>T</b>		
Действие	Объединение	Ŧ		
_Списки-				
	Название	8		
ЦТП-2_2	234_230			
ЦТП-2_2	234_234			
ЦТП-2_2	234_235			
ЦТП-2_2	234_236			
ЦТП-2_2	234_238			
ЦТП-2_2	234_239			
11TE-2 2	234-280			
Описание				
i4_285; L	ЦП-2_234_286; ЦТП-2_234_287; ЦТП-2_234_288; ЦТП-2_234_	289;		
	ОК Отменить			

Рисунок 50. Форма Комбинирование списков

В поле Раздел ввести название того раздела, в котором должен находиться создаваемый список.

В поле Название ввести название списка, который создаётся.

В поле Тип выбрать нужный тип списка, который создаётся.

В поле Действие выбрать нужную операцию для комбинирования.

Затем нужно выбрать списки, которые будут комбинироваться. Для этого следует нажать

кнопку Добавить список [22], которая находится справа от заголовка столбца Название в области Списки. Откроется форма Списки оборудования, в которой следует выбрать нужные списки и нажать кнопку ОК – списки будут добавлены в форму Комбинирование списков. Детальнее о выборе списков можно прочитать в разделе "Удобный способ выбора списка" данного руководства пользователя.

Если добавлен какой-то лишний список, его можно удалить из формы Комбинирование списков если выделить его строку и нажать клавишу Delete на клавиатуре.

После того, как добавлены все списки, которые нужно скомбинировать, нажмите кнопку **ОК** – комбинированный список будет создан.

**Обратите внимание!** Частным случаем комбинирования списков является создание списка на основе одного ранее созданного списка (по сути – создание копии уже существующего списка). В этом случае следует выбрать действие **Объединение**, а при выборе списков, которые комбинируются, следует выбрать всего один список – тот, на основе которого создаётся новый.

# 7.4 Переход из формы "Объектная модель" в форму "Анализ результатов измерений"

Для того, чтобы быстро просмотреть результаты измерений для номеров списка, следует выделить нужный список и нажать кнопку **Анализ состояния телефона** — откроется форма **Анализ результатов измерений**, в которой уже выбран текущий список. Детальная информация о приёмах работы с этой формой представлена в разделе **Анализ результатов измерений** данного руководства пользователя.

### 8 Обновление справочников

Если после начала работы с клиентским программным обеспечением справочники на сервере были изменены, нужно обновить их (при этом отпадает потребность перезапускать клиентское программное обеспечение).

Для обновления справочников в меню Система нужно выбрать команду Обновить справочники.

### 9 Шаблоны, правила, значения

### 9.1 Форма "Редактирование шаблонов фильтров"

### 9.1.1 Назначение формы "Редактирование шаблонов фильтров"

Во время анализа результатов измерений для выборки данных по определённым критериям, используются фильтры.

Форма Редактирование шаблонов фильтров предназначена для просмотра, редактирования, создания и удаления фильтров.

### 9.1.2 Использование формы "Редактирование шаблонов фильтров"

В главной форме в меню Анализ выберите команду Шаблоны фильтров.

Откроется окно Редактирование шаблонов фильтров (Рисунок 51).

🍌 Редактирование шаблонов фильтров - Dev 📃 🗵 🗶				
Шаблоны к тесту Груповий тест параметрів абонент	гської лінії			
Название	Примечание	Формула		
Пошкоджені		STATE=4 OR STATE=5		
Відмінній стан лінії		p.dcAB=0.0 & p.dcAE=0 & p.dcBE=0 & p.acAB=0.0		
Задовільний стан лінії		STATE<=3		
Формула	Примечание			
STATE=4 OR STATE=5	Ă V			
1/3				

Рисунок 51. Форма Редактирование шаблонов фильтров

Значение полей формы:

Шаблоны к	В этом списке следует выбрать тот тест, к которому относится шаблон, с котором				
тесту	пользователь планирует работать в форме. Выбрать нужный тест в поле Шаблоны к тесту				
	следует в самом начале, а потом уже просматривать, редактировать, удалять ранее				
	созданные шаблоны или создавать новые.				
Название	Название шаблона фильтра (задаётся пользователем, который создал шаблон; может быть				
	использован английский, украинский, русский языки). Именно это название будет потом				
	отображено в списке Шаблоны фильтров в форме Анализ результатов измерений – там,				
	где эти шаблоны используются				
Примечание	Описание шаблона (поле необязательно для заполнения).				
Формула	Формула, описывающая условие фильтрации. Детальная информация о правилах				
	составления формул, приведена в текущем разделе ниже.				

Для того, чтобы выполнить запрос и просмотреть существующие шаблоны фильтров следует сначала выбрать тип теста, затем нажать кнопку Выполнить запрос на поиск

данных или клавишу F5 на клавиатуре – отобразятся шаблоны, созданные ранее.

Для того, чтобы создать новый шаблон фильтра нажмите кнопку Добавить шаблон или клавишу F7. Появится строка нового шаблона фильтра – пока что она не содержит никакой информации. Для того, чтоб ввести значение какого-то из параметров сделайте двойной клик левой кнопкой мыши на нужной ячейке – в ней появится курсор и можно вводить значение. После того, как значение введено нажмите клавишу ENTER на клавиатуре и значение будет закреплено.

При создании формулы следует использовать такие операторы, функции и константы:

Операторы	
-	инвертирование
!	логическое инвертирование
*	умножение
/	деление
%	остаток от деления
+	сложение
-	вычитание
<	меньше
>	больше
<=	меньше или равно
>=	больше или равно
=	равно
!=	неравно
AND	И
OR	или
?:	формат выражения с использованием этих операторов таков:
	логическое выражение ? значение если истина : значение если ложь
Функции	
nvl	у функции два аргумента, если первый имеет значение null, то
	функция возвращает значение второго параметра, если первый
	параметр не null, то функция возвращает значение первого параметра
sin	синус
cos	косинус
round	округляет до целого
floar	ближайшее целое которое меньше или равно параметру
Константы	
true	истина
false	ложь
null	нет значения
"строка"	текст
число	число
	если дробное, то дробная часть отделяется точкой, например 1.2
Идентификаторы	
PRECONCLUSION	диагноз
STATE	состояние

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!** Если один из операндов null, то результат операции тоже null. Исключения составляют И, ИЛИ, = и != - они во всех случаях работают как обычно, но если оба операнда null, то обычный результат, а если один из них null, то в результате всегда null. Это сделано для того, чтобы значения null минимально влияли на результат.

Когда в формулах используются имена параметров, их следует записывать с префиксом вначале, например, d.line.acAE.

Значения префиксов:

- d. состояние параметра
- с. диагноз для параметра (текст)
- р. значение параметра

### При составлении формул следует использовать такие имена параметров:

Имя параметра	Полное название
line.acAE	Напряжение переменное между парой А и землей (L1)
line.acBE	Напряжение переменное между парой В и землей (L2)
line.acAB	Напряжение переменное между парой А и парой В
line.dcAE	Напряжение постоянное между парой А и землей (L3)
line.dcBE	Напряжение постоянное между парой В и землей (L4)
line.dcAB	Напряжение постоянное между парой А и парой В
line.RAE	Сопротивление изоляции между парой А и землей (L5)
line.RBE	Сопротивление изоляции между парой В и землей (L6)
line.RAB	Сопротивление изоляции между парой А и землей В (L7)
line.CAE	Ёмкость между парой А и землей
line.CBE	Ёмкость между парой В и землей
line.CAB	Ёмкость между парой А и землёй В (L8)
line.resistanceLoop	Сопротивление шлейфа
line.currentLoop	Ток шлейфа
line.fuAE	Частота напряжения между парой А и землей
line.fuBE	Частота напряжения между парой В и землёй
line.fuAB	Частота напряжения между парой А и парой В
line.lineState	Состояние линии
dial.dialType	Тип набора (тоновый набор или нет (1-тоновый; 0-импульсный))
dial.rotaryTimeImpulse	Длительность импульса (время размыкания)
dial.rotaryTimePause	Длительность паузы (время замыкания)
dial.rotaryPulseRatio	Импульсный коэффициент (импульс/(импульс+пауза)*100)
dial.rotaryDialSpead	Скорость набора
dial.rotarySeriaPause	Межсерийная пауза
dial.firstFault	Первый сбойный импульс
1° -1 -1° - INT1	Декодированные цифры кнопок номеронабирателя при частотном (тоновом
dial.dialNumbers	
diai.min i imeSigni	Минимальная длительность посылки сигнала при частотном (тоновом) наооре
dial.minTimePause	наборе
dial.lowDFreq	Отклонение нижней частоты от номинала при частотном (тоновом) наборе
dial.hiDFreq	Отклонение верхней частоты от номинала при частотном (тоновом) наборе
dial.lowUFreq	Уровень нижней частоты при частотном (тоновом) наборе
dial.hiUFreq	Уровень верхней частоты при частотном (тоновом) наборе
abon.dialTone	Наличие услуги тоновый набор (1-да; 0-нет)
abon.category	Категория АОН
abon.addServices	Дополнительные услуги
adsl.stateCur	Текущее состояние линии
adsl.dsRate	Скорость нисходящего потока
adsl.maxDsRate	Максимальная скорость нисходящего потока
adsl.usRate	Скорость восходящего потока
adsl.maxUsRate	Максимальная скорость восходящего потока
adsl.dsAtt	Затухание в нисходящем потоке
adsl.usAtt	Затухание во восходящем потоке
adsl.dsSnr	Соотношение сигнал/шум в нисходящем потоке
adsl.usSnr	Соотношение сигнал/шум во восходящем потоке

Полное руководство пользователя Системы "МЕТРОЛОГ"

### ООО "ИНФОТЕХНОСЕРВИС"

тел.: +380(44) 387-65-86, 404-81-19

e-mail: its@its.kiev.ua, http://metrolog.net.ua/

adsl.power	Исходная мощность в нисходящем потоке
adsl.dsIDL	Задержка перемежения в нисходящем потоке
adsl.usIDL	Задержка перемежения во восходящем потоке
adsl.pm	Состояние уровня мощности
st.sourceCurrent	Ток источника питания
st.sourceVoltage	Напряжение питания станции
st.signalLevel	Уровень сигнала станции
st.signalFrequency	Частота сигнала станции
adsl.port	Порт
adsl.name	Имя
adsl.mode	Режим
adsl.profile	Profile
adsl.binProf	binProf
adsl.equip	Оборудование
adsl.stateOP	Назначенное состояние
adsl.service	Тип услуги
adsl.type	Тип устройства
abon.address	Адрес абонента
abon.blocking	Блокировка абонента

Если какой-то шаблон фильтра нужно удалить, следует выделить строку шаблона и нажать кнопку **Удалить шаблон** или нажать клавишу **F8**.

После добавления, удаления или изменения значений шаблонов фильтров необходимо сохранить внесенные в форму изменения. Для этого следует нажать кнопку Сохранить

**Обратите внимание!** После того, как отредактированы шаблоны фильтров обновить справочники. Подробнее об этом в разделе **Обновление справочников** данного руководства.

### 9.2 Форма "Правила диагностики"

### 9.2.1 Назначение формы "Правила диагностики"

Во время проведения экспресс измерений, детальной диагностики и анализа результатов измерений все оценки состояния линии базируются на основе специально заданных правил.

Форма **Правила диагностики** предназначена для просмотра, редактирования, создания и удаления правил диагностики.

### 9.2.2 Использование формы "Правила диагностики"

Для открытия этой формы в главной форме в меню **Анализ** выберите команду **Правила** диагностики. После этого откроется окно (Рисунок 52):

### ДОКУМЕНТАЦИЯ

ООО "ИНФОТЕХНОСЕРВИС"

темы тел.: +380(44) 387-65-86, 404-81-19

e-mail: its@its.kiev.ua, http://metrolog.net.ua/

Полное руководство пользователя Системы	
"METPOJOF"	

📌 Правила диагностики - Dev									
Twn xocra  base 📃 Параметр   Все 💌									
Параметр	Правило	Состояние	Диагноз	Приоритет	Создано	Создал	Измененно	Изменил	
DS-ATT	<30	Отлично	Відмінна лінія (ds)	5	25.01.2009 18:28:07	Dev			
DS-ATT	30<50	Хорошо	Нормальна лінія (ds)	5	25.01.2009 18:28:07	Dev			
DS-ATT	50.0<65.0	Неудовлетворительно	Незадовільна лінія (ds)	5	25.01.2009 18:28:07	Dev			
DS-ATT	65.0<	Повреждение	Пошкоджена лінія (ds)	5	25.01.2009 18:28:07	Dev			
DS-SNR	>20	Отлично	Потужний сигнал (ds)	0	25.01.2009 18:28:07	Dev			
DS-SNR	10<20	Хорошо	Нормальний сигнал (ds)	0	25.01.2009 18:28:07	Dev			
DS-SNR	6<10	Удовлетворительно	Слабкий сигнал (ds)	0	25.01.2009 18:28:07	Dev			
DS-SNR	<6	Повреждение	Відсутній сигнал (ds)	0	25.01.2009 18:28:07	Dev			
US-ATT	<30	Отлично	Відмінна лінія (us)	0	25.01.2009 18:28:07	Dev			
US-ATT	30<50	Хорошо	Нормальна лінія (us)	5	25.01.2009 18:28:07	Dev			
US-ATT	50.0<65.0	Неудовлетворительно	Незадовільна лінія (us)	5	25.01.2009 18:28:07	Dev			
US-ATT	65.0<	Повреждение	Пошкоджена лінія (us)	5	25.01.2009 18:28:07	Dev			
US-SNR	>20	Отлично	Потужний сигнал (us)	9	25.01.2009 18:28:07	Dev			
US-SNR	10<20	Хорошо	Нормальний сигнал (us)	9	25.01.2009 18:28:07	Dev			
US-SNR	3.0<10.0	Удовлетворительно	Слабкий сигнал (us)	9	25.01.2009 18:28:07	Dev			
US-SNR	<3.0	Повреждение	Відсутній сигнал (us)	9	25.01.2009 18:28:07	Dev			
AC~A/B	0.0<0.001	Отлично	OK	0	25.01.2009 18:28:07	Dev			
AC~A/B	0.0010<10.0	Хорошо	стороннє	0	25.01.2009 18:28:07	Dev			
AC~A/B	10.0<	Повреждение	сторонне	0	25.01.2009 18:28:07	Dev			
AC~A/E	0.0<0.001	Отлично	OK	0	25.01.2009 18:28:07	Dev			
AC~A/E	0.0010<10.0	Хорошо	(стороннє L1)	0	25.01.2009 18:28:07	Dev			
AC~A/E	10.0<	Повреждение	(стороннє L1)	0	25.01.2009 18:28:07	Dev			
AC~B/E	0.0<0.001	Отлично	OK	0	25.01.2009 18:28:07	Dev			
AC~B/E	0.0010<10.0	Хорошо	(стороннє L2)	0	25.01.2009 18:28:07	Dev			
AC~B/E	10.0<	Повреждение	(стороннє L2)	0	25.01.2009 18:28:07	Dev			
C A/B	1<10	Отлично	Звичайний апарат або більше одного	0	25.01.2009 18:28:07	Dev			
C A/B	0.025<1	Отлично	Електронний апарат, модем	0	25.01.2009 18:28:07	Dev			
C A/B	0.01<0.025	Повреждение	Обрив	0	25.01.2009 18:28:07	Dev			
C A/B	0<0.01	Повреждение	Обрив в межах станції	0	25.01.2009 18:28:07	Dev			
C A/B	>10	Повреждение	Надмірна ємність	0	25.01.2009 18:28:07	Dev	1		-
1/75 из 209									К-во 1

Рисунок 52. Форма Правила диагностики

#### 9.2.2.1 Просмотр правил диагностики

Если требуется просмотреть только правила диагностики, которые относятся к определённому типу хоста, нужно в поле **Тип хоста** выбрать нужный тип. Если выбрать тип **base**, то отобразится базовый набор правил диагностики (этот базовый набор используется системой, если нет специальных правил для определённого типа хоста). Детальная информация о типе хостов приведена в разделе "Типы хостов" этого руководства пользователя.

Поле Параметр позволяет отфильтровать правила диагностики по виду параметра.

Если навести курсор мыши на название параметра всплывёт подсказка, в которой указано полное название параметра и единицы измерения.

### Значения столбцов:

Параметр	Какой параметр анализируется правилом					
Правило	Значение, которому должен соответствовать параметр					
Состояние	Обобщённая оценка результата (отлично, хорошо, удовлетворительно,					
	неудовлетворительно, повреждено, некорректно)					
Диагноз	Текстовая формулировка результатов диагностики					
Приоритет	Определяет приоритет использования правила для оценки результата					
Создано	Дата создания правила					
Создал	Пользователь, который создал правило					
Изменено	Дата изменения правила					
Изменил	Пользователь, который изменил правило					

### 9.2.2.2 Создание и удаление правил диагностики

Если новое правило должно относиться только к определённому типу хоста, сначала следует выбрать нужный тип в поле **Тип хоста**. Если правило будет входить в базовый комплект правил, в поле **Тип хоста** должно быть значение **base**.

Для того, чтоб создать новое правило диагностики нажмите кнопку Добавить правило

или нажмите клавишу **F7**. Появится новая строка – пока что она не содержит никакой информации.

Для того, чтоб занести значение какого-то из параметров сделайте двойной клик левой кнопкой мыши на нужной ячейке – в ней появится курсор и можно вводить значения, или активизируется список, в котором можно выбрать нужное значение. После того, как значение введено нажмите клавишу ENTER на клавиатуре и значение будет закреплено.

В столбце Параметр нужное значение выбирается из открывающегося списка параметров.

Условие	Пример	Результат			
точное значение	1.15	правилу будут соответствовать только те			
		результаты, в которых эти данные равны 1.15			
меньше или	<0	правилу будут соответствовать все результаты, в			
равно		которых эти данные меньше или равны 0			
больше или	1< правилу будут соответствовать все результать				
равно	которых эти данные больше или равны 1				
диапазон	0.05<6.35	правилу будут соответствовать все результаты, в			
		которых эти данные находятся в диапазоне между			
		значениями 0.05 и 6.35, включая нижнее граничное			
		значение 0.05			
бесконечность	$\infty$	правилу будут соответствовать результаты, в			
	устанавливается клавишей I (при	которых эти данные бесконечно велики			
	англ. раскладке клавиатуры)				
минус	-∞ правилу будут соответствовать все результаты, н				
бесконечность устанавливается клавишей –		которых эти данные бесконечно малы			
	(минус) и клавишей I (при англ.				
	раскладке клавиатуры)				

В столбце Правило можно использовать такие форматы значений:

В столбце Состояние следует выбрать то состояние, которое присваивается введенному правилу, варианты состояний можно выбрать в открывающемся списке.

В столбце **Диагноз** следует ввести тот диагноз, который присваивается введенному правилу, текст вводится произвольно.

В столбце **Приоритет** нужно указать приоритет (очередность) использования правила в оценке результата. **Обратите внимание!** Чем меньше значение в столбце **Приоритет**, тем более высок приоритет. Правила с более высоким приоритетом рассматриваются раньше. Например, правила с приоритетом 0 рассматриваются в первую очередь, затем рассматриваются правила с приоритетом 1, затем с приоритетом 2 и т.д. Используя возможность устанавливать приоритеты, можно в некоторых ситуациях упростить задание правил диагностики для больших диапазонов параметров. Например: какое-то правило актуально для диапазона -100<100 в целом, за исключением пары небольших диапазонов внутри него, для которых действует другое правило. Используя приоритеты можно не дробить диапазон на части, чтоб прописать для каждой этих частей соответствующее правило, а просто задать одно правило для большого диапазона, и отдельные правила для внутренних мелких диапазонов, присвоив им при этом более высокий приоритет.

Если какое-то правило нужно удалить следует выделить его строку и нажать кнопку

Удалить правило 🛄 или клавишу F8.

После добавления, удаления или изменений правил диагностики необходимо сохранить

внесённые в форму изменения. Для этого следует нажать кнопку Сохранить

**Обратите внимание!** После того, как внесены изменения в правила диагностики нужно обновить справочники. Подробнее об этом в разделе **Обновление справочников** данного руководства.

### 9.2.3 Особенности применения правил диагностики

По результатам измерений Система "МЕТРОЛОГ" выдаёт диагностическую оценку кожного из параметров, полученных в результате измерений.

Общая оценка состояния абонентской линии (диагностика), формируется по "самым худшим" значениям параметров. Если в результате измерения получены несколько параметров с одинаковым типом оценки, то общая оценка формируется методом объединения одинаковых оценок.

### 9.3 Форма "Редактирование шаблонов распределений"

Форма Редактирование шаблонов распределений предназначена для просмотра, создания, удаления и редактирования шаблонов распределения, которые затем используются в форме Анализ результатов измерений.

Для открытия формы нужно в меню **Анализ** выбрать команду **Шаблоны распределений**. Откроется форма (Рисунок 53).

脉 Редактирование шаблонов распределений - Dev 📃 📃 🗙					
Название	Значение	Название			
TEL - R розподіл	0	0			
TEL - V ~ розподіл	100	0-100			
ADSL - SNR розподіл	1000	100-1000			
ТЕL - V = розподіл	5000	1000-5000			
ADSL - DS-Rate розподіл	11000	5000 - 11000			
ADSL - ATT розподіл					
ADSL - US-Rate розподіл					
] 1/7 ]		К-во 1			

Рисунок 53. Форма Шаблоны распределений

### 9.3.1 Редактирование шаблонов

Для того, чтобы изменить нужное значение, следует активизировать курсор в соответствующей ячейке. Для этого в этой ячейке следует выполнить двойной клик левой кнопкой мыши. Для того, чтобы закрепить введенное или измененное значение и убрать курсор из ячейки, следует либо нажать кнопку Enter на клавиатуре либо выполнить щелчок левой кнопкой мыши на любой другой ячейке. После внесения изменений результат следует сохранить (описано ниже). Для того, чтобы обновить данные в форме,

следует нажать кнопку Выполнить запрос на поиск данных <sup>221</sup> или клавишу F5 на клавиатуре.

### 9.3.2 Создание нового шаблона

Для создания нового шаблона следует нажать кнопку Добавить шаблон распределения

или нажать на клавиатуре клавишу **F7**. В левой части формы в области **Название** появится пустая строка, в которой для активизации курсора нужно выполнить двойной

щелчок левой кнопкой мыши. Когда курсор появится в строке, следует ввести название распределения. Для закрепления введенного названия следует нажать клавишу Enter. После создания нового шаблона следует сохранить изменения в форме (описано ниже).

### 9.3.3 Добавление значения в шаблон

Для создания нового значения в шаблоне следует выделить строку шаблона, затем нажать

кнопку Добавить строку или нажать на клавиатуре сочетание клавиш Ctrl+Insert. Появится пустая строка, в которой для активизации курсора следует выполнить двойной щелчек левой кнопкой мыши в нужной ячейке. Для закрепления введенного значения и названия следует нажать клавишу Enter. После добавления нового значения следует сохранить изменения в форме (описано ниже).

### 9.3.4 Удаление шаблона распределений

Для удаления шаблона следует выделить его строку и нажать кнопку Удалить шаблон

**распределения** или нажать клавишу **F8** на клавиатуре. Появится диалоговое окно с запросом о подтверждении удаления, если удаление нужно, следует нажать кнопку **Yes**, если решено не выполнять удаление - кнопку **No**. После удаления шаблона следует сохранить изменения в форме (описано ниже).

### 9.3.5 Удаление значения из шаблона

Для удаления значения из шаблона следует выделить строку значения и нажать кнопку

Удалить строку или нажать на клавиатуре сочетание клавиш Ctrl+Delete. После удаления значения следует сохранить изменения в форме (описано ниже).

### 9.3.6 Сохранение изменений

После редактирования шаблонов, их создания или удаления, нужно сохранить изменения

в форме. Для этого следует нажать кнопку Сохранить 😡 или клавишу F2 на клавиатуре.

Обратите внимание! После того, как внесены изменения в шаблоны нужно обновить справочники. Подробнее об этом в разделе Обновление справочников данного руководства.

### 9.4 Базовые значения

Правила диагностики создаются как универсальные эталоны для оценки состояния абонентской линии. Но бывают отдельные случаи, когда по тем или иным причинам какая-то абонентская линия имеет свои особенности, которые нужно учитывать при анализе результатов и формулировании диагностических выводов. Если пользователь Системы "МЕТРОЛОГ" знает о таких особенностях конкретной линии, то он может установить так называемое базовое значение – специальный для конкретной линии эталон, с которым он сможет сравнивать результаты измерений. Использование базовых значений позволяет сделать процесс анализа состояния линии более гибким и сформировать более объективную оценку состояния линии.
В качестве базового значения может быть использован любой результат группового тестирования абонентской линии или ADSL, который отображен в формах Экспресс измерения, Детальная диагностика, Анализ результатов измерений, Анализ результатов измерений ADSL, Мониторинг измерений по состояниям, Анализ состояния телефона. В какой бы из этих форм значение не было признано базовым, оно будет считаться таковым и отображаться в других формах, до тех пор, пока пользователь не изменит базовое значение.

Для того, чтоб какой-то результат измерения сделать базовым значением, нужно в любой из выше названых форм, в таблице результатов выполнить клик правой кнопкой мыши на строке, содержащей нужный результат, и в контекстном меню выбрать команду **Установить базовый**. Эта строка будет обозначена жирным шрифтом. Кроме этого, базовое значение будет отображаться под строкой текущих результатов измерения и только что полученный результат будет удобно сравнивать с базовым (Рисунок 54).

🗠 2422111 Экспресс измерения - Admin 📃 📃 🗵																
№ телефона 044 💌 2422111 💽 Измерение МТ-20 - 242 Мt20																
Групповой тест ADSL																
Состояние линии Вільна	Состояние линии Вільна															
Дата АС~ АС~ АС	∫	DC=	DC=	DO	:=	R A/E	ER	B/E	R A/B		ΈC	: B/E	CA/B	Диагнос	Nº	Ст
28 0 0	_	0		0		· ·							0,7	 ОК, Еле	2	В
24 0 0		0	1	0		o	2	o	00				0,7	ок, е		
- Журнал команд L/ R = 1016 КОН L8 R = 0.7 MICF EXC	Kyphan Komahd           L/         R = 1016           L8         R = 0.7           EXC         Image: Constraint of the second															
История измерений																
🗸 Дата	AC	A	A	D	D	D	R	R	R	C A/E	с	C A/B	Диа	Поль	лд	
26.03.2008 10:25:47	0	0		0	0		~	- 00				1	ОК	Admin	Дан	
25.03.2008 11:14:27	0	0		0	0		ω	- 00	00			0,7	ОК	Admin	Дан	
24.03.2008 14:41	0	0		0	0		oo	ω	00			0,7	0	Ad	Да	
21.03.2008 11:24:15	0	0		0	0		ω	ω	ω			0,7	OK	Admin	Дан	
20.03.2008 11:38:20	0	0		0	0		ω	- 00	- 00			0,5	ОК	Admin	Дан	
18.03.2008 09:47:23	0	0		0	0			- 00	- 00			0,7	ОК	Admin	Дан	-
1 из 40( частично)																

#### Рисунок 54. Форма Экспресс измерения с базовым значением

Для удаления базового значения нужно выполнить на нём клик правой кнопкой мыши и выбрать команду **Снять базовый**.

## 10 Пакетный режим диагностики/измерений

## 10.1 Назначение пакетного режима диагностики/измерений

Пакетный режим диагностики/измерения предусматривает проведение группового тестирования для заданного количества номеров.

Данный режим может использоваться для текущего анализа и мониторинга технического состояния абонентских линий.

Применение пакетного режима диагностики/измерений согласно определённого регламента, предоставляет возможности предупреждения повреждений абонентских линий.

Измерения в рамках одного пакета можно проводить для номеров одного хоста.

Измерение пакета выполняется по такому алгоритму: выполняется основное измерение, потом, если есть пропущенные номера, автоматически выполняется повторное измерение только этих номеров, если после первого повтора ещё остались пропущенные номера, то автоматически выполняется ещё одно повторное измерение. И уже после этого формируется окончательный результат пакетного измерения.

Простой пакет содержит номера, которые относятся к одной ATC. Кроме этого можно создать комбинированный пакет, который содержит номера разных ATC и относится к так называемому комбинированному виртуальному хосту (COMBO).

## 10.2 Создание нового пакета

#### 10.2.1 Создание нового пакета "с нуля"

Для создания нового пакета можно воспользоваться двумя способами:

- в главной форме в меню Пакеты выберите команду Новый пакет;
- в форме Пакеты (для её открытия в главной форме в меню Пакеты выберите команду Пакеты) нажмите кнопку Новый пакет

В результате откроется форма Создать новый пакет измерений (Рисунок 55).

ООО "ИНФОТЕХНОСЕРВИС"

Полное руководство пользователя Системы "МЕТРОЛОГ"

тел.: +380(44) 387-65-86, 404-81-19 e-mail: its@its.kiev.ua, http://metrolog.net.ua/

👯 Создать новый пакет из	змерений - Dev	<u>_   ×</u>
Тип теста	Груповий тест параметрів абонентської лінії	-
Название	test	
Диапазон номеров	(044) 4500001 4500005-4500010	
Из списка		
Дополнительная информация		
ATC	450	
	Номера	
	4500001	
	4500005	
	4500005	
	4500007	-
	1/7	
Ok Otm	енить Создать следующий	

#### Рисунок 55. Форма Создать новый пакет измерений

Форма для создания нового пакета открывается пустой.

Поля формы имеют такие значения:

Тип теста	в поле можно выбрать в списке тип пакета ("Груповий тест параметрів абонентської
	лінії" или "Груповий тест параметрів цифрової лінії ADSL")
Название	название пакета должно быть информативным (т.е. не абстрактным, а иметь
	определённое значение), не слишком долгим. Разрешается использовать английский,
	украинский, русский языки
Из списка	в этом поле можно выбрать ранее созданный список номеров и создать новый пакет на
	основе этого списка. Детальная информация о списках изложена в разделе "Работа со
	списками". Для того, чтобы номера из выбранного списка были включены в пакет,
	нужно нажать кнопку Выбрать номера
Диапазон	диапазон номеров, для которых необходимо провести пакетное измерение. Перед
номеров	первым номером пакета в круглых скобках следует ввести зоновый код – код города.
	Можно вводить отдельные номера, диапазоны номеров (через дефис), а также
	комбинации отдельных номеров и диапазонов (как на Рисунок 55). Отделять номера и
	диапазоны один от другого можно с помощью клавиши ENTER (как на Рисунок 55),
	так и с помощью символа "точка с запятой" (;).
	При вводе диапазонов можно дополнять комментарии. Они должны начинаться с
	символа # и размещаться отдельно от цифр диапазона, с новой строки.
	Обратите внимание!
	- Если номера относятся к разным АТС, то при создании пакета появится диалоговое
	окно, в котором будет предложено либо разделить пакет (будет создано несколько
	простых пакетов с номерами, относящимися к одной АТС); либо создать
	комоинированный пакет, в котором будут содержаться номера разных АГС (в
	созданном комоинированном пакете номера разных хостов будут разделены и
	дополнены комментариями, в которых указаны номера AIC).
	- Если оудет ошиоочно введен диапазон, которыи не принадлежит реальнои номернои
	емкости, то появится диалоговое окно с ошиокои "Некоторые номера оборудования не
	оослуживаются измерителями". После закрытия этого диалогового окна форма для
	создания пакета останется открытои, а ошиоочно введенный диапазон оудет отделен и
По	ormeden kommentapuem #NOT_MAINTAIN.
дополнительная	в это поле вводиться информация, которая описывает пакет, цель его создания и т.д
информация	HARA DARATHIZATAZ ADTANATUNAAKU HAATA TADA KAK DAATAN TUARADAN KAYATAD DATAN TATA
JUHA ATU	поле заполняется автоматически после того, как введен диапазон номеров. В этом поле
Hawana	содержатся индексы АТС, которые использованы в диапазоне номеров
помера	поле заполняется автоматически. Строки этого поля содержат все номера, для которых
	проводится измерение

Если нужно создать только один пакет - после того, как введены все входящие данные нового пакета, нажмите кнопку **ОК** – пакет будет сохранён, а форма будет закрыта.

Если нужно создать несколько пакетов подряд - после того, как введены все входящие данные первого нового пакета, нажмите кнопку Создать следующий – первый пакет будет сохранён, а форма очистится и будет готова для создания следующего нового пакета.

Если создание нового пакета окажется ненужным, можно завершить процесс создания пакета без сохранения, нажав кнопку **Отменить**.

#### 10.2.2 Создание нового пакета на основе уже существующего пакета

Для создания нового пакета на базе уже существующего пакета, откройте форму **Пакеты** измерений (для её открытия в главной форме в меню **Пакеты** выберите команду **Пакеты**).

Как отобразить список существующих пакетов детально описано в пункте "Отображение списка пакетов" этого руководства пользователя.

В форме **Пакеты измерений** в списке пакетов выделите строку старого пакета, который нужно взять за основу, потом, удерживая клавишу SHIFT, нажмите кнопку **Новый пакет** 

Соткроется форма Создать новый пакет измерений, в полях которой будут введены значения, которые относятся к старому пакету. Внесите в значения полей необходимые правки, актуальные для нового пакета, и нажмите кнопку ОК (приёмы работы с этой формой детально описаны в пункте "Создание нового пакета "с нуля"" этого руководства пользователя).

#### 10.2.3 Загрузка пакетов

Существует возможность создать пакет, загрузив данные из файла. Для этого следует воспользоваться формой Загрузка пакетов (Рисунок 56). Для открытия этой формы в меню Пакеты нужно выбрать команду Загрузка пакетов.

👫 Загруз	ка пакетов - Dev									
Формат	SI2000	•								
Название	72-130808									
Файл	diagn 72_130808.out	Найти								
Тип хоста	base	Ŧ								
Зона	044	¥								
Дополните	Дополнительная информация									
	Ок Отменить Создать следующий									

Рисунок 56. Форма Загрузка пакетов

Значение полей формы:

Формат	формат загружаемого файла
Название	название пакета, который будет создан из файла
Файл	имя загружаемого файла (для удобного поиска и ввода имени файла можно использовать кнопку Найти)

Полное руководство пользователя Системы "МЕТРОЛОГ"

#### ООО "ИНФОТЕХНОСЕРВИС"

тел.: +380(44) 387-65-86, 404-81-19

e-mail: its@its.kiev.ua, http://metrolog.net.ua/

Тип хоста	тип хоста
Зона	зоновый код
Дополнительная	информация, которая описывает пакет, цель его создания и т.д
информация	

Если нужно загрузить только один пакет - после того, как введены все входящие данные, нажмите кнопку **ОК** – пакет будет загружен, а форма будет закрыта.

Если нужно загрузить несколько пакетов подряд - после того, как введены все входящие данные первого пакета, нажмите кнопку **Создать следующий** – первый пакет будет загружен, а форма очистится и будет готова для загрузки следующего пакета.

Если загрузка пакета окажется ненужной, можно завершить процесс, нажав кнопку Отменить.

## 10.3 Использование пакетов

#### 10.3.1 Отображение списка пакетов

Список существующих пакетов можно пересмотреть с помощью формы **Пакеты** измерений, для открытия которой в главной форме в меню **Пакеты** выберите команду **Пакеты** (форма изображена на Рисунок 57).

<mark>//</mark> Пакеты измерений - Dev												_ 🗆 🗵														
Дата со	Дата создания пакета   Дата тестирования   Создан													дал												
												-														
Журнал	урнал пакетов измерений													Состояние												
N₽	Название	Состоя	ATC	хост	Дата	Из	0	Co	Из	п	Посл	Начал	к	Про	п	д	T	3	От	Xop	Удо	Hey	Пов	Кол		Eor
67599	H-MONI	ОК	ADSL	Hua	25.01	3	0		_	0	19	25.01		1913	0			_	775	1239	1011	91	48	0		
67720	H-MONI	ОК	ADSL	Iskratel	27.01	1	49			0	19	27.01		12	0				1	8523	5544	507	250	0		🗖 В черзі
67724	H-MONI	OK	ADSL	Iskratel	27.01	1	49			0	19	27.01		12	0				1	8369	5388	492	248	0		Виконується
67727	H-MONI	OK	ADSL	Hua	27.01	9	81			0	19	27.01		12	0				1	2416	5376	347	298	0		E Pinuiuouo
67729	H-MONI	ОК	ADSL	Iskratel	27.01	1	49			0	19	27.01		13	0				1	8254	5329	480	264	0		Didnineno
67732	H-MONI	OK	ADSL	Iskratel	27.01	1	49			0	19	27.01		13	0				1	8222	5357	471	285	0		🗌 Завантажується
67735	H-MONI	ОК	ADSL	Hua	27.01	9	81			0	19	27.01		11	0				1	2439	5393	352	327	0		Помилка
67736	H-MONI	ОК	ADSL	Iskratel	27.01	1	49			0	19	27.01		12	0				1	8325	5428	478	263	0		
67738	H-MONI	ОК	ADSL	Hua	27.01	1	81			0	19	27.01		11	0				1	2515	5484	356	333	0		Призупинено
67753	H-MONI	ОК	ADSL	Hua	27.01	1	80			0	19	27.01		9717	0				1	3068	6547	452	459	0		🗌 Сформовано
67756	H-MONI	ОК	ADSL	Iskratel	27.01	1	97			0	19	27.01		9565	0				1	9810	6635	572	423	0		
67776	H-MONI	ОК	ADSL	Hua	27.01	3	0			0	19	27.01		1351	0				852	1344	1354	105	67	0		
67/84	H-MONI	OK	ADSL	Iskratel	27.01	1	81			U	19	27.01		9680	U				1	9700	6/2/	543	395	U		
67786	H-MONI	ОК	ADSL	Iskratel	28.01	1	81			U	19	28.01		10	U				1	9281	6259	530	317	0	-	
13/60(	настично)																									
Диапазо	н номеров												Допол	нитель	ная и	нфор	лация	a								
												-														-

#### Рисунок 57. Форма Пакеты измерений

Если пакеты удобнее искать по дате создания – перейдите на вкладку Дата создания пакета.

Если пакеты удобнее искать по дате тестирования – перейдите на вкладку Дата тестирования.

Для отображения списка пакетов сначала нужно установить следующие параметры:

**Интервал дат** – с помощью кнопки **Период** или введением дат в поля С и **ПО**, установите тот интервал дат, по которому будет выполняться поиск пакета.

**Тест** – поле позволяет фильтровать пакеты по типу теста. В списке, который открывается в этом поле можно выбрать значения **Все** (тогда будут отображены пакеты всех типов теста) или один из типов теста (Груповий тест параметрів абонентської лінії, Груповий тест параметрів цифрової лінії ADSL).

**Хост** – поле позволяет фильтровать пакеты по названию хоста. В списке, который открывается в этом поле можно выбрать значения **Все** (тогда будут отображены пакеты всех хостов) или один из хостов.

Создал – поле позволяет фильтровать пакеты по имени пользователя, который создал пакет.

**Атс** – поле позволяет фильтровать пакеты по индексу АТС. Достаточно ввести индекс АТС и будут отобраны все пакеты, в которых параметр **Зона АТС** содержит введенный индекс. Если поле остаётся пустым, то будут отображены пакеты всех АТС.

Состояние – поле позволяет фильтровать пакеты по типу их состояния. В открывающемся списке в этом поле можно выбрать значение Все (тогда будут отображены пакеты всех типов состояния) или один из типов (ОК, В черзі, Виконується, Відмінено, Призупинено, Сформовано, Некоректний).

Существует несколько типов состояния:

ОК – пакет, по которому измерение было проведено успешно и уже завершено.

В черзі – пакет поставлен в очередь на проведение измерения (состояние ожидания).

Виконусться – сейчас выполняется измерение по этому пакету.

Відмінено – проведение измерений по пакету было начато, но не доведено до конца и отменено решением ответственного лица.

**Призупинено** – проведение измерений по пакету было начато, но <u>временно</u> приостановлено решением ответственного лица. Позднее измерения могут быть продолжены с того номера, на котором выполнение было приостановлено.

*информация* Сформовано – пакет сформирован и может быть использован для проведения измерений.

Некоректний – это состояние не назначается автоматически, а при необходимости присваивается пользователем. Делается это в том случае, если после измерения пакета было обнаружено, что измерения выполнены неправильно (например, из-за неисправности прибора) или если были обнаружены ошибки в файле, из которого загружен пакет. Обратите внимание! Если пакету присваивается состояние "Некорректный", все данные из него удаляются. После этого пакет можно перемерять, или оставить пустым, или удалить (назначение пакету состояния "Некорректный" вообще даёт единственную возможность удалить ранее померенный пакет, потому что удалять можно только пустые пакеты, а только таким образом можно преобразовать померенный пакет в пустой).

Чтоб отобразить список пакетов нажмите кнопку Выполнить запрос на поиск данных

**Ш**или клавишу **F5** на клавиатуре. После этого все пакеты, которые соответствуют установленным критериям отбора, будут отображены в области **Журнал пакетов** измерений.

Управлять размером и расположением столбцов можно с помощью приёмов, которые детально описаны в разделе "Приёмы работы с таблицами" этого руководства пользователя.

Область Журнал пакетов измерений содержит такие столбцы:

Полное руководство пользователя Системы "МЕТРОЛОГ"

#### ООО "ИНФОТЕХНОСЕРВИС"

тел.: +380(44) 387-65-86, 404-81-19

e-mail: its@its.kiev.ua, http://metrolog.net.ua/

N⁰	порядковый номер пакета
Название	название пакета
ATC	АТС, номера которых входят в пакет
Хост	название хоста
Дата	дата создания пакета
Создал	пользователь, создавший пакет
Состояние	состояние пакета
Измеритель	пользователь, который проводит измерение
Приоритет	приоритет, который имеет пакет (устанавливается измерителем)
Последний номер	последний номер, для которого было проведено измерение
Начало измерения	дата начала выполнения измерения
Конец измерения	дата конца проведения измерения
Пропущено	количество номеров, которые по техническим причинам (но не из-за ошибок!)
	были пропущены при проведении измерения
Измерено	количество номеров, для которых были проведено измерения
Отлично	количество померенных номеров с диагнозом "Отлично"
Хорошо	количество померенных номеров с диагнозом "Хорошо"
Удовлетворительно	количество померенных номеров с диагнозом "Удовлетворительно"
Неудовлетворительно	количество померенных номеров с диагнозом "Неудовлетворительно"
Повреждено	количество померенных номеров с диагнозом "Повреждено"
Некорректно	количество померенных номеров с диагнозом "Некорректно"
Ошибок	количество номеров, которые из-за ошибок не были померены
Повторов	количество повторов, выполненных в процессе пакетного измерения
Тип теста	тип теста (Групповой тест параметров абонентской линии или Групповой тест
	параметров цифровой линии ADSL)
Задание	номер задания
Длительность	длительность выполнения измерений
Количество	количество номеров в пакете
Диапазон номеров	диапазон номеров, которые содержит пакет
Дополнительная	дополнительная информация о пакете, которая внесена во время создания пакета
информация	

Для того, чтоб просмотреть детальную информацию о результатах измерения номеров, которые входят в пакет, следует выделить строку пакета и нажать кнопку Открыть

форму анализа измерений 🔼 В зависимости от типа пакета откроется или форма "Анализ результатов измерений" или форма "Анализ результатов измерений ADSL".

Если какой-то пакет нужно удалить следует выделить его строку и нажать кнопку Удалить пакет 🛄

#### 10.3.2 Выполнение пакетного измерения

Для того, чтоб начать выполнение измерений для нужного пакета следует выполнить двойной клик левой кнопкой мыши на строке этого пакета или выделить строку пакета

9**6**2 или нажать кнопку Выполнение пакетных измерений

Откроется форма Выполнение пакетных измерений (Рисунок 58).

**ООО "ИНФОТЕХНОСЕРВИС"** тел.: +380(44) 387-65-86, 404-81-19

Полное руководство пользователя Системы "МЕТРОЛОГ"

e-mail: its@its.kiev.ua, http://metrolog.net.ua/

👫 Пакет 1	105552 выполнение измерений - Dev										
[-] Атриб	уты пакета измерений										
Nº	105552	ATC 560		Создал	Dev						
Название	test_dev		хост	MT-20 - 560	Дата	18.11.2009 12:30:10					
Тест	Груповий тест параметрів абонентської лінії		Количество	6							
Дополните	альная информация		Номера								
(44) 5609784-5609789											
- [-] Атриб	уты тестирования										
Состояние	•	Измерено	0		Измеритель						
Приорите	T 0	Пропущено	0		Дата начала						
Повторов	0	Ошибок	0		Дата конца						
		Bcero	0		Длительность						
		Номер									
 Журнал вь	Нокер   Перемерять Измерять Приостановить Отменить Некорректные данные Обновить Закрыть Журнал выполнения пакета — — — — — — — — — — — — — — — — — — —										

Рисунок 58. Форма Выполнение пакетных измерений, которая открыта для пакета, по которому нужно выполнить измерение

Области **Атрибуты пакета измерений**, **Дополнительная информация**, **Номера** содержат входящие данные, т.е. информацию, которая введена при создании пакета (значения полей в этих областях детально описаны в разделах "Создание нового пакета" и 9.3.1 "Отображение списка пакетов" этого руководства пользователя).

Область Атрибуты тестирования содержит поля, которые заполняются при проведении измерений:

Состояние пакета	состояние пакета. Поле заполняется автоматически
Приоритет	устанавливается измерителем. Значение по умолчанию равно нулю, но может
	быть изменено. Большее значение устанавливается для того, чтобы пакет
	"обогнал" другие пакеты в очереди и измерения по этому пакету были
	выполнены раньше других
Попытка	количество повторов, которые были выполнены при измерении пакета. Поле
	заполняется автоматически
Измерено	количество номеров, по которым проведено измерение. Поле заполняется
	автоматически
Пропущено	количество номеров, которые при проведении измерения были пропущены по
	тем или иным техническим причинам (но не из-за ошибок!). Поле заполняется
	автоматически
Ошибок	количество номеров, которые не были померены из-за ошибок. Поле
	заполняется автоматически
Всего	количество номеров, для которых выполнялось измерение. Поле заполняется
	автоматически
Номер	отображается номер, для которого сейчас выполняется измерение. Поле
	заполняется автоматически
Измеритель	имя пользователя, который выполняет пакетное измерение. Поле заполняется
	автоматически
Дата начала	дата начала проведения измерения. Поле заполняется автоматически
Дата конца	дата окончания проведения измерения. Поле заполняется автоматически
Общее время	время выполнения измерения
Журнал выполнения	область, в которой отображаются этапы измерения
пакета	

Для выполнения основных операций с пакетом, форма содержит ряд кнопок:

Измерять	кнопка предназначена для того, чтобы начать измерения										
Приостановить	кнопка предназначена для того, чтобы временно остановить процесс										
	измерения. Позднее, когда нужно будет продолжить измерения, нажмите										
	нопку Измерять.										
Отменить	кнопка предназначена для того, чтобы полностью остановить (отменить)										
	процесс измерения										
Перемерять	кнопка предназначена для того, чтобы выполнить повторное измерение пакета										
Некорректные данные	кнопка предназначена для того, чтоб уже измеренному пакету назначить										
	состояние "Некорректный" (описание этого состояния приведено в разделе										
	"Отображение списка пакетов")										
Обновить	кнопка предназначена для обновления оперативной информации о ходе										
	измерения в полях области Атрибуты тестирования										
Закрыть	кнопка предназначена для закрытия формы Выполнение пакетных										
	измерений										

## 10.3.3 Просмотр информации о ходе выполнения пакетного измерения и повторное выполнение пакетного измерения

Для того, чтобы просмотреть информацию о ходе выполнения пакетного измерения для нужного пакета следует выполнить двойной клик левой кнопкой мыши на строке этого пакета или выделить строку пакета и нажать кнопку **Выполнение пакетных измерений** 

Откроется форма **Выполнение пакетных измерений** (Рисунок 59), в полях которой будет отображена основная информация о выполнении пакета. Значения полей формы детально описаны в разделе "Выполнение пакетного измерения".

👫 Пакет 1	105552 выполнение измерений - D	ev					_				
[-] Атриб	іуты пакета измерений										
N♀	105552			ATC	560	Создал	Dev				
Название	test_dev		хост	MT-20 - 560	Дата	18.11.2009 12:30:10					
Тест	Груповий тест параметрів абонентсь	кої лінії		Количество	6						
Дополните	ельная информация			Номера							
(44) 55007764 50007769											
[-] Атриб	іуты тестирования										
Состояние	•	Измерено	6		Измеритель	Dev					
Приоритет	r 0	Пропущено	0		Дата начала	18.11.2009 12:44:11					
Повторов	0	Ошибок	0		Дата конца	18.11.2009 12:53:04					
		Bcero	6		Длительность	Длительность					
		Номер	(44) 5609	769							
Пере	емерять Ивмерять Приос	тановить	Отмен	ить Не	экорректные данны	e	Обновить Закрыть				
18-11-2009 18-11-2009 18-11-2009	Журнал выполнения пакста  19-11-2000 12-44-11.340 INFO METR-20100: Пользователь Dev изменяя осотолние пакета на OUEUE 19-11-2000 12-44-22.331 INFO METR-20101: Накато пакетное теотроразанее 19-11-2000 12-35.04.000 INFO METR-20103: Пакетное теотроразанее 19-11-2000 12-35.04.034 INFO METR-20102: Пакетное теотроразанее останов лено 19-11-2000 12-35.04.034 INFO METR-20102: Пакетное теотроразанее останов лено										

Рисунок 59. Форма Выполнение пакетных измерений с информацией о проведении пакетного измерения

Если во время выполнения пакетного измерения были пропущены номера, автоматически выполняется повторное измерение только этих номеров, если после первого повтора ещё остались пропущенные номера, то автоматически выполняется ещё одно повторное измерение. И уже после этого формируется окончательный результат пакетного

измерения.

Кроме этого, можно вручную запустить повторное измерение, во время которого будут измерены только пропущенные в предыдущем измерении номера. Для этого нажмите кнопку **Перемерять**.

#### 10.3.4 Просмотр и анализ результатов пакетного измерения

После того, как проведено пакетное измерение, результаты измерения по каждому номеру сохраняются в базе данных.

Для просмотра этих результатов используется форма **Анализ результатов измерений** и форма **Анализ результатов измерений ADSL**. Информация об этих формах изложена в разделе "Анализ результатов измерений" этого руководства пользователя.

В обеих этих формах есть поле Пакет измерений, в него необходимо ввести название нужного пакета.

*Дополнительная* Для удобства ввода этих данных можно воспользоваться способом, который описан в разделе "Удобный способ ввода названия пакета" этого руководства пользователя.

Если нужно просмотреть результаты измерений по всем телефонам пакета, достаточно только названия пакета.

Если же нужно просмотреть только часть результатов измерений, можно, кроме названия пакета, задать конкретный номер или диапазон номеров и конкретный интервал дат.

После того, как все параметры запроса введены, нажмите кнопку Выполнить запрос на

поиск данных *и* или нажмите клавишу **F5** на клавиатуре.

Кроме того, существует другая возможность перейти в форму анализа результатов измерений – в форме Пакеты измерений следует выделить строку пакета и нажать

кнопку Открыть форму анализа измерений <u>А</u>. В зависимости от типа пакета откроется или форма "Анализ результатов измерений" или форма "Анализ результатов измерений ADSL".

## 11 Задания

В общем виде задание включает заданный перечень оборудования, для которого необходимо выполнить заданный перечень процедур измерения и диагностики.

Выполнение процедур задания может проводиться в автоматизированном режиме, или выполняться определёнными сотрудниками соответствующих служб (диспетчерскими бюро ремонта, кабельными, станционными).

## 11.1 Создание нового задания

#### 11.1.1 Создание нового задания

Для создания нового задания можно воспользоваться одним из способов:

- в главной форме в меню Задания выберите команду Новое задание;
- в форме Просмотр заданий нажать кнопку Создать новое задание

В результате откроется форма Создание задания (Рисунок 60).

👫 Создание задания - Dev	
№ 0 Состояние	Пакетное
Название Тестовое задание	
Списание	
П Список тестов	
Выберите тест Груповий тест параметрів абонентської лінії	Добавить тест
Назван	ие
Груповий тест параметрів абонентської лінії	
🗆 Диапазон номеров	
Из списка	🔻 Выбрать номера
(044) 5302111	
5402111 5432111	
5462111	
ОК Отменить	Исполнять

#### Рисунок 60. Форма Создание задания

#### Значение полей формы Создание задания:

N⁰	номер задания (поле заполняется автоматически)							
Состояние	екущее состояние задания (возможные состояния - В очереди, Выполняется,							
	Ок, Ошибка), поле заполняется автоматически							
Пакетное	отметка - является ли задание пакетным, поле заполняется пользователем							
Название	название задания, поле заполняется пользователем							
Описание	дополнительное информация о задании, поле заполняется пользователем,							
	который создаёт задание							
Выберите тест	список тестов, которые могут включены от задания. Тест нужно выбрать в							
_	списке и нажать кнопку Добавить тест – тест будет добавлен к заданию.							
	Таким образом можно добавить несколько тестов							

Полное руководство пользователя Системы "МЕТРОЛОГ"

тел.: +380(44) 387-65-86, 404-81-19

e-mail: its@its.kiev.ua, http://metrolog.net.ua/

Диапазон номеров	поле для введения номеров телефонов, которые нужно обработать по условиям							
	задания. Нужные номера можно ввести вручную, а можно выбрать из ранее							
	созданного списка. При вводе вручную номера отделяют друг от д							
	нажатием клавиши Enter или символами пробел, запятая, точка с запятой. Дл							
	удобства ввода названия списка нажмите на кнопку 🗾 в поле Список –							
	откроется перечень названий списков, на нужном списке выполните клик							
	левой кнопкой мыши. Если в перечне нет нужного списка, нажмите кнопку							
	Откроется форма Списки оборудования, с помощью которой можно выбрать							
	нужный список. Детальная информация об этом изложена в разделе "Удобный							
	способ выбора списка" этого руководства пользователя.							

После заполнения всех полей формы для создания задания нужно нажать кнопку **ОК**. Если по каким-то причинам пользователь передумал создавать задания – нажать кнопку **Отменить.** Для того, чтобы сразу начать выполнение задания – нажать кнопку **Выполнить** (откроется форма **Выполнение задания**).

#### 11.1.2 Создание нового задания на основе уже существующего задания

Для создания нового задания на базе уже существующего задания, откройте форму **Просмотр заданий** (для её открытия в главной форме в меню **Задания** выберите команду **Задания**).

Как отобразить список существующих заданий детально описано в разделе "Отображение списка заданий" этого руководства пользователя.

В форме Просмотр заданий в списке заданий выделите строку старого задания, которое

нужно взять за основу, потом нажмите кнопку **Создать новое задание** . Откроется форма **Создать новое задание**, в полях которого будут введены значения, которые относятся к старому заданию. К названию старого задания автоматически будет добавлена порядковая цифра. Внесите в значения полей необходимые правки, актуальные для нового задания. Все приёмы работы с этой формой описаны в разделе "Создание нового задания" этого руководства пользователя.

## 11.2 Работа с заданиями

#### 11.2.1 Отображение списка заданий

Список существующих заданий можно просмотреть с помощью формы **Просмотр** заданий, для открытия которой в главной форме в меню Задания выберите команду Задания (Рисунок 61).

ООО "ИНФОТЕХНОСЕРВИС"

Полное руководство пользователя Системы "МЕТРОЛОГ"

тел.: +380(44) 387-65-86, 404-81-19 e-mail: its@its.kiev.ua, http://metrolog.net.ua/

Просмотр з Создано Испо Период	аданий - Dev лиено с 05.07.2008 00:01	0:00 💌 no 11.07.2008 00:00:00				
Список задани	й					Состояние
Состояние	Название	Описание	Создано	Исполнено	Пакетное	E B yensi
Ок	Тестовое задание	Групповой тест номеров хос	09.07.2008	10.07.2008		
Ок		Тестове завданняГруповий	07.07.2008	10.07.2008		Виконується
Виконується	Тестовое задани	Групповой тест номеров хос	10.07.2008			🗖 Ок
<u>1из3</u>						_ Помилка
- Лиапазон номе	DOB		Заключение/Пл	ичина отказа		L
(044) 5302111 5402111 5432111 5462111	F	<b>.</b>				

#### Рисунок 61. Форма Просмотр заданий

Если задание удобнее искать по дате создания - перейдите на вкладку Создано.

Если задание удобнее искать по дате выполнения – перейдите на вкладку Исполнено.

Для отображения списка заданий сначала нужно установить следующие параметры:

**Интервал** дат – с помощью кнопки **Перио**д или вводом дат в поля **С** и **ПО**, установите тот интервал дат, по которому будет выполняться поиск задания.

Состояние – область позволяет фильтровать пакеты по типу текущего состояния (возможные состояния - В очереди, Выполняется, Ок, Ошибка). Для этого нужно установить флаг на нужные состояния.

Чтобы отобразить список заданий нажмите кнопку Выполнить запрос на поиск данных

или клавишу **F5** на клавиатуре. После этого все задания, которые соответствуют установленным критериям отбора, будут отображены в области Список заданий.

Управлять размером и расположением столбцов можно с помощью приёмов, которые детально описаны в разделе "Приёмы работы с таблицами" этого руководства пользователя.

Область Список заданий содержит такие столбцы:

Состояние	текущее состояние задания
Название	название задания
Описание	дополнительная информация о задании
Создано	дата создания задания
Выполнено	дата выполнения задания
Пакетное	является ли задание пакетным

Если какое-то задание нужно удалить следует выделить его строку и нажать кнопку

Если нужно создать новое задание на базе задания, которое уже существует, сначала нужно выделить строку старого задания, потом нажать кнопку Создать новое задание

. Порядок создания нового задания детально описан в пункте "Создание нового

Ľ

задания" этого руководства пользователя.

#### 11.2.2 Выполнение задания

Для того, чтоб начать работу по выполнению задания, следует выделить строку задания в

форме Просмотр заданий и нажать кнопку Выполнять задания <sup>20</sup> или выполнить двойной клик левой кнопкой мыши на строке задания.

Откроется форма Выполнение задания (Рисунок 62).

👫 Исполн	ение задания N	199 - Dev									_ [ ] 2	
Nº	9		Состояние	Виконується						I	Пакетное	
Название	Тестовое задани	1e - 2										
Описание	Групповой тест нов	иеров хостов metrolog4	⊧2									
Список те	стов			Номер	pa							
ŀ	азвание	Номеров		3	она	№ тел.	Пользова	Состояние	Тестоя	в		
Групови	і тест параме		2	044		5302111	Dev	Виконус		1	Начать	
						5402111	Dev	Ок		1	Отложить	
				044		5432111	Dev	Виконує	нус О		Закончить	
				044		5462111		В черзі		0	Sakonamb	
0 из 1				0 из	4					_		
Зона	Nº те:	л. № обл.	Да	та Тест Діагно			Діагностика	Користувач		лд		
044	5302111		10.07.20	)08 1 Груповий тест сторо			сторонне (-)	Dev Да			Дані відсутні.	
344	5402111		11.07.20	08 1	Групс	вий тест	ОК, Звичайн	. Dev		Дані відсутні.		
Заключен	ие											
			Исполнен	10	Отка	3 06	новить					

Рисунок 62. Форма Выполнение задания

Поля №, Состояние, Пакетное, Название, Описание содержат исходные данные, т.е. информацию, которая введена при создании задания (значения этих полей детально описаны в разделе "Создание нового задания" этого руководства пользователя).

Область **Номера** содержит таблицу телефонов, которые входят в задание, и информацию о состоянии обработки этих телефонов. Значения столбцов таблицы в области **Номера**:

Зона	зоновый код				
№ тел	номер телефона				
Пользователь логин пользователя, выполнявшего измерения по номе					
Состояние	текущее состояние задания для номера				
Тестов	сколько тестов выполнено для этого номера				

Справа от области **Номера** расположены три кнопки, каждая из которых предназначена для работы с конкретным номером:

**Начать** – кнопка предназначена для того, чтоб начать выполнение тестов по конкретному номеру. После нажатия этой кнопки для выбранного номера открывается форма **Измерение (номера) по заданию**.

**Отложить** – кнопка предназначена для того, чтоб отложить выполнение тестов по конкретному номеру. После нажатия этой кнопки выделенному номеру устанавливается состояние "В очереди" и выполнить задание для этого номера можно будет позднее.

Закончить – кнопка предназначена для того, чтоб завершить выполнение задания по конкретному номеру. После нажатия этой кнопки выделенному номеру устанавливается

состояние "ОК" и задание по этому номеру считается выполненным.

Детальная информация о тестировании конкретного номера приведена в разделе "Измерения номера по заданию" этого руководства пользователя.

Область **Список тестов** содержит перечень тестов, которые включены в задание. В таблице два столбца: **Название** – название теста и **Номеров** – количество номеров, для которых этот тест уже выполнен.

Под областями Список тестов и Номера находится таблица результатов, в которой отображаются результаты выполненных тестов. Если не выделен ни один номер в таблице Номера – отображаются результаты всех тестов по всем номерам задания. Если же выделен определённый номер, то отображаются результаты тестов только этого номера.

Зона	зоновый код
№ тел.	номер телефона
№ обл.	номер оборудования
Дата	дата тестирования
Тест	название теста
Диагностика	диагностика по результатам теста
Пользователь	логин пользователя, который выполнял тест
ЛД	линейные данные номера

Значения столбцов в таблице результатов:

Текстовая область Заключение предназначена для того, чтоб пользователь, который выполняет тестирование, имел возможность добавить собственные выводы по результатам выполнения задания, дописать комментарии, указать причину отказа в выполнении задания и т.д.

После того, как работа над выполнением задания <u>полностью</u> завершена, следует нажать кнопку **Выполнено**. Всему заданию в целом будет предоставлен статус **ОК** и это будет отображено при просмотре списка заданий в форме **Просмотр заданий**.

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!** Если в задании остались номера, по которым ещё не выполнены измерения и если выполнение задания планируется продолжать, то нельзя закрывать форму **Выполнение задания** нажатием кнопки **Выполнено**! В таком случае следует закрыть форму стандартной кнопкой × в правом верхнем углу окна формы.

Если, по той или иной причине, задание не может быть выполнено, следует нажать кнопку **Отказ**. Всему заданию в целом будет предоставлен статус **ОК** и это будет отображено при просмотре списка заданий в форме **Просмотр заданий**.

Для того, чтоб в форме **Выполнения задания** отображалось актуальное состояние процесса выполнения задания с учётом изменений, которые происходят по мере тестирования номеров, следует время от времени нажимать кнопку **Обновить**.

#### 11.2.2.1 Измерение номера по заданию

Выполнение задания в целом состоит из измерения каждого номера отдельно. Для того, чтоб выполнить измерения по отдельному номеру, нужно в форме Выполнение задания выполнить двойной клик на строке нужного номера или выделить строку номера и нажать кнопку Начать.

После этого откроется форма Измерения (номер телефона) по заданию (Рисунок 63):

Полное руководство пользователя Системы "МЕТРОЛОГ"

#### тел.: +380(44) 387-65-86, 404-81-19 e-mail: its@its.kiev.ua, http://metrolog.net.ua/

(M	Измерение (044)5462111 по заданию	9 - Dev	×									
	№ 9 Состояние И	сполняется 🔲 Пакетное										
Ha	Название Тестовое задание - 2											
	Групповой тест номеров хостов metrolo	og4-2	1									
Or	исание		11									
			1									
+	Название	Значение Х	:									
-	Груповий тест параметрів абонентсь	<u>v</u>	7									
	AC~A/E	<u>v</u>	7									
	AC~B/E	<u> </u>	7									
	AC~A/B	<b>₩</b>	2									
	DC=A/E		4									
	DC=B/E	<b>₩</b>	41									
Н	DC=A/B	M	4									
H	R A/E		-									
Н	R D/E		-									
H	CAIE		-									
H	CB/E		H									
H	C A/B		- 1									
H	Стан лінії	·· ··································	1									
1		,,										
	Закончить	Отложить										

#### Рисунок 63. Форма Измерения (номер телефона) по заданию

На панели инструментов формы размещены кнопки:

	Сохранить	сохранение результатов измерений
	изменения	
	Отменить	в случае выполнения повторного измерения, если его результаты по тем или иным
	изменения	причинам не подходят, с помощью этой кнопки можно вернуться к результатам
		предыдущего измерения (если эти результаты были сохранены!)
4	Провести	кнопка для открытия формы Экспресс измерения
	измерения	
4	Детальная	кнопка для открытия формы Детальная диагностика
	диагностика	

Поля №, Состояние, Пакетное, Название, Описание содержат общую информацию о задании и заполняются автоматически.

Таблица результатов измерений содержит столбцы:

+	Если в ячейке этого столбца содержится знак +, то при нажатии на него открывается перечень параметров которые меряются в рамках теста
Название	Название тестов и параметров, которые измеряются
Значение	результаты измерения, единицы измерения проставляются автоматически Обратите внимание! При выполнении измерения с помощью Системы "МЕТРОЛОГ" результаты измерений заносятся в столбец Значение автоматически, но при двойном нажатии на ячейку со значением, там появляется курсор и значение можно редактировать вручную. Для тестов, которые выполняются без использования Системы "МЕТРОЛОГ" результаты нужно вводить вручную.
X	Отметка о необходимости изменения значения при выполнении повторного измерения. Если при выполнении повторного измерения напротив параметра или теста стоит флажок в этом столбце, то значения будут изменены на новые, если нет – останутся старые значения. Для большего удобства, если установить отметку против названия теста, то автоматически будут отмечены все параметры, которые измеряются в рамках теста.

После успешного выполнения всех измерений нужно нажать кнопку Закончить.

Если измерения по этому номеру ещё планируется продолжать позднее, следует нажать кнопку **Отложить**.

## 12 Приёмы работы с типичными элементами интерфейса

## 12.1 Приёмы работы с таблицами

#### 12.1.1 Перемещение столбцов таблицы

Для удобства можно перемещать столбцы с помощью мыши. Для перемещения столбца наведите курсор мыши на кнопку-заголовок и удерживая левую кнопку мыши перемещайте столбец в нужное место таблицы, потом отпустите левую кнопку мыши (Рисунок 64).

Зона	№ тел.	№ обор.	Дата	AC~A/E	AC~B/E	AC~A/B	DC=A/E	=B/E	DC=A/B	R A/E	R B/E	R A/B
044	5302	30-3	02.01	0	0	0,1	0	0	-0,1	11 000	11 000	11 000
044	5302	30-3	03.01	0	0	0,1	0	0,1	-0,1	11 000	11 000	11 000

Рисунок 64. Перемещение столбцов таблицы

#### 12.1.2 Скрытие и отображение столбцов таблицы

При необходимости можно скрыть или отобразить столбец таблицы. Для этого наведите курсор мыши на заголовок столбца, нажмите правую клавишу мыши, в контекстном меню выберите команду **Колонки** и потом выберите название столбца, который нужно спрятать или показать (изображение "галочки" напротив названия столбца означаем, что этот столбец отображается, отсутствие "галочки" – столбец скрыт) (Рисунок 65).

<b>~</b> 24	2422111 Экспресс измерения - Admin													_ 🗆 🗵		
	≁ 🕄															
		-		N	9 теле	фона	044	-	242	2111	[	C	🔰 Измера	ение МТ-2	0 - 242 Mt20	
		Line	,				,									
групп															1	
Состояние линии Вільна																
Дата АС~ АС~ АС~ DC= DC= DC= R А/Е R В/С СОУС СОУС СОУС СОУС ДИАГ № 0 С														Стан		
22	. 0	0			0	(				—	Ско	опиро	овать		OK, 2-5-7	Віл
											Гор	изон	тальная	прокрутка		
-Wyp	нал команд									_	Скр	ыть				1
		- 1010	KOTIN								Кол	юнки	1	Þ	🗸 Дата	
	L7 R L8 R	= 1016 = 0.5 N	KOHM MICF												✓ AC~A/E	
EXC															✓ AC~B/E	
Исто	пиа измере	ний													✔ AC~A/B	
	, ,				-	-	-	-						-	✔ DC=A/E	
V	Дата	AC	AC	AC	D	D	D	к	R B/E	R A/B	C A/E		C A/B	Диагностик	✓ DC=B/E	
08.	02.2008	0	0		0	0			~~~~	~~~~			0,7	ОК, Електро	✓ DC=A/B	
06.	02.2008	0	0		0	0							1	ОК, ЗВИЧАИН	✓ R A/F	
04.	02.2008	0	0		0	0			- w				0,7	OK, EJIEKTPU		$\vdash$
24	02.2008	0	0		0	0		~	~ ~	~ ~			0.5	ОК, ЗВИЧАИН	V R D/C	
22.	01.2008	0	0		0	0		~	~	~			1	ОК, Звичайн	✓ R A/B	
21.	01.2008	0	0		0	0							1	ОК, Звичайн	✓ C A/E	
18.	01.2008	0	0		0	0							0,5	ОК, Електро	✔ C B/E	
17.	01.2008	0	0		0	0							1,1	ОК, Звичайн	✔ C A/B	
16.	01.2008	0	0		0	0		ω		ω			0,5	ОК, Електро	🗸 Диагностика	.
15.	01.2008	0	0		0	0			~ ~	œ			0,5	ОК, Електро	✓ № обор.	
14.	01.2008	0	0		0	0			00	ω			1	ОК, Звичайн	🗸 Стан лінії	. 💌
1из	40( частичн	10)														
<u> </u>								_				_				

Рисунок 65. Контекстное меню для управления отображением столбцов таблицы

#### 12.1.3 Отображение полной информации в столбцах

#### 12.1.3.1 Включение горизонтальной полосы прокрутки

При отсутствии горизонтальной полосы прокрутки столбцы изменяют свою ширину в

зависимости от ширины окна. При этом, если столбцов много, они могут быть слишком узкими и поэтому часть содержания ячеек может быть скрыта. Для того, чтобы ширина столбцов не была привязана к ширине окна, можно включить горизонтальную полосу прокрутки.

Для отображения полосы прокрутки наведите курсор мыши на заголовок столбца, нажмите правую клавишу мыши, в контекстном меню выберите команду **Горизонтальная прокрутка.** Чтоб скрыть полосу прокрутки выполните такую же последовательность действий.

#### 12.1.3.2 Отображение всплывающих подсказок

Если навести курсор мыши на нужную ячейку всплывает подсказка, которая содержит полное значение ячейки, диагностическую оценку и т.д.

#### 12.1.4 Сортировка данных в таблицах

Для того, чтобы выполнить сортировку на заголовке столбца следует выполнить клик левой кнопкой мыши – включается режим сортировки (на заголовке появляется стрелка).

Если стрелка вверх – сортировка по возрастанию (от меньшего к большему), если стрелка вниз – сортировка по убыванию (от большего к меньшему).

Сортировку можно выполнить по нескольким столбцам одновременно, тогда будет выполнена комбинированная сортировка в той последовательности, в которой находятся столбцы с установленным режимом сортировки.

Чтоб отключить сортировку, нужно нажать на заголовок столбца ещё пару раз, чтоб исчезла стрелочка.

## 12.2 Удобный способ ввода дат

Для удобства ввода дат можно использовать такой способ: нажмите кнопку со стрелкой в поле для введения дат – откроется список, в котором удобно выбирать нужную дату (Рисунок 66).



Рисунок 66. Список для выбора дат

Кроме того можно нажать кнопку **Период** – откроется меню (Рисунок 67), в котором можно выбрать нужный период и даты, которые описывают этот период, будут автоматически введены в соответствующие поля.

Полное руководство пользователя Системы "МЕТРОЛОГ"

e-mail: its@its.kiev.ua, http://metrolog.net.ua/

	🔛 Период с 01.01.2009	
	1 День	
	1 Неделя	
	1 Месяц	
1	1 Год //	
	Сегодня	
	Текущая неделя	
	Текущий месяц	
	Текущая квартал	
	Текущий год	
	Вчера	
	Предыдущая неделя	
	Предыдущий месяця	
	Предыдущий квартал	

Рисунок 67. Меню для выбора периода

## 12.3 Удобный способ выбора списка

Для удобного выбора списков откроется форма Списки оборудования (Рисунок 68):

🚧 Списки оборудования			×
Иерархия	-1	Параметры списка	
Корневая группа Эгальна група		Название ХОСТ 234 Пользователь	
н — Списки DSLAM		Тип Номера 💌 Создано	- 1
П Списки номерної ємності по ЦТП		Описание	
🗐 🔄 Списки по ХОСТАМ		Составной	
■ OCT 234		Элементы списка	
		2845000-2845998	
XOCT 245		2846000-2849999	
E XOCT 250		(044) 2880000-2883487	
		2883490-2884993	
. XOCT 257		2887000-2887191	
🕀 🖵 XOCT 275		2887192-2887199 2987200-2987220	
		2888000-2889999	
± 1 XOCT 425		(044) 2890000-2898835	
1 XOCT 450		2898836-2898866	
😟 🛄 XOCT 457 🗕		2899000-2899991	
🕀 🖳 XOCT 460		(044) 2340000-2349999	
E L XOCT 530		(044) 2350000-2359999	
		(044) 2280000 2280000	
E 20CT 543		(0++) 200000-2008688	-
		Пути	
🗄 🗍 XOCT 563		Пути	
🗄 🖵 XOCT 566		/Списки номерної ємності по ЦТП/Списки по ХОСТАМ	
E			
цпп-1_413			
	1		
		Ок Отменить	

Рисунок 68. Форма Списки оборудования

В этой форме в области **Иерархия** легко найти нужный список. Подробно приемы работы с этой областью описаны в разделе "Просмотр и редактирование существующих списков и групп списков" данного руководства пользователя.

Чтобы выбрать один список достаточно выделить его в иерархии и нажать кнопку ОК.

Чтобы выделить несколько списков вразброс, следует найти их и выделить, удерживая клавишу **CTRL**. Когда выделены все списки нажать кнопку **OK**.

Чтобы выделить несколько списков, расположенных рядом, следует выделить первый список диапазона и, удерживая клавишу SHIFT, выделить последний список диапазона. Когда выделены все списки нажать кнопку **ОК**.

## 12.4 Удобный способ ввода названия пакета

Для удобства ввода этих данных нажмите на кнопку 💌 в поле **Пакет** – откроется список с названиями пакетов, на нужном пакете выполните клик левой кнопкой мыши.

Если в списке нет нужного пакета, нажмите кнопку ......

Откроется окно (Рисунок 69):



#### Рисунок 69. Окно для поиска пакета измерений

В этому окне легко найти нужный пакет. Для этого в поле **Название** введите название или начало название пакета и нажмите кнопку **Поиск** – пакет будет найден и отображен в окне.

Если не вводить ни одного символа в поле Название и нажать Поиск, то будут отображены все найденные пакеты.

Среди найденных пакетов следует выделить нужный и нажать кнопку ОК или клавишу ENTER на клавиатуре.

## 12.5 Поиск фрагмента текста в больших текстовых полях

У больших текстовых полях разных форм (Экспресс измерение, Списки оборудования, Выполнение пакетных измерений) существует возможность поиска нужного фрагмента текста.

Для этого нужно выполнить клик левой кнопкой мыши на начале текста, потом нажать комбинацию клавиш **CTRI+E** (Е английская!). В левом верхнем углу текстового поля появится поле **Искать:** (Рисунок 70), после чего можно вводить текст, который нужно найти. **Обратите внимание! Регистр букв имеет значение!** 



#### Рисунок 70. Поле ввода текста для поиска

Перше включение текста будет найдено автоматически, а для того, чтобы перейти к следующим или предыдущим найденным фрагментам следует использовать клавиши управления курсором "стрелочка вниз" или "стрелочка вверх".

Для того, чтоб закончить поиск текста, нужно нажать клавишу Esc.

## 12.6 Комментарии к результатам измерений

К любой строке с результатом измерения можно добавить комментарий. Комментариев может быть несколько. **ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!** Комментарий может быть добавлен только к измерению, которое было сохранено.

Для того, чтоб отобразить окно комментариев следует выделить любую ячейку на строке, к которой нужно добавить комментарий и нажать клавишу **F3** или выполнить клик правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать команду **Комментарий**.

Откроется форма Комментарий к измерениям (Рисунок 71):

🖟 Комментарий к измерениям 🔀												
Комментарий	Создано	Пользователь										
test	21.07.2008 13	Dev										
test 2	21.07.2008 13	Dev										
test 3	21.07.2008 13	Dev										
ttttt												
ttt	21.07.2008 14	Admin										
ttt												
1		▲ Добавить ▼										

Рисунок 71. Форма Комментарий к измерениям

В верхней части формы отображаются комментарии, созданные ранее.

Для того, чтоб добавить новый комментарий следует ввести его текст в текстовое поле в нижней части формы **Комментарий к измерениям** и нажать кнопку **Добавить**.

В таблице результатов комментарии обозначены красным маркером в левом верхнем углу первой ячейки в строке (Рисунок 72).

🗸 Дата	AC	AC	AC
21.07.2008 13:34:42	0	0	
21.07.2008 13:07:38	0	0	
21.07.2008 11:02:44	0	0	
18.07.2008 17:28:32	0	0	
18.07.2008 10:52:10	0	0	

Рисунок 72. Маркер, сигнализирующий о наличии комментария

## 12.7 Информация о номере текущей строки и общем количестве строк

Во всех формах, где есть таблица с результатами измерений, в левом нижнем углу под таблицей есть информационное поле, в котором отображен номер текущей строки (строки, на которой стоит курсор), общее количество строк в таблице результатов, и (если в данной форме есть режим фильтрации) количество отфильтрованных строк.

Есть несколько вариантов отображения информации в этом поле:

 "номер текущей строки"/"общее количество строк, загруженных в таблицу" – такой формат используется в том случае, когда в таблице результатов отображены ВСЕ записи, которые есть в базе данных. В примере 1 (Рисунок 73), значение 3/3413 означает что текущая строка – 3, всего загружено в таблицу 3413 строк и по текущему запросу это все строки, которые есть в базе данных.

тел.: +380(44) 387-65-86, 404-81-19

e-mail: its@its.kiev.ua, http://metrolog.net.ua/

Зона	Nº ⊤…	Nº o…	Дата	AC~	AC~	AC~	DC=	DC=	DC=	R A/E	R B/E	R A/B	C A/E	C B/E	C A/B	Діагно	Ко	лд	Х	
044	40	11	29	0	0	0	0	0	0	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		- 00			2,791	ОК, З	Dev	4		
044	40	11	30	0	0	0	0	0	0	œ		- 00			2,802	ОК, З	Dev	4	Г	
044	40	11	31	0	0	0	0	0	0	- 00		- 00			2,791	ОК, З	Dev	4		
044	40	11	01	0	0	0	0	0	0	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~			2,795	ОК, З	Dev	4		
044	40	11	05	0	0	0	0	0	0						2,795	ОК, З	Dev	4		
044	40	11	06	0	0	0	0	0	0		8	- 00			2,794	ОК, З	Dev	4		
044	40	11	29	0	0	0	0	0	0	- 00		- 00			2,359	ОК, З	Dev	4		
044	40	11	30	0	0	0	0	0	0			~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~			2,36	ОК, З	Dev	4		
044	40	11	31	0	0	0	0	0	0						2,359	ОК, З	Dev	4		-
3/3413							,					,							_	

Рисунок 73. Пример 1 формата информационного поля под таблицей результатов

*"номер текущей строки"/"общее количество строк, загруженных в таблицу"* (частично) – такой формат используется в том случае, когда в таблице результатов отображены ещё НЕ ВСЕ записи, которые есть в базе данных. Оставшиеся записи загружаются по мере просмотра таблицы. В примере 2 (Рисунок 74), значение 25/60 (частично) означает что текущая строка – 25, всего загружено в таблицу 60 строк, слово (частично) значит что это не все строки, которые есть в базе данных по текущему запросу.

-																				-
Зона	Nº ⊤…	Nº o…	Дата	AC~	AC~	AC~	DC=	DC=	DC=	R A/E	R B/E	R A/B	C A/E	C B/E	⊂ A/B	Діагно	Ко	ЛД	Х	
044	40	11	30	0	0	0	0	0	0		- 00	- 00			0,989	OK, E	Dev	4		٠
044	40	11	31	0	0	0	0	0	0		- 00	- 00			0,991	OK, E	Dev	4		
044	40	11	01	0	0	0	0	0	0	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	- 00	- 00			0,992	OK, E	Dev	4		
044	40	11	04	0	0	0	0	0	0	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	- 00				0,995	OK, E	Dev	4		
044	40	11	05	0	0	0	0	0	0	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~			0,992	OK, E	Dev	4		
044	40	11	06	0	0	0	0	0	0						0,992	OK, E	Dev	4		
044	40	11	29	0	0	0	0	0	0	94		- 00			0,989	(Земл	Dev	4		
044	40	11	30	0	0	0	0	0	0	96		- 00			0,987	(Земл	Dev	4		
044	40	11	31	0	0	0	0	0	0		- 00	- 00			0,988	OK, E	Dev	4		-
25/60(	частичн	(0)								1						,				

Рисунок 74. Пример 2 формата информационного поля под таблицей результатов

"номер текущей строки"/"общее количество строк, загруженных в таблицу (отфильтрованных)" из "общее количество строк по данному запросу, которые хранятся в базе данных" – такой формат используется в том случае, если в таблице отображены строки, отфильтрованные из общего количества. В примере 3 (Рисунок 75) значение 16/1949 из 3413 означает что текущая строка – 16, в таблицу загружено 1949 строк, которые в результате работы фильтра отобраны из всего 3413 строк, которые есть в базе данных по данному запросу.

Зона	№ т	Nº o…	Дата	AC~	AC~	AC~	DC=	DC=	DC=	R A/E	R B/E	R A/B	C A/E	C B/E	C A/B	Діагно	Ко	лд	Х	
044	40	11	06	0	0	0	0	0	0		131,2				1,051	(Земл	Dev	4		
044	40	11	01	0	0	0	0	0	0	œ	- 00	- 00			0,992	OK, E	Dev	4	Γ	
044	40	11	04	0	0	0	0	0	0	œ					0,995	OK, E	Dev	4		
044	40	11	05	0	0	0	0	0	0	œ					0,992	OK, E	Dev	4		
044	40	11	06	0	0	0	0	0	0	œ					0,992	OK, E	Dev	4		
044	40	11	01	0	0	0	0	0	0	œ					0,987	OK, E	Dev	4		
044	40	11	04	0	0	0	0	0	0	œ					0,986	OK, E	Dev	4		
044	40	11	05	0	0	0	0	0	0	œ	œ	- 00			0,988	OK, E	Dev	4		
044	40	11	06	0	0	0	0	0	0	œ	00	- 00			0,987	OK, E	Dev	4		-
16/194	9 из 341	3																		-

Рисунок 75. Пример 3 формата информационного поля под таблицей результатов

## 13 Сервис

## 13.1 Хосты

#### 13.1.1 Редактирование хостов

Для того, чтоб отредактировать информацию о хостах в целом, воспользуйтесь формой **Редактирование хостов** (Рисунок 76).

Для открытия этой формой в главной форме в меню Сервис выберите команду Хосты.

📜 Редактирование хостов - Admin											
🔁   🏦   📑   🗉											
Nº	Название	Тип	Серверы	Г							
540	Alcatel E10 - 540	Alcatel	metrolog4-2	1							
423	Alcatel E10 - 423	Alcatel	metrolog3								
450	MT-20 - 450	Mt20	metrolog3	-							
457	EWSD V15 - 457	Ewsd	metrolog3	-							
440	Кросс-М - 440/44	KrosM	metrolog3	-							
234	EWSD V15 - 234	Ewsd	metrolog2	1							
242	MT-20 - 242	Mt20	metrolog2	1							
245	MT-20 - 245	Mt20	metrolog2	1							
246	EWSD V15 - 246	Ewsd	metrolog2	1							
250	MT-20 - 250	Mt20	metrolog2	1							
253	Alcatel E10 - 253	Alcatel	metrolog2	1							
257	Alcatel E10 - 257	Alcatel	metrolog2								
275	Alcatel E10 - 275	Alcatel	metrolog2,metrol								
292	Alcatel E10 - 292	Alcatel	metrolog4-1								
425	EWSD V15 - 425	Ewsd	metrolog1								
460	EWSD V10 - 460	Ewsd	metrolog1								
530	EWSD V7 -530	Ewsd	metrolog4-2								
543	MT-20 - 543	Mt20	metrolog4-2								
546	MT-20 - 546	Mt20	metrolog4-2								
560	MT-20 - 560	Mt20	metrolog4-1								
563	Alcatel E10 - 563	Alcatel	metrolog4-1								
566	Alcatel E10 - 566	Alcatel	metrolog4-1								
570	Alcatel E10 - 570	Alcatel	metrolog4-1	1							
410	Kpocc-M 410		metrolog1								
558	Kpocc-M 558		metrolog4-1								
COMBO	Комбінований вір	base		Ŧ							
1 из 50											

Рисунок 76. Форма Редактирование хостов

В форме отображено: №, Название, Тип хостов и Серверы, к которым относятся хосты.

Чтоб изменить данные хоста нужно выполнить двойной клик мышкой на нужной ячейке. Там появится курсор, после чего можно вносить правки.

Для создания нового хоста нажмите кнопку Добавить хост — на панели инструментов или клавишу F7. Появится пустая строка, в которую следует ввести необходимые данные. В конце нужно обязательно сохранить изменения (см. ниже).

Для удаления хоста нужно выделить строку этого хоста и нажать кнопку Извлечь хост

**№** на панели инструментов или нажать клавишу **F8**. Откроется диалоговое окно, в котором нужно подтвердить намерение удалить хост (YES) или отменить удаление (NO). В конце нужно обязательно сохранить изменения.

Для сохранения изменений нажмите кнопку Сохранить 🖬 на панели инструментов.

Для повторного выполнения запроса предназначена кнопка Выполнить запрос на поиск

данных 🖾 или клавиша F5 на клавиатуре.

**Обратите внимание!** После того, как отредактирована информация о хостах нужно обновить справочники. Подробнее об этом в разделе **Обновление справочников** данного руководства.

#### 13.1.2 Номерная ёмкость хостов

#### 13.1.2.1 Создание, просмотр, удаление и редактирование номерных ёмкостей хостов

Для редактирования и просмотра информации обо всех номерных ёмкостях хостов создана форма **Номерная ёмкость хостов** (Рисунок 77).

Для открытия этой формы в **Главной форме** Системы "МЕТРОЛОГ" в меню **Сервис** выберите команду **Ёмкость хостов.** 

👫 Номери	// Номерная ёмкость хостов - Dev													
Номера: з	юна 044	Диапа:	зон с	I	0		📃 Перио,	д	c 01.05.2008 00:00:00 💌 no 01.06.2008 23:59:59 💌					
Зона	CN₽	∏o Nº	C	По	Хост	Сервер	Концен		Роли METROLOG EXPRESS					
044	50000	59999			Комбін									
044	2309100	2309499			EWSD				Роли					
044	2340000	2349999			EWSD			1	Admin					
044	2350000	2359999			EWSD			1	METROLOG_EXPRESS					
044	2360000	2369999			EWSD		BK-1-234	1						
044	2380000	2380999			EWSD		BK-1-234	1						
044	2382100	2382399			EWSD			1						
044	2387000	2387815			EWSD		BK-1-234	1						
044	2389000	2389999			EWSD		BK-1-234							
044	2397100	2397499			EWSD			1						
044	2410000	2411501			MT-20			]						
044	2420000	2429999			MT-20									
044	2430000	2434791			MT-20			]						
044	2436264	2437781			MT-20			1						
044	2438000	2438277			MT-20			]						
044	2438520	2439999			MT-20		BK-3-242							
044	2440000	2440983			MT-20			]						
044	2441712	2444639			MT-20		BK-3-245	-						
12 из 396									,					

Рисунок 77. Форма Номерная ёмкость хостов

Для того, чтобы просмотреть ёмкости, следует ввести код города в поле **Зона**, ввести Диапазон номеров в поля **С** – **По** (если не вводить диапазон, то отобразятся все ёмкости) и

**Период дат**, после чего нажать кнопку **Выполнить запрос на поиск данных** или клавишу **F5** на клавиатуре. Результат запроса будет отображен в таблице:

Зона	код города
C №	первый номер диапазона номеров
По №	последний номер диапазона номеров
С	начало диапазона дат
По	конец диапазона дат
Хост	название хоста
Сервер	каким сервером обслуживается хост
Концентратор	название выносного концентратора

Чтоб изменить данные нужно выполнить двойной клик мышкой на нужной ячейке. Там появится курсор, после чего можно вносить правки.

Для создания новой строки нажмите кнопку Добавить диапазон — на панели инструментов или клавишу F7. Появится пустая строка, в которую можно ввести необходимые данные. В конце нужно обязательно сохранить изменения (см. ниже). Обратите внимание! Если вводится ёмкость, в которой диапазон номеров пересекается с диапазоном уже существующей ёмкости, то сохранение такой ёмкости будет невозможно.

#### При этом пересекающиеся ёмкости выделяются красным цветом шрифта.

За номерной ёмкостью можно закрепить роли и тогда работа с этой ёмкостью будет доступна только тем пользователям, которым эти роли назначены. Для этого следует выбрать нужную роль в списке **Роли** и нажать кнопку **Добавить**. Так добавить можно несколько ролей. Для того, чтоб удалить роль, нужно выделить строку роли и нажать клавишу **Delete**. Если нужно добавить или удалить роль для нескольких ёмкостей одновременно, следует выделить строки этих ёмкостей вместе, а потом добавлять или удалять роль.

Для удаления диапазона следует выделить строку этого диапазона и нажать кнопку

Удалить диапазон <sup>10</sup> на панели инструментов или нажать клавишу **F8**. В конце нужно обязательно сохранить изменения.

Для сохранения изменений нажмите кнопку Сохранить 🖬 на панели инструментов.

Для повторного выполнения запроса предназначена кнопка Выполнить запрос на поиск

данных 🛄 или клавиша F5 на клавиатуре.

Кроме выбора всех записей можно выполнить выборку по заданным критериям: по зоне, по диапазону номеров, по периоду дат. Нужные критерии вводятся в соответствующих полях в верхней части формы.

#### 13.1.2.2 Просмотр актуальных номерных ёмкостей хостов

Для просмотра ёмкостей, которые актуальны в данный период времени для данного сервера создана форма **Номерная ёмкость хостов**, которая открывается командой **Ёмкость хостов** в меню **Измерения** (Рисунок 78).

👫 Номерная ёмкость хостов - Admin												
<b>9</b>												
Номера: зона	Диапазон с	по										
Зона	С	По	Хост									
044	2309100	2309499	EWSD V15 - 234									
044	2340000	2349999	EWSD V15 - 234									
044	2350000	2359999	EWSD V15 - 234									
044	2360000	2369999	EWSD V15 - 234									
044	2380000	2380999	EWSD V15 - 234									
044	2382100	2382399	EWSD V15 - 234									
044	2387000	2387815	EWSD V15 - 234									
044	2389000	2389999	EWSD V15 - 234									
044	2397100	2397499	EWSD V15 - 234									
044	2410000	2411501	MT-20 - 242									
044	2420000	2429999	MT-20 - 242									
044	2430000	2434791	MT-20 - 242									
044	2436264	2437781	MT-20 - 242									
044	2438000	2438277	MT-20 - 242									
044	2438520	2439999	MT-20 - 242									
044	2440000	2440983	MT-20 - 245									
044	2441712	2444639	MT-20 - 245									
	1	· - · · ·										
1из 392												

#### Рисунок 78. Форма Номерная ёмкость хостов

Для того, чтоб посмотреть, к какой номерной ёмкости принадлежит тот или иной диапазон номеров, следует в поле Зона ввести код города, в поля Диапазон с... по...

ввести диапазон номеров и нажать кнопку Выполнить запрос на поиск данных

Ð

или нажать клавишу F5 на клавиатуре.

#### 13.1.3 Получение информации о состоянии сервисов хостов

Создана форма **Просмотр хостов** (Рисунок 79), с помощью которой пользователь может просматривать информацию о состоянии сервисов хостов.

Для открытия этой формы нужно: в главной форме в меню Сервис выбрать команду Сервисы хостов.

🖗 Прос	мотр н	юстов - А	dmin															Ľ																
🔁	<b>e</b>																																	
Д И,	д.	тип		н	азвание		сервер		сервер		сервер		сервер		сервер		сервер		сервер		сервер		сервер		7 4	цост.	дата	старта	время про	ост		Порты:		
418		KrocM		Крс	cc-M 41	8 m	etrolog1				21.02.	2008	300000		-	ปี กลุ อนกลมัน	1	-																
419		KrocM		Крс	cc-M 41	9 m	etrolog1		N		21.02.	2008	300000			для оплаин	1	_																
423		Alcatel		Alca	atel E10	m	etrolog3			<b>V</b>	22.02.2008		300000			В монопольно	ом О																	
425		Ewsd		EW:	5D V15 .	m	etrolog1			<b>V</b>	21.02.	2008	300000			D = - 6 - = -	0	_																
430		KrocM		Кро	cc-M 43	0 m	etrolog1			<b>V</b>	21.02.	2008	30	0000		b pauore	lo																	
432		KrocM		Крс	cc-M 43	2 m	etrolog1			<b>V</b>	21.02.	2008	30	0000		Всего	5																	
433		KrocM		Крс	cc-M 43	3 m	etrolog1			V	21.02.	2008	30	0000		Запросы	,																	
434		KrocM		Кро	cc-M 43	4 m	etrolog1			V	21.02.	2008	30	0000		Запросы.		_																
440		KrossM		Кро	юс-М	m	etrolog3			V	22.02.	2008	300	0000		Ожидает	0																	
450		Mt20		MT-	20 - 450	) m	etrolog3			V	22.02.	2008	300	0000																				
457		Ewsd		EW:	5D V15 .	m	etrolog3				22.02.	2008	300	0000																				
460		Ewsd		EW:	5D V10 .	m	etrolog1			V	21.02.	2008	30	0000																				
530		Ewsd		EW:	5D V7	m	etrolog4-2			V	17.02.	2008	300000																					
540		Alcatel		Alca	atel E10	m	etrolog4-2				17.02.2008 300000																							
543		Mt20		MT-	20 - 543	3 m	etrolog4-2			V	19.02.2008		300000																					
546		Mt20		MT-	20 - 546	5 m	etrolog4-2				17.02.	2008	300	0000																				
550		KrossM		Крс	cc-M 55	i0 mi	etrolog4-1				22.02.	2008	30	0000	-1																			
552		VroceM		Kno		3 m	strolog4-1			5	22.02	2008	301	0000																				
26из 49															_																			
ид.	сост	подс	акт	.   .	акт №	акти	. выпо	исг	10	отсо	зарез	порт	изме	заня	ат	название	значение																	
3	Star											1004	ł 10			password	ABR3-8																	
5	Star											1006	5 10			userName	ABR3																	
2	Star											1003	3 10	Г		portName	3																	
4	Star											1005	5 10	Г		dummyA																		
1	Star											1002	2 10	Г	1	port	1004																	
																maxExec	180000																	
	untillist untillist																																	
	encoding latin1																																	
	command																																	
																statePath	[]																	
																passwor																		
1из 5																serverNa	10.28.12	-																

Рисунок 79. Форма Просмотр хостов

Для того, чтоб увидеть общий перечень хостов с отображением их основных параметров и настроек нужно нажать кнопку **Выполнить запрос на поиск данных (2)**.

Для того, чтоб отобразить оперативную информацию о хостах нажмите кнопку Обновить

состояние хоста *•*. Эта информация может изменяться быстро, поэтому периодически нужно нажимать эту кнопку для того, чтобы получать обновленные данные.

В верхней части формы находится таблица, в которой приведена общая информация о хостах:

ид.	Ид (уникальный идентификатор) хоста
ТИП	Тип АТС
название	Название хоста
сервер	Название интеграционного сервера измерений
дост.	Доступность хоста
дата старта	Дата последнего запуска (старта) сервиса
время простоя	Информация о том, через какое время порт (если не используется)
порта	отключается от измерителя
название сервер дост. дата старта время простоя порта	Название хоста Название интеграционного сервера измерений Доступность хоста Дата последнего запуска (старта) сервиса Информация о том, через какое время порт (если не используется) отключается от измерителя

При установлении курсора на строку определённого хоста, в правой части формы в области **Порты** отображается общая информация о портах этого хоста:

тел.: +380(44) 387-65-86, 404-81-19

e-mail: its@its.kiev.ua, http://metrolog.net.ua/

Для онлайн	Для работы без активации (экспресс-измерения, детальная диагностика без активации)			
В монопольном	Количество портов, которые используются в монопольном доступе			
	(активированы)			
В работе	Количество портов, которые работают на данный момент			
Всего	Общее количество портов			

В области Запросы в поле Ожидает отображается информация о количестве запросов, ожидающих обработки.

При установлении курсора на строку определённого хоста в нижней части формы отображается таблица с детальной информацией о портах этого хоста:

Ид	Ид (уникальный идентификатор) порта
Состояние	Состояние порта
Подсоед.	Установлено ли сетевое соединение со станцией
Акт.	Активирован ли порт
Акт №	На какой номер телефона активирован порт
Активировал	Логин пользователя, который активировал порт
Выполн.	Выполняется ли сейчас какая-то команда
исполнитель	Пользователь, который сейчас выполняет текущую команду
Отсоед.	Выполняется ли сейчас отсоединение от измерителя
Зарезервировано	Используется ли этот порт монопольно сейчас
Порт	Порт для подключения г измерителю
Измеритель ір	IP-адрес измерителя (в большинстве случаев имеют в виду не сам измеритель, а
	его сетевой интерфейс)
Занят	Выполняются ли сейчас какие-либо действия

При установлении курсора на строку определённого порта в правом нижнем углу формы отображается более детализированная информация о выделенном порте (название параметра порта и его значения). Подробнее об этих параметрах читайте в разделе "Получение информации о состоянии сервисов и их настройках из JMX console" документа "Средства получения информации о состоянии сервисов взаимодействия с измерителями".

Двойной клик на строке определённого порта позволяет открыть форму **Мониторинг** порта (Рисунок 80).

Значения полей формы:

Состояние	Состояние порта				
Ожидает	Набор символов, которые ожидает сервис порта от станции. До того, как эти				
символы не будут получены, сервис блокируется (ждёт).					
Зарезервирован Используется ли этот порт монопольно сейчас					
Отсоединяется Выполняется ли сейчас отсоединение от измерителя					
Выполняет	Пользователь, который сейчас выполняет текущую команду				
Выполняется	Выполняется ли сейчас какая-то команда или нет				
Активировал	Логин пользователя, который активировал порт				
На телефон	На какой номер телефона активирован порт				
Активирован	Активирован порт или нет				
Состояние	Уровень меню команд				
Сервер	IP-адрес измерителя (в большинстве случаев имеют в виду не сам измеритель, а				
	его сетевой интерфейс)				
Порт	Порт для подключения к измерителю				
Подсоединён	Установлено ли сетевое соединение со станцией				

Полное руководство пользователя Системы "МЕТРОЛОГ"

тел.: +380(44) 387-65-86, 404-81-19

e-mail: its@its.kiev.ua, http://metrolog.net.ua/

👫 Мониторинг порта 250 1 - Dev					<u>_ 🗆 ×</u>
Состояние Started			П Зарезервирова	чн	
	-	<b>F</b> •			start
Ожидает		Отсоединяется	ј занят		stop
Выполняет	1		Выполняется		
- Arzuppurg	_				connect
Активировал	на телефон		🗌 Активирован		disconnect
Состояние []					Зарезервировать
Измеритель					Освободить
Сервер 10.28.20.201	порт	4001	🔲 Подсоединён		Деактивировать
L6 R = 1016 KOHM	<b>A</b>	название	значение		Сброс
L7 R = 1016 KOHM		password			
L8 R = 0.1 MICF		portName	1		Выполняются
EXC		userName numberShift			
@PH=FIN;		numberoning	4001		
EXC		uptillist	4001		
### 14-07-2009 15:12:50 null MEVT-30002: Порт відк	лючено	maxExecDuration	180000		
### 14-07-2009 15:35:24 nkryvonos MEVT-30000: Спро	ба підк	command	100000		
### 14-07-2009 15:35:25 nkryvonos MEVT-30001: Порт	підкля	encodina	latin1		
### 14-07-2009 15:35:25 nkryvonos MEVT-30005: Розп	очато в	statePath	П		
00p0		charTimeout	500		
GESAB:	_	serverName	10.28.20.201	_	
ATC-250 UC:B/09-07-14/15-38-19 ESSAT D"UNE LIG	NE D'AF	akaka U	0		
	<u> </u>	l nui		_	

#### Рисунок 80. Форма Мониторинг порта

Значения кнопок:

Start	Запуск сервиса				
Stop Остановка сервиса (если с портом проблемы, можно выполнить отк					
	потом остановку порта, а потом снова старт)				
Connect Подключиться к измерителю					
<b>Disconnect</b> Отключиться от измерителя (выходит на ноль)					
Зарезервировать	Резервирование порта (при этом больше никто не будет иметь доступа к порту,				
	пока порт не будет освобождён)				
Освободить	Освобождение порта из режима резервирования				
Деактивировать	Деактивация порта				
Сброс	Полное освобождение порта, используется когда порт надо жёстко привести к				
	исходному состоянию				

В нижней половине формы находится область, в левой части которой отображается журнал взаимодействия со станцией (### - обозначаются не символы, которые отправляются на станцию, а события, связанные с работой порта), а в правой детализирована информация о выделенном порте (название параметра порта и его значение). Подробнее об этих параметрах читайте в разделе "Получение информации о состоянии сервисов и их настройках из JMX console" документа "Средства получения информации о состоянии сервисов взаимодействия с измерителями".

Обратите внимание! При открытии формы в ней отображается несколько строк, относящихся к последним измерениям, которые выполнялись по этому порту.

После списка параметров есть поле, в котором можно редактировать значения параметров. Для этого нужно выделить нужный параметр – его значение отобразится в этом поле и это значение можно редактировать. Для завершения редактирования и принятия изменений – нажать Enter.

В нижней строке формы находятся два пустых поля:

Первое поле предоставляет возможность посылать на станцию символы (если ввод текста оканчивается нажатием клавиши Enter, то текст будет завершен символом перевода

строки, если ввод текста завершается комбинацией клавиш Ctrl+Enter – без символа перевода строки)

Второе поле предоставляет возможность посылать на станцию байты (цифры можно отделять пробелом или запятой, заканчивать ввод нужно клавишей Enter).

Для того, чтобы обновить результаты запроса следует нажать кнопку **Выполнить запрос** на поиск ланных <sup>(2)</sup>.

## 13.2 Загрузка информации по ADSL

Команда Загрузить информацию по ADSL в меню Сервис позволяет загрузить csvфайлы с информацией об ADSL. Это файлы, в которых должно быть 5 колонок, без заголовка. Колонки разделяются запятыми и должны быть расположены в следующей последовательности:

- 1. Номер оборудования
- 2. Порт
- 3. Тип оборудования
- 4. Зона
- 5. Номер телефона.

Например: фрагмент файла adsl.cvs

192.168.230.63,04,Iskratel.48,044,5642204 192.168.230.61,07,Iskratel.48,044,5642263 192.168.230.65,26,Iskratel.48,044,5642482 192.168.230.247,6/0/9,Huawei.32,044,5642643 192.168.230.247,8/0/15,Huawei.32,044,5642706

Обратите внимание! При загрузке файл заменяет все предыдущие данные в таблице с информацией об ADSL.

Для загрузки файла нужно выполнить следующие действия: в меню Сервис выбрать команду Загрузить информацию по ADSL. В окне, которое откроется, выбрать файл, который нужно загрузить. Нажать кнопку Загрузить. Если процесс завершился успешно, в информационном окне будет отображено количество загруженных строк. В случае ошибки появится сообщение об ошибке, при этом останутся предыдущие данные.

**Обратите внимание!** В журнале операций, выполняемых системой, операция загрузки информации по ADSL называется ADSL\_INFO\_MODIFIED и имеет дополнительный атрибут "количество загруженных строк" (например, ROWS=65257).

## 13.3 Типы измерительных хостов

#### 13.3.1 Назначение формы "Редактирование типов хостов"

Тип хоста – это группа однотипных измерителей, которые используются системой в соответствии с определённым алгоритмом.

Для каждого из типов хостов можно сформировать специальный комплект правил диагностики, которые будут актуальны именно для этого типа. Форма Редактирование типов хостов предназначена для просмотра существующих типов хостов, редактирования, создания и удаления типов хостов.

#### 13.3.2 Использование формы "Редактирование типов хостов"

Для запуска формы **Редактирование типов хостов** в меню **Сервис** выберите команду **Типы хостов**.

Откроется форма, которая изображена на рисунке (Рисунок 81):

🧼 Редактирование т	ипов хостов - Admin				
				Груповий тест параметрів абонентської лінії 🗾	Добавить тест
ид.	Название	M	$\langle \rangle$	Тест	Приоритет
base	base	V		Груповий тест параметрів абонентської лінії	0
ADSL	ADSL			Тестування номеронабирача	0
Ewsd	Ewsd			Тестування шлейфу	0
Alcatel	Alcatel			Тестування абонентського комплекту	0
Mt20	Mt20			Тестування лінії	0
DNEPR	DNEPR			Стан абонентської лінії	0
DTS3100	DTS3100				
KrocM	KrocM				
KrosM	KrosM				
KrossM	KrossM				
PIT801	PIT801				

Рисунок 81. Форма Редактирование типов хостов

#### 13.3.2.1 Просмотр типов хостов

В левой половине формы размещён перечень существующих типов хостов, в правой половине – тесты, которые актуальны для выделенного типа хоста.

ид.	Идентификационное имя типа хоста (на английском языке)								
Название	Название типа хоста (английский, русский или украинский языки)								
Μ	Эта отметка означает, что прибор используется только в ручном режиме								
<>	Эта отметка означает, что ёмкость определяется таблицей ёмкости хостов								
Тест	Название теста								
Приоритет	Приоритет выполнения теста (актуально, если тип хоста имеет несколько								
	измерителей)								

#### Значения столбцов:

#### 13.3.2.2 Редактирование, создание и удаление типов хостов

Для того, чтобы добавить тип хоста следует нажать кнопку Добавить тип хоста і на панели инструментов или клавишу F7. Появится пустая строка, в которой надо ввести необходимые данные.

Для того, чтобы к типу хоста добавить новый тест, следует сначала выделить строку соответствующего типа хоста, потом выбрать нужный тест в списке тестов и нажать кнопку **Добавить тест**.

Для удаления типа хоста следует выделить строку этого типа и нажать кнопку Удалить

**тип хоста** на панели инструментов или нажать клавишу **F8**. В конце нужно обязательно сохранить изменения.

Для удаления из типа хоста ненужного теста, следует сначала выделить строку соответствующего типа хоста, потом выделить тест и нажать клавишу **Del (Delete)** на клавиатуре.

После редактирования, добавления или удаления типов хостов нужно обязательно

сохранить изменения. Для этого нажмите кнопку Сохранить 🖾 на панели инструментов.

## 13.4 Журнал операций

Форма **Журнал операций** предназначена для просмотра журнала действий системы, лога всех выполненных пользователями команд.

Для открытия формы следует в меню Сервис выбрать команду Журнал. В результате откроется форма Журнал операций (Рисунок 82)

👫 Журнал операций Dev				
📑 Период с 06.07.2	009 00:00:00 💌 no 12.07.2009	23:59:59 💌 Пользователь	Группа Справочни	КИ
			,	r
Дата	Пользователь	Операция	Описание	Операции
07.07.2009 11:45:47	idiadiura	ADSL_INFO_MODIFIED	ROW5=65185	ADSL INFO MODIFIED
06.07.2009 08:51:36	idiadiura	ADSL_INFO_MODIFIED	ROWS=65155	
08.07.2009 10:08:04	nsubota	ADSL_INFO_MODIFIED	ROW5=64996	
06.07.2009 16:36:41	idiadiura	ADSL_INFO_MODIFIED	ROWS=65167	
06.07.2009 11:11:15	idiadiura	ADSL_INFO_MODIFIED	ROWS=65163	
07.07.2009 10:33:07	nsubota	ADSL_INFO_MODIFIED	ROWS=65185	
06.07.2009 11:40:19	nsubota	ADSL_INFO_MODIFIED	ROWS=65155	
1/7			К-во 1	
Описание				
				1.1
R0W/S=65185				<u></u>
				_

Рисунок 82. Форма Журнал операций

Для отображения информации о выполненных пользователями командах нужно выполнить следующие действия:

- выбрать нужный период времени с помощью кнопки **Перио**д или ввести диапазон дат в поля **С** и **По**,
- указать имя пользователя в поле Пользователь (если оставить поле пустым, то запрос будет выполнен для всех пользователей),
- в поле **Группа** выбрать нужную группу команд. При выборе той или иной группы в правой части формы активизируется область **Операции**, в которой содержится список операций, входящих в выбранную группу, и отметив нужные операции можно уточнить критерий выбора.

После того, как заданы все параметры запроса, следует нажать кнопку Выполнить запрос на поиск данных <sup>(2)</sup>.

#### Значения столбцов:

Дата дата и время выполнения операции				
Пользователь пользователь, производивший операцию				
Операция	название выполненной операции			
Описание	дополнительные атрибуты, которые уточняют выполненную операцию			

Полный перечень операций зависит от модулей, установленных в системе. Название операции, которое используется для ведения журнала, указывается в описании самой операции.

Группа	Название операции	Суть операции
Системные	MAINTENANCE	действия по реорганизации хранилища базы данных
		(перестройка индексов, модификация секций и т.д.)
Снимки	CALC_SNAPSHOT	расчёт снимков состояния
	DROP_SNAPSHOT	удаление снимков состояния
	SNAPSHOT_STATISTIC	расчёт статистики снимков состояния
	START_SNAPSHOT	начало расчёт снимков состояния
Справочники	ADSL_INFO_MODIFIED	операция, которая выполняется при загрузке информации
		по ADSL

#### Наиболее типичные операции по группам:

## 14 Техническая поддержка и помощь

Если при работе программного обеспечения пользователя возникла ошибка, на экране появится окно приблизительно такого вида (рисунок 34):

📌 Ошибка			
8	METR-01006: Слишком долго нет ответа от станции.		
		OK	Подробнее

Рисунок 83. Окно с сообщением об ошибке

Для того, чтобы отправить ошибку службе технической поддержки необходимо нажать кнопку **Подробнее** и выполнить последовательность операций описанных ниже.

# 14.1 Пересылка информации об ошибке в службу технической поддержки

У окне, образец которого можно увидеть на рисунке (Рисунок 84) представлена более детальная информация об ошибке.



Рисунок 84. Развёрнутый вид окна с сообщением об ошибке

Необходимо выбрать закладку Служба поддержки (Рисунок 85).

#### ООО "ИНФОТЕХНОСЕРВИС"

Полное руководство пользователя Системы "МЕТРОЛОГ"

тел.: +380(44) 387-65-86, 404-81-19

e-mail: its@its.kiev.ua, http://metrolog.net.ua/

πθοωνδκα	×				
МЕТR-01006: Слишком долго нет ответа от станции.					
-					
ОК Кра	тко				
Сообщение Стек Служба поддержки					
Извините за неудобства     вы можете оправить отчёт об этой ошибке в службу технической     поддержки.					
Имя	-1				
Гелефон ЕМаі					
ј Дополнительная информация об ошибке:					
Сохранить Отправить сообщен	ие				

Рисунок 85. Окно с сообщением об ошибке с активной вкладкой Служба поддержки

После этого необходимо выполнить следующие операции:

- Внести своё имя или форму обращения к Вам в поле Имя.
- Внести номер телефона, по которому к Вам можно обратиться, в поле Телефон.
- Внести свой адрес электронной почты в поле EMail;

В поле Дополнительная информация об ошибке описать последовательность Ваших действий, после которых возникла ошибка.

Нажать кнопку Отправить сообщение.

ВНИМАНИЕ! В случае, когда у Вас нет возможности отправить информацию об ошибке почтой, необходимо руководствоваться пунктом "Сохранение информации об ошибке для администратора".

#### 14.2 Сохранение информации об ошибке для администратора

Для сохранения информации об ошибке в файле и передачи его администратору необходимо:

последовательно выполнить все операции перечисленные в предыдущем пункте "Пересылка информации об ошибке в службу технической поддержки" до операции "Нажать кнопку - Отправить сообщение ".

Нажать на форме (Рисунок 86) кнопку Сохранить.

В открывшемся окне выполнить стандартные операции по сохранению файла.

Передать сохранённый файл администратору для пересылки в службу технической поддержки.

Полное руководство пользователя Системы "МЕТРОЛОГ"

#### ООО "ИНФОТЕХНОСЕРВИС"

тел.: +380(44) 387-65-86, 404-81-19

e-mail: its@its.kiev.ua, http://metrolog.net.ua/

≜ Open		×
Look in:	: 🗎 Мои документы	) 🏂 💴 🖿 📖
Недавние документы Рабочий стол Мой документы Мой компьютер	<ul> <li>AdobeStockPhotos</li> <li>ICQ Lite</li> <li>My eBooks</li> <li>Updater</li> <li>Мои рисунки</li> <li>Моя музыка</li> </ul>	
Сетевое окружение	File name:     I       Files of type:     *.txt (.txt)	Сохранить Cancel

Рисунок 86. Окно для сохранения файла с информацией об ошибке

## 14.3 Использование справочной системы (помощи)

Для того, чтоб ознакомиться с руководством пользователя, в главной форме нужно в меню **Помощь** выбрать команду **Инструкция**.

## 14.4 Информация о программе

Получить информацию о версии программного продукта и о разработчиках можно, если в главной форме в меню **Помощь** выбрать команду **О программе**.